

# Amica

PL



**BCK 5011**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



## SZANOWNI PAŃSTWO!

Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz prawidłowej jego eksploatacji.



Wskazówki związane z użytkowaniem sprzętu.



Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz czynnościach, które może wykonać jedynie wykwalifikowana osoba, na przykład z serwisu producenta.



Informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.



Zakaz wykonywania pewnych czynności przez użytkownika.

## SPIS TREŚCI

DANE TECHNICZNE	3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	4
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU	6
OBSŁUGA	7
CZYSZCZENIE	8
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA	9

## DANE TECHNICZNE

Typ	BCK 5011
Napięcie znamionowe	220-240V ~50 Hz
Moc znamionowa	400W
Ostrze rozdrabniające + osłona	Tak / 2 szt
Ostrze do kruszenia lodu	Tak / 1 szt
Pokrywa misy	Tak
Misa szklana	Tak / 1l
Mieszadło do ubijania	Tak / 1 szt
Zabezpieczenie przed uruchomieniem bez pokrywy	Tak
Przewód zasilający	1m















Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

PL

-  Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:
-  Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użytkowaniem urządzenia.
-  Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
-  Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Zanurzenie w wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
-  W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów urządzenia, przed ponownym włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz. Nie dotykaj mokrych powierzchni mających kontakt z podłączonym do zasilania urządzeniem, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
-  Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
-  Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka a także w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania, przed czyszczeniem lub przed wymianą akcesoriów.
-  Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę jednocześnie trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe. Urządzenie jest wykonane w II klasie ochrony przeciwporażeniowej.
-  Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
-  Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.
-  Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
-  Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, to powinny one być wymienione przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.



Używanie akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z produktem może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.



Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.



Należy zachować ostrożność przy myciu akcesoriów.



Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.



Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się urządzeniem.



Wyciągaj wtyczkę z gniazda sieciowe przed zmianą akcesoriów.



To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.

Powierzchnia na której jest użytkowane urządzenie powinna być wypoziomowana czysta i sucha.



Aby włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj włącznik (Rys. 1 poz. 7 / 1 poz. 8). Aby wyłączyć silnik urządzenia zwolnij przeprzycisk (Rys. 1 poz. 7 / 1 poz. 8). Całkowite wyłączenie urządzenia jest możliwe poprzez odłączenie urządzenia od zasilania.



Nie używaj urządzenia w połączeniu z gotującą się żywnością.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

PL



W przypadku zablokowania elementów rozdrabniających / miksujących, przed usunięciem blokujących składników, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zachowaj szczególną ostrożność. Elementy rozdrabniające są bardzo ostre.



Podczas pracy urządzenia nie dotykaj elementów mieszających lub rozdrabniających, zwróć szczególną uwagę na długie włosy i części garderoby.

Niektóre elementy zestawu są wyposażone w ostre noże, używając ich zachowaj szczególną ostrożność.



Nie przekraczaj czasu pracy oraz ilości produktów podanych w tabeli przy przygotowywaniu.



Nie miksuj bez przerwy więcej niż trzech porcji produktów. Oczekaj aż temperatura korpusu wyrówna się z temperaturą pokojową.



Podczas pracy nie dotykaj żadnych elementów poza korpusem i/ lub pojemnikiem. Pozostałe elementy podczas pracy mogą powodować zagrożenie dla życia i/ lub zdrowia.



Urządzenie to zostało zaprojektowane do rozdrabniania / mieszania żywności, nie używaj go do innych celów.



## USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU

### ROZPAKOWANIE

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrożący środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.



### WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.



## Elementy wyposażenia (Rys. 1)

- 1 - Korpus urządzenia
- 2 - Pokrywa misy
- 3 - Ostrze
- 4 - Ostrze do kruszenia lodu
- 5 - Dysk do bicia piany
- 6 - Misa szklana

## Przed pierwszym użyciem

- Po rozpakowaniu urządzenia należy się upewnić, że zestaw zawiera wszystkie akcesoria oraz czy nie ma widocznych śladów uszkodzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie akcesoria mające kontakt z żywnością w gorącej wodzie.

## Jak używać ostrza rozdrabniającego / ostrza do kruszenia lodu (Rys. 1)

Ostrze do rozdrabniania jest idealne do przygotowania zup, sosów oraz do miksowania jedzenia dla małych dzieci. Urządzenie nie jest dostosowane do rozdrabniania twardej żywności takiej jak ziarna kawy. Do rozdrabniania lodu służy ostrze do kruszenia lodu, nie używaj ostrza rozdrabniającego.

- Ostrożnie wyjmij ostrze z osłony. W misie umieść ostrze w taki sposób, by trzpień wystający z dna misy znalazł się w otworze ostrza. Upewnij się, że element jest w prawidłowej pozycji.
- Umieść odpowiednią ilość żywności, nie przekraczając poziomu "MAX" i zamknij misę pokrywą dołączoną do zestawu.
- Umieść korpus urządzenia na pokrywie i dopasuj korpus do gniazda.
- Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk oznaczony jako I (mniejsza prędkość) lub II (większa prędkość) - Rys. 1 poz. 7 / 1 poz. 8, urządzenie rozpocznie pracę.
- Po skończonej pracy, odłącz urządzenie od zasilania, wyciągnij korpus urządzenia z gniazda w pokrywie i podnieś pokrywę misy.



**Uwaga!**  
Nie używaj urządzenia dłużej niż 20 sekund. Po każdym użyciu pozostaw urządzenie w temperaturze pokojowej przez ok 15 minut.  
Jeżeli w trakcie pracy żywność wymaga przemieszania, odłącz urządzenie od zasilania i do mieszania użyj łyżki. Nie mieszaj żywności rękoma.  
Ostrza końcówki rozdrabniającej są bardzo ostre, dlatego zachowaj szczególne środki ostrożności.

## Czas potrzebny na przygotowanie żywności

Rodzaj żywności	ilość [g]	czas przygotowania [s]
pojemnik 1000ml		
mięso	250	15
ziola	50	10
orzechy	100	15
ser	100	10
chleb	80	10
cebula	150	12
biszkopty, herbatniki	150	10
owoce	200	10



Duże produkty należy pociąć na 1-2cm kawałki co znacznie ułatwi oraz przyspieszy rozdrabnianie.

## Jak używać dysku do bicia piany (Rys. 1)




























Dysku można używać do ubijania jajek lub śmietany

- W misie umieść dysk w taki sposób, by trzpień wystający z dna misy znalazł się w otworze mieszadła. Upewnij się, że element jest w prawidłowej pozycji.
- Umieść odpowiednią ilość żywności. Miej na uwadze, że ubijana żywność zwiększa swoją objętość. Zamknij misę pokrywą dołączoną do zestawu.
- Umieść korpus urządzenia na pokrywie i dopasuj korpus do gniazda.
- Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk (Rys. 1 poz. 7 / 1 poz. 8), urządzenie rozpocznie pracę.
- Po skończonej pracy, odłącz urządzenie od zasilania, wyciągnij korpus urządzenia z gniazda w pokrywie i podnieś pokrywę misy.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PL

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka
- Rozłącz elementy przekręcając nasadkę w kierunku otwartej kłódki (Rys. 3.7).
- Korpus wycieraj wilgotną ściereczką a następnie dokładnie osusz. Nie zanurzaj korpusu w wodzie lub innej cieczy.
- Pozostałe elementy myj w ciepłej wodzie w dodatkiem łagodnego detergentu a następnie dokładnie je osusz.
- Niektóre elementy zestawu można myć w zmywarce (maksymalna temperatura zmywania to 45°C):



**Uwaga!**

Ostrze rozdrabniająca oraz głowica rozdrabniająca są bardzo ostre, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności przy wkładaniu i wyciąganiu ich z pojemnika oraz podczas mycia.



## Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

## Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.



## Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2006/95/WE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2004/108/WE**,
- *dyrektywy ekoprojektowania* **2009/125/WE**

i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.





**Amica Wronki S.A.**  
ul. Mickiewicza 52  
64-510 Wronki  
tel. 67 25 46 100  
fax 67 25 40 320  
[www.amica.pl](http://www.amica.pl)