

# Amica



**BA 3011 Noblis Blend**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI  
BLENDER**

## **SZANOWNY KLIENCIE,**

Blender marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji, obsługa urządzenia nie będzie problemem.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.



### ***Uwaga!***

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

*Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.*

*Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?  
- zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.*

**tel. 801 801 800**

## **SPIS TREŚCI**

---

<b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.....</b>	<b>4</b>
<b>Obsługa.....</b>	<b>5</b>
<b>Czyszczenie i konserwacja.....</b>	<b>8</b>
<b>Dane techniczne.....</b>	<b>9</b>
<b>Gwarancja, obsługa posprzedażna.....</b>	<b>10</b>

# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



**Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:**

- Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użytkowaniem urządzenia.
- Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Zanurzenie w wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów urządzenia, przed ponownym włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz. Nie dotykaj mokrych powierzchni mających kontakt z podłączonym do zasilania urządzeniem, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka a także w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania, przed czyszczeniem lub przed wymianą akcesoriów.
- Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę jednocześnie trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe.
- Urządzenie jest wykonane w II klasie ochrony przeciwporażeniowej.
- Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
- Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
- Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, to powinny one być wymienione przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
- Używanie akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z produktem może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
- Należy zachować ostrożność przy myciu akcesoriów.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się urządzeniem.
- Wyciągaj wtyczkę z gniazda sieciowe przed zmianą akcesoriów.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.
- Powierzchnia na której jest użytkowane urządzenie powinna być wypoziomowana czysta i sucha.
- Aby włączyć urządzenie przesuń włącznik w pozycję dolną (∨) i przytrzymaj (Rys. 1b). Aby wyłączyć silnik urządzenia zwolnij przełącznik (□). Całkowite wyłączenie urządzenia jest możliwe poprzez odłączenie urządzenia od zasilania.
- Nie używaj urządzenia w połączeniu z gotującą się żywnością.
- W przypadku zablokowania elementów rozdrabniających / miksujących, przed usunięciem blokujących składników, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zachowaj szczególną ostrożność. Elementy rozdrabniające są bardzo ostre.
- Podczas pracy urządzenia nie dotykaj elementów mieszających lub rozdrabniających, zwróć szczególną uwagę na długie włosy i części garderoby.
- Niektóre elementy zestawu są wyposażone w ostre noże, używając ich zachowaj szczególną ostrożność.
- Nie przekraczaj czasu pracy oraz ilości produktów podanych w tabeli (str 8) przy przygotowywaniu.
- Nie miksuj bez przerwy więcej niż trzech porcji produktów. Odczekaj aż temperatura korpusu wyrowną się z temperaturą pokojową.
- Podczas pracy nie dotykaj żadnych elementów poza korpusem i/ lub pojemnikiem. Pozostałe elementy podczas pracy mogą powodować zagrożenie dla życia i/ lub zdrowia.
- Urządzenie to zostało zaprojektowane do rozdrabniania / mieszania żywności, nie używaj go do innych celów.

## Wymagania elektryczne

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).

## ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

## WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

## OBSŁUGA

### Elementy wyposażenia



## OBSŁUGA



- 1 - Korpus
- 2 - Nasadka rozdrabniająca
- 3 - Przykrywka (element łączący)
- 4 - Pojemnik do rozdrabniania 750ml
- 5 - Ostrze rozdrabniające
- 6 - Trzepaczka do ubijania piany
- 7 - DzbANEK 500ml
- 8 - Pokrętko regulacji obrotów (mocy urządzenia)
- 9 - Włącznik/wyłącznik (połączony z pokrętkiem)
- 10 - Włącznik/Wyłącznik Turbo

### Przed pierwszym użyciem

- Po rozpakowaniu urządzenia należy się upewnić, że zestaw zawiera wszystkie akcesoria oraz czy nie ma widocznych śladów uszkodzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie akcesoria mające kontakt z żywnością w gorącej wodzie.

### Jak używać nasadki rozdrabniającej

Końcówka blendera do rozdrabniania jest idealna do przygotowania zup, sosów oraz do miksowania jedzenia dla małych dzieci.

- Połącz nasadkę rozdrabniającą (2) wraz z korpusem urządzenia (1). W korpusie znajdują się odpowiednie prowadnice, po złączeniu obu elementów należy przekręcić nasadkę w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara w taki sposób, by nasadka rozdrabniająca połączyła się na stałe z korpusem urządzenia.
- Umieść końcówkę rozdrabniacza w naczyniu tak aby cała metalowa osłona ostrza była zanurzona w naczyniu. Inne ustawienie spowoduje pryskanie żywności.
- Wybierz odpowiednią prędkość rozdrabniania (płynna regulacja obrotów 1-5) i włącz przycisk standardowy lub włącz przycisk Turbo (regulacja obrotów nie będzie możliwa).
- Wykonuj urządzeniem wolne ruchy w górę i w dół oraz ruchy okrężne. Przyspieszy to znacznie proces rozdrabniania.
- Wyłącz blender po skończonej pracy i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

## OBSŁUGA

---



**Uwaga!**  
Nie używaj blendera dłużej niż 1 minutę a przy rozdrabnianiu twardych produktów dłużej niż 15 sekund.

Po skończonej pracy najpierw wyłącz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego, następnie wyciągnij urządzenie z naczynia. Zapobiegnie to pryskaniu rozdrobnionej żywności poza naczynie.

Ostrza końcówki rozdrabniającej są bardzo ostre, dlatego zachowaj szczególne środki ostrożności.

### Jak używać pojemnika do rozdrabniania

Pojemnik do rozdrabniania jest idealny do siekania twardej żywności takiej jak marchew, kostki lodu czy ziarna kawy.

- Umieść ostrze rozdrabniające (5) wewnątrz pojemnika do rozdrabniania (4). Gdy nóż znajdzie się w odpowiednim miejscu umieść w pojemniku produkty które chcesz rozdrobnić nie przekraczając wartości podanych w tabeli na następnej stronie a następnie nałóż na pojemnik element łączący (3).
- Połącz element łączący wraz z korpusem urządzenia (podobnie jak przy montażu nasadki rozdrabniającej)
- Wybierz odpowiednią prędkość rozdrabniania (płynna regulacja obrotów 1-5) i włącz funkcję standardową lub włącz funkcję Turbo (regulacja obrotów nie będzie możliwa).
- Wyłącz blender po skończonej pracy i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli na ściankach pojemnika osadzą się rozdrobnione części żywności zbierz je łyżeczką. Nie używaj do tego celu ręki ponieważ ostrza są bardzo ostre.
- Po przygotowaniu pierwszej porcji żywności zgodnie z poniższą tabelą odczekaj by temperatura korpusu wyrównała się z temperaturą otoczenia.



**Uwaga!**  
Ostrze rozdrabniające jest bardzo ostre, dlatego zachowaj szczególne środki ostrożności przy wkładaniu i wyciąganiu go z pojemnika.  
Nie używaj pojemnika do rozdrabniania dłużej niż 30 sekund, odczekaj aż temperatura urządzenia wyrówna się z temperaturą pokojową, następnie użyj go powtórnie.

### Jak używać trzepaczki

Trzepaczka jest idealna do ubijania śmietany oraz jajek, do przygotowywania kremu oraz podobnych potraw.

- Połącz trzepaczkę (6) wraz z korpusem (1) postępując podobnie jak w przypadku nasadki rozdrabniającej (2)
- Włóż składniki do pojemnika nie przekraczając maksymalnych wartości podanych w tabeli na następnej stronie.
- Aby zapobiec pryskaniu żywności trzymaj trzepaczkę prostopadle do naczynia
- Po przygotowaniu pierwszej porcji żywności odczekaj, by temperatura korpusu wyrównała się z temperaturą otoczenia.
- Po skończonej pracy najpierw wyłącz urządzenie, następnie wyciągnij urządzenie z naczynia. Zapobiegnie to pryskaniu rozdrobnionej żywności poza naczynie.

## OBSŁUGA



Nie używaj trzepaczki dłużej niż 2,5 minuty. Odczekaj aż temperatura urządzenia wyrówna się z temperaturą pokojową, następnie użyj jej powtórnie.

### Czas potrzebny na przygotowanie żywności

Rodzaj żywności	ilość	czas przygotowywania
		pojemnik 750ml
mięso	250g	10 sekund
ziola	50g	8 sekund
orzechy	100g	10 sekund
ser	100g	8 sekund
chleb	80g	8 sekund
cebula	150g	10 sekund
biszkopty, herbatniki	150g	8 sekund
owoce	200g	8 sekund



Duże produkty należy pociąć na 1-2cm kawałki co znacznie ułatwi oraz przyspieszy rozdrabnianie.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka
- Rozłącz elementy przekręcając nasadkę lub trzepaczkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Korpus wycieraj wilgotną ściereczką a następnie dokładnie osusz. Nie zanurzaj korpusu w wodzie lub innej cieczy.
- Elementy takie jak element łączący oraz element łączący trzepaczki myj w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
- Elementów wchodzących w skład urządzenia nie myj w zmywarce.



### Uwaga!

Ostrze rozdrabniająca oraz głowica rozdrabniająca są bardzo ostre, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności przy wkładaniu i wyciąganiu ich z pojemnika oraz podczas mycia.



## DANE TECHNICZNE I SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

---

Typ	BA 3011 Noblis Blend
Napięcie znamionowe	220V-240V ~ 50 Hz
Moc znamionowa	700 W
Regulacja prędkości	5 poziomów
Funkcja Turbo	Tak
Nasadka rozdrabniająca	Tak / stal nierdzewna
Trzepaczka	Tak / stal nierdzewna
Pojemnik do rozdrabniania	Tak / 750ml
Dzbanek	Tak / 500ml z miarką
Przewód zasilający	~1,8m

# GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

---

## Gwarancja

---

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

## Obsługa posprzedażna

---

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek problemu związanego z użytkowaniem urządzenia Amica, nasze Centrum Serwisowe zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc.

Wszystkim, którzy zaufali marce Amica gwarantujemy pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.



## Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2006/95/WE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2004/108/WE**,
- dyrektywy ekoprojektowania **2009/125/WE**

Dlatego też został on oznakowany symbolem **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



**Amica Wronki S.A.**

ul. Mickiewicza 52

64-510 Wronki

tel. 67 25 46 100

fax 67 25 40 320

[www.amica.com.pl](http://www.amica.com.pl)

---