

Huom! Lue käyttöohjeet ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.



- 1 Virtapainike
- 2 Virran merkkivalo
- 3 Ohjelmanvalitsin
- 4 Käynnistys-/pysäytyspainike
- 5 Ohjelmavaiheiden merkkivalot
- 6 Suolan merkkivalo
- 7 Huuhtelukirkasteen merkkivalo
- 8 Puolitäyttöpainike

Näin käytät astianpesukonetta:

- Avaa vesihana.
- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Avaa luukku ja täytä astianpesukone. Tarkista, että ylä- ja alasuihkuvarsi pyörivät vapaasti.
- Laita riittävästi pesuainetta pesuainelokeroon ja sulje luukku.
- Käytä virtapainiketta koneen käynnistämiseen.
- Tarkista suolan ja huuhtelukirkasteen osoittimet. Mikäli tarpeen, lisää suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta.
- Käytä ohjelmanvalitsinta pesuohjelman valitsemiseen.
- Käynnistä ohjelma käynnistys/pysäytys-painikkeella:

Huomio

Vältä luukun avaamista pesutapahtuman aikana. Se keskeyttää pesutapahtuman ja kuumaa höyryä pääsee pakenemaan. Kun luukku suljetaan, ohjelma jatkuu.

- Käytä virtapainiketta koneen sammuttamiseen. Kun ohjelmavaiheen merkkivalo 'ohjelma valmis' syttyy, ohjelma on valmis.

Ohjelmataulukko

Ohjelman numero	1	2 Testiohjelma*	3	4
Ohjelman nimi	 Esipesu	eco	60'  60minA	 Tehopesu
Pesulämpötila	-	50°C	60°C	70°C
Likaisuusaste	Sopii likaantuneiden tiskien jäänteiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutaman päivän ajan ja siten estämässä pahan hajun syntymisen.	Taloudellisin pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille, jotka odottavat vuoroaan.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeimmin.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.
	-	Keski	Keski	Korkea
Pesuainet A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A+B	A+B	A+B
Ohjelman vaiheet	Esihuuhtelu ▼ Loppu	Esihuuhtelu ▼ Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Esihuuhtelu ▼ Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu
Kesto (min)	14	185	58	115
Vesi (l)	4,2	14	11,8	17,5
Energia (kWh)	-	1,02	1,32	1,67

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista.

* Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa.



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Virtapainike | 6 Suolan merkkivalo |
| 2 Virran merkkivalo | 7 Huuhtelukirkasteen merkkivalo |
| 3 Ohjelmanvalitsin | 8 Puolitäyttöpainike |
| 4 Käynnistys-/pysäytyspainike | |
| 5 Ohjelmavaiheiden merkkivalot | |

Virtapainike

Paina virtapainiketta ja tarkista, että merkkivalo syttyy,



Huuhtelukirkasteen määrän osoitinvalo

Jos osoitinvalo sammuu, huuhtelukirkastetta on lisättävä (mallikohtainen).

Voit myös katsoa onko huuhtelukirkastetta lisättävä katsomalla huuhtelukirkasteen annostelijaa. Jos annostelijan näkyvä täyttöosoitin on tumma, huuhtelukirkastetta on riittävästi.

Jos väri on vaalea, avaa annostelija ja täytä huuhtelukirkaste.

Ohjelman valintakytkin

Käytä ohjelman valintakytkintä pesuohjelman valitsemiseen.

Puolitäyttöpainike (1/2)

Kun astioita on vähän, paina tätä painiketta valittuasi haluamasi pesuohjelman. Toiminto auttaa säästämään vettä ja energiaa.

Käynnistys/pysäytys-painike

Painiketta käytetään ohjelman käynnistämiseen.

Pysäytä ohjelma käynnistys/pysäytys –painikkeella, jos haluat avata luukun, kun astianpesukoneen pesuohjelma on käynnissä.



Ohjelmavaiheiden merkkivalot

Pesun aikana ohjelman edistymistä voi seurata ohjelmavaiheiden merkkivaloista.

Huom!

Pesun jälkeen kone pysähtyy noin 35 minuutiksi, jotta vesi saadaan poistettua

koneesta täysin. Älä huolestu, sillä tämä ei ole vika. Lopetusvaiheen osoitinvalo syttyy.

Varoitus!

Älä kytke konetta pois päältä, ennen kuin lopetusvalo syttyy.

Pesuohjelman peruuttaminen

Ohjelmavalinnan peruuttaminen koneen ollessa käynnissä: Paina käynnistyspainiketta. Pesuvalo sammuu. Paina käynnistyspainiketta uudestaan viiden sekunnin ajan. Kone tyhjentää koneessa olevan veden 45 sekunnissa. Ohjelma on keskeytetty, kun käynnistyksen pesuvalo sammuu. Voit valita uuden ohjelman.

Huom!

Keskeyttämästäsi pesuvaiheesta riippuen koneessa tai lokerossa voi olla jäämiä pesuaineesta tai huuhtelukirkasteesta. Varmista, ettei koneessa olleita astioita käytetä ennen kuin ne on pesty huolella.

Pesuohjelman vaihtaminen

Ohjelmavalinnan muuttaminen koneen ollessa käynnissä: Paina käynnistyspainiketta. Pesuvalo sammuu. Valitse uusi ohjelma. Paina käynnistyspainiketta. Pesuvalo syttyy ja uusi ohjelma alkaa.

Huom!

Uusi ohjelma ei ala alusta. Se alkaa vaiheesta, jossa keskeytit edellisen ohjelman.

Astianpesukoneen täyttäminen väärin

