

# Amica

**AMMB34E1GVB**

**AMMB34E1GB**

**AMMB34E2GB**

---

## SZANOWNI PAŃSTWO!

Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz prawidłowej jego eksploatacji.



Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz czynnościach, które może wykonać jedynie wykwalifikowana osoba, na przykład z serwisu producenta.



Wskazówki związane z użytkowaniem sprzętu.



Informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.



Zakaz wykonywania pewnych czynności przez użytkownika.

## SPIS TREŚCI

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| DANE TECHNICZNE                                | 2  |
| ŚRODKI OSTROŻNOŚCI                             | 3  |
| WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA | 4  |
| USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU         | 8  |
| INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO                   | 9  |
| NACZYNNIA                                      | 10 |
| NASTAWA KUCHENKI                               | 12 |
| INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO                  | 12 |
| INSTALACJA URZĄDZENIA                          | 13 |
| OBSŁUGA                                        | 14 |
| USUWANIE USTEREK                               | 18 |
| CZYSZCZENIE                                    | 18 |
| GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA                | 19 |

## DANE TECHNICZNE

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Model                                         | AMMB34E1GVB / AMMB34E1GB / AMMB34E2GB |
| Zasilanie                                     | AC 230V / 50Hz                        |
| Częstotliwość robocza [MHz]                   | 2450                                  |
| Poziom głośności [dB(A) re 1pW]               | 63                                    |
| Pobór mocy [W]                                | 1450                                  |
| Znamionowa moc wyjściowa mikrofal [W]         | 900                                   |
| Znamionowa moc wyjściowa grilla [W]           | 1100                                  |
| Pojemność kuchenki [l]                        | 25                                    |
| Średnica talerza obrotowego [mm]              | 315                                   |
| Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł) [mm]     | 382 x 595 x 456                       |
| Urządzenie przystosowane do zabudowy meblowej | ✓                                     |
| Masa netto [kg]                               | 23                                    |



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.



Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Pełne wyposażenie urządzenia znajduje się w odpowiednim rozdziale.



**CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL**



Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi drzwiami, gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających, ani nie manipulować przy nich.



Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać, aby brud, lub resztki środka czyszczącego zbierały się na powierzchniach uszczelniających.



Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały i aby nie było uszkodzeń na:

1 drzwiach (wgniecenia, pęknięcia)

2 zawiasach i zamkach (złamane, pęknięte lub poluzowane)

3 uszczelkach drzwi i powierzchniach uszczelniających



Regulacji, czynności konserwacyjnych i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy producenta. W szczególności dotyczy to prac związanych ze zdejmowaniem pokrywy chroniącej użytkownika przez promieniowaniem mikrofalowym.



Trzymaj urządzenia i jego sznur przyłączeniowy z dala od dzieci poniżej 8 lat.



Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce\*



**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego dostępne części są gorące podczas użytkowania. Należy unikać kontaktu z gorącymi częściami. Dzieci w wieku poniżej 8 lat, powinny trzymać się z dala od urządzenia, chyba że są pod nadzorem osoby dorosłej;



Urządzenia nie należy czyścić parą



Powierzchnie szafki mogą podczas pracy kuchenki rozgrzać;

\* dotyczy urządzeń, które nie są przystosowane do zabudowy meblowej

**PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.**



Dla zmniejszenia zagrożenia pożarem, obrażeniami ludzi albo wystawieniem na działanie nadmiernej energii mikrofalowej podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa



Przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.



Niezbędny jest ścisły nadzór w celu zmniejszenia zagrożenia pożarem w komorze kuchenki.



Stosować to urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie stosować korodujących chemikaliów w urządzeniu. Kuchenka jest specjalnie zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.



**OSTRZEŻENIE:** Gdy urządzenie jest użytkowane w trybie kombinowanym, dzieci mogą używać tej kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych z uwagi na wytwarzaną wysoką temperaturę\*;



**OSTRZEŻENIE:** Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;



**OSTRZEŻENIE:** To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.



Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;



Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy nadzorować pracę kuchenki mikrofalowej ze względu na możliwość zapłonu pojemników;

\* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill



W przypadku zauważenia dymu i/lub ognia, wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zostawić drzwiczki zamknięte, póki nie stłumią się płomienie; Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;



Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwiczek i części przyległych znajdują się w odpowiednim dziale tej instrukcji.



Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać wszelkie złoży resztek potraw



Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i powodować niebezpieczne sytuacje



Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.



Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy wypalić grzałkę grilla (podczas wypalania grzałki, z kratki wentylacyjnych kuchenki może ulatniać się dym)\*:

- włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć okno,
- nastawić kuchenkę na pracę samego grilla na ok. 3 min. i wygrzać grzałkę grilla bez podgrzewania żywności.



Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.



Talerz obrotowy i zespół wózka obrotowego winny znajdować się w kuchence w czasie gotowania. Należy ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obrotowym i ostrożnie nią manipulować, aby uniknąć ewentualnego stłuczenia.



Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia może spowodować przez wysoką temperaturę pęknięcie stolika obrotowego.



Używać tylko odpowiedniej wielkości torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowej.

\* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill



Kuchenka ma kilka wbudowanych wyłączników zabezpieczających przed emisją promieniowania, w czasie gdy drzwi są otwarte. Nie manipulować przy tych wyłącznikach.



Nie włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Włączenie kuchenki bez potrawy lub z potrawą o bardzo małej zawartości wody może spowodować pożar, zwęglenie, iskrzenie oraz uszkodzenie powłoki komory wewnętrznej.



Nie przyrządzać potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Nadmierne podgrzanie miejscowe talerza obrotowego może spowodować jego pęknięcie.



Nie podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla niemowląt w kuchenie mikrofalowej. Może nastąpić nierównomierne podgrzanie i spowodować obrażenia fizyczne.



Nie stosować pojemników z wąską szyjką, takich jak buteleczki do syropów.



Nie smażyć w tłuszczu i głębokim naczyniu w kuchenie mikrofalowej.



Nie robić konserw domowych w kuchenie mikrofalowej, gdyż nie zawsze cała zawartość słoika osiągną temperaturę wrzenia.



Nie stosować kuchenki mikrofalowej do celów komercyjnych. Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w domu lub w obiektach, takich jak\*: kuchnia dla pracowników; w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, korzystanie przez klientów hoteli, moteli i innych placówek mieszkalnych, w wiejskich budynkach mieszkalnych, w obiektach noclegowych\*;



W celu niedopuszczenia do opóźnionego wrzenia gorących cieczy i napojów oraz poparzenia się, należy wymieszać ciecz przed włożeniem pojemnika do kuchenki i ponownie w połowie czasu gotowania. Następnie pozostawić jeszcze na krótki czas w kuchenie i raz jeszcze wymieszać przed wyjęciem pojemnika.



Nie należy zapominać, iż potrawa znajduje się w kuchenie, aby uniknąć spalenia spowodowanego nadmiernym gotowaniem.



Gdy urządzenie jest używane w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych ze względu na wytwarzane wysokie temp.\*



Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.



Nie przegotowywać potraw



Nie używać komory kuchenki do składowania. Nie przechowywać wewnątrz kuchenki przedmiotów palnych, jak chleba, ciastek, wyrobów papierowych itp. Jeżeli piorun uderzy w linię zasilającą, kuchenka może włączyć się samoczynnie.



Usunąć zaciski druciane i uchwyty metalowe z pojemników/torebek papierowych lub plastikowych przed umieszczeniem ich w kuchence.



Kuchenka winna być uziemiona. Przyłączać tylko do gniazdka ze spawnym przewodem ochronnym. Patrz "Instalacja obwodu ochronnego"



Niektóre produkty, takie jak całe jajka (gotowane i/lub surowe), woda z olejem lub tłuszczem, uszczelnione pojemniki i zamknięte słoiki szklane mogą eksplodować i dlatego nie należy ich podgrzewać w tej kuchence.



Praca kuchenki powinna odbywać się przy stałym nadzorze osób dorosłych. Nie należy dopuszczać do tego, by dzieci miały dostęp do elementów sterujących lub bawiły się urządzeniem.



Nie uruchamiać kuchenki, gdy ma uszkodzoną listwę przyłączeniową lub wtyczkę, jeżeli nie pracuje ona prawidłowo, albo jeżeli została ona uszkodzona lub upuszczona.



Nie należy zakrywać ani nie blokować odpowietrzników na kuchence.



Nie składować ani nie używać kuchenki na zewnątrz.

\* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w pobliżu zlewozmywaka kuchennego, w zawilgoconym pomieszczeniu albo w pobliżu basenu pływackiego.



Nie zanurzać sznura przyłączeniowego ani wtyczki w wodzie.



Utrzymywać sznur z dala od ogrzewanych powierzchni.



Nie dopuszczać aby sznur przyłączeniowy zwisał na krawędzi stołu lub blatu.



Urządzenie musi być użytkowane z zamontowaną ramką ozdobną\*



Powierzchnia komory wewnętrznej urządzenia jest gorąca po użytkowaniu mikrofalówki.



Sprawdzać systematycznie kuchenkę i jej przewód przyłączeniowy pod względem uszkodzeń. Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek uszkodzenie, nie używać kuchenki.

## USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU



### USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może

być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

\* dotyczy urządzeń do zabudowy



## ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrożający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.


## INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO

### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przy dotknięciu – pewne wewnętrzne elementy mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie demontować tego urządzenia.

### OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem elektrycznym. Nieprawidłowe używanie uziemienia może spowodować porażenie elektryczne. Nie wkładać wtyczki do gniazdka zanim urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.



Urządzenie to należy uziemić. W razie zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza zagrożenie porażeniem elektrycznym zapewniając przewód odpływu prądu elektrycznego. Urządzenie to jest wyposażone w sznur posiadający przewód uziemiający z odpowiednią wtyczką. Wtyczka winna być włożona do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.

W razie niepełnego rozumienia instrukcji uziemienia lub powstania wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub technika serwisowego.

Jeżeli trzeba użyć kabla przedłużacza należy stosować tylko sznur trójprzewodowy posiadający gniazdo z uziomem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź obrażenia będące wynikiem podłączenia kuchenki do źródła zasilania bez obwodu ochronnego lub z niesprawnym obwodem ochronnym.

Krótki sznur sieciowy przewidziany jest, aby zmniejszyć zagrożenia wynikające z zaplątania się lub wyłączenia przez potknięcie się o dłuższy sznur.

Jeżeli stosuje się przedłużacz:

- Oznakowane znamionowe dane elektryczne przedłużacza winny być co najmniej tak duże, jak znamionowe dane elektryczne urządzenia.
- Przedłużacz winien być sznurem 3- przewodowym z uziemieniem,
- Długi sznur powinien być tak poprowadzony, aby nie zwieszał się poprzez blat lub płytę stołu, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci, albo zahaczony i wyciągnięty mimo woli.

## OSTRZEŻENIE



Zagrożenie obrażeń ludzi. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą eksplodować. Zamknięte pojemniki należy otworzyć, a plastikowe torebki przekłuwać przed rozpoczęciem podgrzewania.

Materiały jakie można używać w kuchence, a jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej.

Niektóre niemetalowe naczynia mogą nie być bezpieczne przy stosowaniu w mikrofalówce. W razie wątpliwości można sprawdzić dane naczynie postępując według poniższej procedury:

Badanie naczynia:

1 Napełnić pojemnik bezpieczny do stosowania w mikrofalówce 1 filiżanką zimnej wody (250 ml), to samo uczynić z badanym naczyniem.

2 Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.

3 Uważnie dotykać naczynie. Jeżeli naczynie jest ciepłe, nie stosować go w kuchence mikrofalowej.

4 Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.

### Materiały, których nie można używać w kuchence mikrofalowej

| Rodzaj naczynia                        | Uwagi                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tacka aluminiowa                       | Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.                                |
| Pudełko tekturowe z uchwytem metalowym | Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.                                |
| Metal lub naczynia z ramką metalową    | Metal ekranuje potrawę przed energią mikrofal. Ramka metalowa może spowodować łuk elektryczny.                                             |
| Metalowe zamknięcia - skręcane         | Mogą spowodować łuk elektryczny i pożar w kuchence.                                                                                        |
| Torebki papierowe                      | Mogą spowodować pożar w kuchence.                                                                                                          |
| Pianka plastikowa                      | Pianka plastikowa może stopić się lub zanieczyścić ciecz w niej się znajdującą, gdy zostanie wystawiona na działanie wysokiej temperatury. |
| Drewno                                 | Drewno wysycha, gdy jest stosowane w kuchence mikrofalowej i może pęknąć lub się złamać.                                                   |

### Materiały, które można używać w kuchence mikrofalowej

| Rodzaj naczynia             | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folia aluminiowa            | Tylko osłona. Małe gładkie kawałki można używać do pokrywania cienkich kawałków mięsa lub drobiu, aby zapobiec nadmiernemu przegotowaniu. Może wystąpić wyładowanie łukowe, jeżeli folia jest zbyt blisko ścianek kuchenki. Folia winna znajdować się co najmniej w odległości 2.5 cm od ścianek kuchenki. |
| Półmisek do przyrumienienia | Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Dno półmiska do przyrumienienia winno być co najmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. Nieprawidłowe używanie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.                                                                                                              |
| Naczynia obiadowe           | Tylko nadające się do mikrofalówki. Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie stosować naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.                                                                                                                                                                                  |
| Szklane słoiki              | Zawsze zdejmować wieczko. Używać tylko do podgrzewania potraw do odpowiedniej temperatury. Większość słoików szklanych nie jest wytrzymała na temperaturę i może pęknąć.                                                                                                                                   |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naczynia szklane                   | Stosować tylko żaroodporne naczynia szklane w kuchence. Upewnić się, że nie ma metalowych ramek. Nie używać naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.                                                                                                                                                                     |
| Torebki do gotowania w mikrofalach | Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie zamykać metalowymi zaciśkami.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Talerze i kubki papierowe          | Porobić nacięcia, by pozwolić ująć parze. Używać tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.                                                                                                                                                                    |
| Ręczniki papierowe                 | Używać do przykrycia potraw do podgrzania dla wchłonięcia tłuszczu. Używać tylko do krótkiego gotowania pod stałym nadzorem.                                                                                                                                                                                           |
| Papier pergaminowy                 | Używać jako przykrycia dla zapobieżenia rozbryzgom lub jako opakowania dla parowania.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tworzywa sztuczne                  | Tylko nadające się do mikrofalówki. Winny posiadać etykietę „do mikrofalówek”. Niektóre pojemniki plastikowe miękną, gdy potrawa wewnątrz nagrzeje się. „Torebki do gotowania „i ściśle zamknięte torebki plastikowe należy naciąć, podziurkować albo zaopatrzyć w odpowietrznik zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. |
| Opakowania plastikowe              | Tylko nadające się do mikrofalówki. Używać do przykrycia potrawy w czasie gotowania w celu utrzymania wilgotności. Nie dopuszczać aby opakowania plastikowe dotykały potrawy.                                                                                                                                          |
| Termometry                         | Tylko nadające się do mikrofalówki. (termometry do mięsa i cukru).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Papier woskowany                   | Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozbryzgiwaniu i aby utrzymać wilgotność.                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>Materiał naczynia</b>                                    | <b>Mikrofała</b> | <b>Grill</b> | <b>Tryb Combi</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Szko termoodporne                                           | TAK              | TAK          | TAK               |
| Szko nieodporne termicznie                                  | NIE              | NIE          | NIE               |
| Ceramika termoodporna                                       | TAK              | NIE          | NIE               |
| Naczynia z tworzywa bezpieczne w stosowaniu w kuchence mkr. | TAK              | NIE          | NIE               |
| Papier do celów kuchennych                                  | TAK              | NIE          | NIE               |
| Pojemnik metalowy                                           | NIE              | TAK          | NIE               |
| <b>Stojak metalowy (na wyposażeniu kuchenki)*</b>           | <b>NIE</b>       | <b>TAK</b>   | <b>NIE</b>        |
| Folia aluminiowa i pojemniki z folii                        | NIE              | TAK          | NIE               |


\* Występuje w wybranych modelach

## Nazwy elementów wyposażenia kuchenki


Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z pudła tekturowego i komory kuchenki. Kuchenka dostarczana jest z następującym wyposażeniem:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Talerz obrotowy       | 1  |
| Wózek obrotowy        | 1  |
| Instrukcja obsługi    | 1  |
| Stojak do grillowania | 1* |

- A) Panel sterowania
- B) Układ blokady zabezpieczającej - Wyłącza zasilanie kuchenki, gdy drzwi zostaną otwarte w czasie pracy.
- C) Talerz obrotowy
- D) Wózek obrotowy
- E) Osłona wewnętrzna drzwi
- F) Drzwi



## INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO



- 1 Nigdy nie ściskać ani nie kłaść talerza obrotowego dnem do góry.
- 2 W czasie gotowania zawsze stosować talerz obrotowy i wózek obrotowy.
- 3 Do gotowania lub podgrzewania zawsze kłaść wszelkie potrawy na talerzu obrotowym
- 4 Jeżeli talerz obrotowy pęknie, należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

Elementy wyposażenia:

1. Stojak do grillowania
2. Talerz obrotowy
3. Wózek obrotowy

\* Występuje w wybranych modelach. **Uwaga:** Stojak będący na wyposażeniu urządzenia należy używać wyłącznie przy nastawieniu kuchenki w funkcji „GRILL”. Stojak należy umieścić na talerzu obrotowym.

\*\* Wózek występuje w dwóch wersjach, w zależności od modelu. Nie są ze sobą współzamiennie.

\*\*\* Talerz obrotowy występuje w zależności od modelu. W takim wypadku potrawy należy przyrządzać na własnym talerzu umieszczonym w komorze mikrofal.

- Usunąć wszelkie materiały i elementy opakowania.
- Sprawdzić kuchenkę pod względem uszkodzeń takich jak wgniecenia przesunięcia lub złamania drzwi.
- Usunąć wszelkie folie zabezpieczające z powierzchni szafki.
- Nie instalować kuchenki jeżeli jest ona uszkodzona.



Nie zdejmować jasnobrązowej pokrywy z miki przykręconej śrubami do wnętrza kuchenki w celu osłonięcia magnetronu.

## Instalowanie

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka może być używana tylko po uprzednim zabudowaniu jej w mebel kuchenny\*.
3. Sposób montażu kuchenki w meble jest przedstawiony w "Ulotce instalacyjnej"\*.
4. Kuchenka mikrofalowa powinna być instalowana w szafce o szerokości 60 cm i na wysokości 85 cm od podłogi kuchni\*.

Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki\*.

Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.

Umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.

2. Włożyć wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego.  
Upewnić się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.

**OSTRZEŻENIE:** Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.

**Dostępne powierzchnie  
mogą być gorące  
podczas pracy.**



\* Dotyczy urządzeń do zabudowy

## 1. Ustawianie zegara

1. Nacisnąć , na wyświetlaczu pokaże się „00:00”
2. Aby ustawić godzinę w zakresie 0-23, nacisnąć + lub —, lub użyj slidera.
3. Aby potwierdzić nacisnąć . Zaczną migać cyfry minut;
4. Aby ustawić minuty w zakresie 0-59, nacisnąć + lub —, lub użyj slidera.
5. Aby zakończyć ustawienie zegara nacisnąć .

## 2. Minutnik

1. Nacisnąć jeden raz przycisk . Na wyświetlaczu wyświetli się „00:00”.
2. Aby wprowadzić odpowiedni czas nacisnąć + lub —, lub użyj slidera (Maksymalny czas gotowania to 95 min).
3. Nacisnąć , aby potwierdzić.

## 3. Tabela mocy mikrofal

| Moc kuchenki mikrofalowej | 100% | 80% | 50% | 30% | 10% |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Wyświetlacz               | P10  | P8  | P5  | P3  | P1  |

1. Naciśnij  na wyświetlaczu pojawi się „P10”
2. Naciśnij kilkakrotnie  aby ustawić poziom mocy, dostępnych jest 5 poziomów.
3. Użyj slidera lub naciśnij + lub — aby ustawić moc.
4. Naciśnij , aby rozpocząć prace mikrofal.

## 4. Grill

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **F**, aż na wyświetlaczu pojawi się „G-1”.
2. Użyj slidera lub naciśnij + lub — aby ustawić czas grilowania
3. Nacisnąć , aby urządzenie rozpoczęło pracę.

Uwaga: Po upływie połowy czasu, kuchenka wyda dłuższy sygnał dźwiękowy. Aby uzyskać lepszy efekt, należy żywność obrócić, zamknąć drzwi, a następnie nacisnąć przycisk , aby kontynuować. Jeśli użytkownik nie wykona żadnej operacji, kuchenka wznowi pracę.

## 5. Combi (Mikrofale + grill)

1. Nacisnąć przycisk **F**. Na wyświetlaczu wyświetli się „G-1”. Naciśnij kilkakrotnie **F** aby wybrać żadaną moc „C-1” lub „C-2”.
2. Użyj slidera lub naciśnij + lub — aby ustawić czas pracy urządzenia.
3. Nacisnąć , aby rozpocząć gotowanie.

## Podział mocy w funkcji Combi

| Wyświetlacz | Moc kuchenki mikrofalowej | Moc grilla |
|-------------|---------------------------|------------|
| C-1         | 55%                       | 45%        |
| C-2         | 36%                       | 64%        |

## 6. Rozmrażanie według masy

- 1) Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **F**, aż na wyświetlaczu wyświetli się „0,1kg”.
- 2) Użyj slidera lub naciśnij + lub — aby wybrać masę produktu.
- 3) Aby rozpocząć rozmrażanie nacisnąć przycisk .

## 7. Rozmrażanie według czasu

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **F**, aż na wyświetlaczu wyświetli się „1:00”.
2. Użyj slidera lub naciśnij **+** lub **–** aby ustawić odpowiedni czas.
3. Aby rozpocząć rozmrażanie nacisnąć przycisk .

Uwaga: Po upływie połowy czasu, kuchenka wyda dłuższy sygnał dźwiękowy. Aby uzyskać lepszy efekt, należy żywność obrócić, zamknąć drzwi, a następnie nacisnąć przycisk , aby kontynuować. Jeśli użytkownik nie wykona żadnej operacji, kuchenka wznowi pracę.

## 8. Szybkie gotowanie

Naciśnij  aby ugotować jedzenie z mocą 100% przez 30 sekund. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje wydłużenie gotowania o 30 sekund. Maksymalny czas to 95 minut.

Uwaga: Szybkiego gotowania nie można ustawić w rozmrażaniu według wagi, gotowaniu wieloetapowym i w programach automatycznych.

## 9. Blokada dziecięca

Możesz używać tej funkcji aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia przez dzieci. Aby aktywować funkcję: Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy. Włączy się długi dzwiek i wyświetli ikona blokady.

Aby wyłączyć blokadę: Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy. Włączy się długi dzwiek i zniknie ikona blokady.

## 10. Funkcja sprawdzania mocy

1. Jeżeli zegar został ustawiony aktualny czas będzie wyświetlany przez 3 sekundy po naciśnięciu .
2. Podczas gotowania, grilowania lub trybie gotowości naciśnij  lub **F** aby sprawdzić poziom mocy. Będzie wyświetlany przez 3 sekundy.

## 11. Menu programów automatycznych

- 1) W trybie gotowości naciskać kilkakrotnie przycisk  na ekranie pojawi się „A-1”.
- 2) Naciskaj  kilkakrotnie aby wybrać program, dostępnych jest 10 programów.
- 3) Aby wybrać masę produktu naciśnij + lub —, lub użyj slidera.
- 4) Aby rozpocząć gotowanie naciśnąć przycisk .

Tabela programów automatycznych

| Menu         | Masa                     | Wyświetlacz | Moc      |
|--------------|--------------------------|-------------|----------|
| A1 Ziemniaki | 230g                     | 1           | P100     |
|              | 460g                     | 2           |          |
|              | 690g                     | 3           |          |
| A2 Mięso     | 150g                     | 150g        | P100     |
|              | 300g                     | 300g        |          |
|              | 450g                     | 450g        |          |
|              | 600g                     | 600g        |          |
| A3 Ryby      | 150g                     | 150g        | P80      |
|              | 250g                     | 250g        |          |
|              | 350g                     | 350g        |          |
|              | 450g                     | 450g        |          |
|              | 650g                     | 650g        |          |
| A4 Warzywa   | 150g                     | 150g        | P100     |
|              | 350g                     | 350g        |          |
|              | 500g                     | 500g        |          |
| A5 Napoje    | 1 szklanka 240g          | 1           | P100     |
|              | 2 szklanki 480g          | 2           |          |
|              | 3 szklanki 720g          | 3           |          |
| A6 Makaron   | 50g (450g zimnej wody)   | 50g         | P80      |
|              | 100g (800g zimnej wody)  | 100g        |          |
|              | 150g (1200g zimnej wody) | 150g        |          |
| A7 Popcorn   | 100g                     | 100g        | P100     |
| A8 Pizza     | 200g                     | 200g        | P100/G-1 |
|              | 400g                     | 400g        |          |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuchenka mikrofalowa zakłóca obraz telewizyjny                          | Odbiór radiowy i telewizyjny mogą być zakłócanie, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje. Jest to podobnie jak w przypadku drobnego sprzętu elektrycznego, takiego jak mikser, odkurzacze i wentylator elektryczny. Jest to zjawisko normalne |
| Kuchenka słabo świeci                                                   | Przy gotowaniu z niską mocą mikrofal światło kuchenki może osłabnąć. Jest to normalne.                                                                                                                                                  |
| Para zbiera się na drzwiach, gorące powietrze wychodzi odpowietrznikami | Podczas gotowania z potrawy może się wydobywać para. Większa część jej wylatuje przez odpowietrzniki. Pewna jej część może jednak gromadzić się w chłodnym miejscu, takim jak drzwi kuchenki. Jest to normalne.                         |
| Kuchenka uruchomiła się przypadkowo bez jedzenia                        | Zabronione jest uruchamianie kuchenki bez jedzenia.                                                                                                                                                                                     |

| Usterka                                                              | Możliwa przyczyna                                                | Usuwanie                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kuchenka nie daje się uruchomić.                                     | Sznur przyłączeniowy nie podłączony prawidłowo do niazdka        | Wyciągnąć wtyczkę i włożyć ją z powrotem po 10 sekundach.                     |
|                                                                      | Przepalony bezpiecznik, albo zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa. | Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik (naprawa tylko przez Serwis Amica) |
|                                                                      | Problem z gniazdkiem                                             | Sprawdzić gniazdko przy pomocy innych urządzeń elektrycznych.                 |
| Kuchenka nie grzeje.                                                 | Drzwi nie zamknięte prawidłowo.                                  | Zamknąć dobrze drzwi.                                                         |
| Szklany stolik obrotowy hałasuje podczas pracy kuchenki mikrofalowej | Zabrudzony zespół pierścienia obrotowego i dno kuchenki.         | Patrz "Konservacja kuchenki mikrofalowej"                                     |

## CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.

a) Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekką szmatką.

b) Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydłonej wodzie.

c) Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie moką szmatką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieściernie mydła lub detergenty, nanoszone gąbką lub miękką ściereczką.

Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.

W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieścić pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i włączyć samo mikrofalowanie na 100% mocy przez 10 minut.

Po czyszczeniu wyłączyć kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.

## Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

## Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- **Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU**
- **Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU**
- **Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC**
- **Dyrektywy RoHS 2011/65/EU**

i dlatego wyrób został oznakowany  oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

