

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en

aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de vaatwasmachine aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

1 Inschakelen van het apparaat

- Open de deur en druk op de aan/uit-knop.

2 Dosering vaatwasmiddel

- Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen.
- Vul de zeepbakjes met afwasmiddel.

3 Controleer het zoutniveau

- Vul het zoutreservoir als de betreffende aanduiding op het bedieningspaneel brandt.

4 Vul de vaatwasmachine met vaatwerk

- Verwijder grote verontreinigingen.
- Plaats het vaatwerk in de geschikte korven volgens de aanwijzingen voor het inruimen van de vaatwasmachine.
- Laad eerst de onderste korf en daarna de bovenste.

5 Kies het vaatwasprogramma

- Open de deur en druk op de aan/uit-knop.
- Selecteer een programma; druk op de knop Start/Pauze. Sluit de deur. De vaatwasmachine schakelt in.

6 De vaatwasmachine inschakelen

- Open de deur van de vaatwasmachine.
- De vaatwasmachine start zijn cyclus.

7 Uitschakelen van het apparaat



- Schakel het apparaat uit met de aan/uit-knop.

8 Vaatwerk uit het apparaat verwijderen


- Na het uitschakelen van het apparaat opent u de deur van de vaatwasser en wacht u ongeveer 15 minuten voordat u de vaatwasmachine gaat uitruimen. Hierdoor droogt het vaatwerk sneller. Verwarmd vaatwerk is gevoeliger voor barsten.

9 Elementen van het apparaat


- Sproeiarmen
- Bestekkorf
- Bovenste korf
- Interne buis
- Onderste korf
- Zoutvakje
- Zeepdispenser
- Roosters voor bekers en kopjes
- Hoofdfilter
- Watertoevoerslangaansluiting
- Waterafvoerslang
- Regelaar



Bestekrekje



Bovenste sproeiarm



Bekerrekje



Onderste korf

Bovenste korf

TABEL MET VAATWASPROGRAMMA'S: DIM68B9EBODZIT XXL / EGSPVX 596 900

Vol- gnr.	Naam programma	Standaard- temperatuur [°C]	Aard van de verontreiniging	Hoeveelheid afwasmiddel	Omschrijving cyclus						Pro- gram- maduur (min.)*	Energiever- bruik (kWh)*	Waterver- bruik (l)*
1	Auto 	55-65°	Voor licht, normaal of sterk verontreinigd vaatwerk, met of zonder ingedroogde etensresten.	5 kg/19 kg (1 of 2 stuks)	Vooraf- was bij 45 °C	Afwas bij 55-65°C	Spoelen	Spoelen bij 50-60°C	Drogen		102-175	0,930-1,470	10,3-16,9
2	Hygiëne+ 	72°	Wanneer de optie hygiëne is geselecteerd, stijgt de watertemperatuur tot 72°C, hetgeen zorgt voor desinfectie bij een hoge temperatuur.	5 kg/19 kg (1 of 2 stuks)	Voorafwas bij 45 °C	Afwassen bij 72 °C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 72 °C	Drogen	225	1,845	16,7
3	Stil 	60°	Minder lawaai en normaal energieverbruik. Aanbevolen voor het afwassen 's avonds en 's nachts.	5 kg/19 kg (1 of 2 stuks)	Vooraf- was bij 45 °C	Afwassen bij 60 °C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 50 °C	Drogen	230	1,330	16,7
4	**ECO 	49°	Dit is het standaardprogramma dat geschikt is voor de normale reiniging van vuil serviesgoed en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik.	24 g (1 of 2 stuks)	Afwassen bij 49 °C	Spoelen	Spoelen bij 42 °C	Drogen			215	0,664	9,3
5	Programma Vol 90' 	60°	Voor het afwassen van normaal vervuild vaatwerk dat snel moet worden afgewassen.	5 kg/19 kg (1 of 2 stuks)	Vooraf- was bij 45 °C	Afwassen bij 60 °C	Spoelen	Spoelen bij 50 °C	Drogen		90	0,905	13,6
6	Programma Vol 55' 	60°	Voor normaal vervuild vaatwerk dat snel moet worden afgewassen en gedroogd.	24 g (1 stuk)	Afwassen bij 60 °C	Spoelen	Spoelen bij 50 °C	Drogen			55	0,795	11,3
7	Programma Snel 35' 	55°	Dit programma zorgt voor de kortste afwasduur voor licht vervuild serviesgoed en vereist geen droogprogramma.	18 g (1 stuk)	Afwassen bij 55 °C	Spoelen	Spoelen bij 45 °C				35	0,690	11,3
8	Inweken 	--	Voor het spoelen van vaatwerk dat u later op de dag gaat afwassen.	--	Vooraf- was						14	0,115	3,9
9	Zelfreiniging 	70°	Dit programma wordt gebruikt om de vaatwasser zelf effectief te reinigen zonder vaatwerk erin.	24 g (1 stuk)	Afwassen bij 70 °C	Spoelen	Spoelen bij 55 °C				115	1,245	11,7

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten. Onderzoeken volgens de norm EN 60436.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden.
De daadwerkelijke waarden kunnen hiervan afwijken.