

Vážený zákazník!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Otvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobník čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty.

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Otvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania.

→ Vyberte program; stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Zatvorte dverka. Umývačka sa uvedie do prevádzky.

6 Spustenie umývačky

→ Otvorte dverka umývačky.

→ Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie zariadenia



→ Zariadenie vypnite stlačením tlačidla Zap./Vyp.).

8 Vybratie riadu zo zariadenia


→ Zariadenie najprv vypnite otvorením dverka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútoraná trubka
- Dolný kôš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spoje hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica vody
- Regulátor



Polička na príbory



Horné postrekovacie rameno



Horný kôš



Dolný kôš

Polica na hrnčeky

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIM68B9EBODZIT XXL / EGSPVX 596 900

P. č.	Názov programu	Pred-volená teplota [°C]	Druh zašpinenia	Množstvo umýva- cieho prípravku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (L)*
1	Auto 	55-65°	Na trochu, normálne alebo silno zašpinený riad, so zaschnutými zvyškami alebo bez.	5g/19g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 55 – 65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 50 – 60 °C	Sušenie		102-175	0,930-1,470	10,3-16,9
2	Hygiena+ 	72°	Keď vyberiete hygienickú voľbu, teplota vody vzrastie na 72 °C, čo zaručuje dezinfekciu pri vysokej teplote.	5g/19g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 72 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie na 72 °C	Sušenie	225	1,845	16,7
3	Tichý 	60°	Nižší hluk a normálna spotreba energie. Odporúčaný na umývanie večer a v noci.	5g/19g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie na 50 °C	Sušenie	230	1,330	16,7
4	**EKO 	49°	Ide o štandardný program, ktorý je vhodný na bežné čistenie znečisteného riadu a je najúčinnnejší z hľadiska spotreby energie a vody.	24 g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 49 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 42 °C	Sušenie			215	0,664	9,3
5	Program Plný 90' 	60°	Používa sa na umývanie bežne znečisteného riadu, ktorý je potrebné rýchlo umyť.	5g/19g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 50 °C	Sušenie		90	0,905	13,6
6	Program Plný 55' 	60°	Na bežne znečistený riad vyžadujúci rýchle umývanie a sušenie.	24 g (1 kus)	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 50 °C	Sušenie			55	0,795	11,3
7	Program Rýchly 35' 	55°	Tento program zabezpečuje najkratší čas umývania ľahko znečisteného riadu a nevyžaduje sušenie.	18 g (1 kus)	Umývanie na 55 °C	Oplachovanie	Oplachovanie pri 45 °C				35	0,690	11,3
8	Namáčanie 	--	Na opláchnutie riadu, ktorý budete umývať neskôr počas dňa.	--	Vstupné umývanie						14	0,115	3,9
9	Samočistenie 	70°	Tento program sa používa na účinné čistenie samotnej umývačky bez riadu.	24 g (1 kus)	Umývanie na 70 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 55 °C				115	1,245	11,7

** Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436.
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

* Hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody uvedené v tabuľke boli stanovené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.