

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napełnij zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napełnij zmywarkę naczyniami

→ Usunąć większe części zabrudzeń.
→ Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.
→ Wybrać program; nacisnąć przycisk Start/Pauza. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Otworzyć drzwi zmywarki.
→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączanie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wi./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe
→ Kosz na sztućce
→ Kosz górny
→ Rura wewnętrzna
→ Kosz dolny
→ Pojemnik na sól
→ Dozownik detergentu
→ Półki na kubki i filiżanki
→ Filtr główny
→ Łącze węża doprowadzającego wodę
→ Wąż odprowadzający wodę
→ Regulator





TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM68B9EBODZiT XXL / EGSPVX 596 900

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Auto 	55-65°	Do lekko, normalnie lub mocno zabrudzonych naczyń, z zaschniętym jedzeniem lub bez.	5g/19g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie w 50-60 °C	Suszenie		102-175	0.930-1.470	10.3-16.9
2	Higiena+ 	72°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 72°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	5g/19g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 72 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 72 °C	Suszenie	225	1.845	16.7
3	Cichy 	60°	Mniejszy hałas i normalne zużycie energii. Zalecany do mycia wieczorem i w nocy.	5g/19g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie	230	1.330	16.7
4	**ECO 	49°	Jest to program standardowy, nadaje się do normalnego czyszczenia zabrudzonej zastawy stołowej i jest to najskuteczniejszy program pod względem zużycia energii i wody.	24g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 49 °C	Płukanie	Płukanie w 42 °C	Suszenie			215	0.664	9.3
5	Program Pełny 90' 	60°	Służy do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń, które wymagają szybkiego mycia.	5g/19g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie		90	0.905	13.6
6	Program Pełny 55' 	60°	Do normalnie zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia i suszenia.	24g (1 sztuka)	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie			55	0.795	11.3
7	Program Szybki 35' 	55°	Ten program zapewnia najkrótsze mycie lekko zabrudzonych naczyń, nie wymaga suszenia.	18g (1 sztuka)	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C				35	0.690	11.3
8	Namaczanie 	--	Do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.	--	Mycie wstępne						14	0.115	3.9
9	Autoczyszczenie 	70°	Ten program służy do skutecznego czyszczenia samej zmywarki bez naczyń.	24g (1 sztuka)	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie w 55 °C				115	1.245	11.7

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.