

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączenie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe cząstki zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Otworzyć drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu



→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny


→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę

→ Regulator



Półka na sztućce



Górne ramię natryskowe










Półka na kubki



Kosz dolny

Kosz górny

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM66B7EBOiT / MI 647 BB B

| L.P. | Nazwa programu | Temp. domyślna [°C] | Rodzaj zabrudzenia | Poziom zabrudzenia | Ilość detergentu | Opis cyklu | | | | | Czas trwania programu (min.)* | Zużycie energii elektrycznej (kWh)* | Zużycie wody (l)* |
|------|---|---------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Higiena+  | 70° | Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze. | Normalnie zabrudzone | 22g (1 lub 2 sztuki) | Mycie w 70 °C | Płukanie | Płukanie | Płukanie w 70 °C | Suszenie | 215 | 1.750 | 14 |
| 2 | Pełny 58'  | 60° | Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia. | Średnio zabrudzone | 4g/18g (1 sztuka) | Mycie wstępne w 30 °C | Mycie w 60 °C | Płukanie w 55 °C | Płukanie w 50 °C | Suszenie | 58 | 1.050 | 15 |
| 3 | **ECO  | 50° | Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone | Lekko zabrudzone | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne | Mycie w 50 °C | Płukanie | Płukanie w 40 °C | Suszenie | 220 | 0.646 | 10.5 |
| 4 | Autoczyszczenie  | 60° | Służy do czyszczenia zmywarki. | -- | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne | Mycie w 60 °C | Płukanie | Płukanie w 60 °C | Suszenie | 145 | 1.250 | 14.9 |
| 5 | Auto  | 55-65° | Do lekko, normalnie lub mocno zabrudzonych naczyń, z zaschniętym jedzeniem lub bez. | Lekko zabrudzone | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne w 45 °C | Mycie w 55-65 °C | Płukanie | Płukanie w 50-55 °C | Suszenie | 85-150 | 0.850-1.550 | 8.5-18.0 |
| 6 | Namaczanie  | -- | Do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia. | -- | -- | Mycie wstępne | | | | | 15 | -- | 4.1 |
| 7 | Cichy  | 60° | Mniejszy hałas i normalne zużycie energii. Zalecany do mycia wieczorem i w nocy. | Lekko zabrudzone | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne w 30 °C | Mycie w 60 °C | Płukanie | Płukanie w 55 °C | Suszenie | 270 | 1.250 | 13.0 |

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.