

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de vaatwasmachine aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

1 Inschakelen van het apparaat

- Sluit de deur van het apparaat, druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.

2 Dosering vaatwasmiddel

- Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen.
- Vul de zeepbakjes met afwasmiddel.

3 Controleer het zoutniveau

- Vul het zoutreservoir als de betreffende aanduiding op het bedieningspaneel brandt.

4 Vul de vaatwasmachine met vaatwerk

- Verwijder grote verontreinigingen.
- Plaats het vaatwerk in de geschikte korven volgens de aanwijzingen voor het inruimen van de vaatwasmachine.
- Laad eerst de onderste korf en daarna de bovenste.

5 Kies het vaatwasprogramma

- Kies het programma; op de display gaat het controlelampje programma branden. Druk op de knop Start/Pauze en de vaatwasmachine begint te werken.

6 De vaatwasmachine inschakelen

- Sluit de deur van de vaatwasmachine.
- De vaatwasmachine start zijn cyclus.

7 Uitschakelen van het apparaat



- Schakel het apparaat uit met de knop Start/Pauze

8 Vaatwerk uit het apparaat verwijderen

- Na het uitschakelen van het apparaat opent u de deur van de vaatwasser en wacht u ongeveer 15 minuten voordat u de vaatwasmachine gaat uitruimen. Hierdoor droogt het vaatwerk sneller. Verwarmd vaatwerk is gevoeliger voor barsten.

9 Elementen van het apparaat

- Sproeiarmen
- Bestekkorf
- Bovenste korf
- Interne buis
- Onderste korf
- Zoutvakje
- Zeepdispenser
- Roosters voor bekertjes en kopjes
- Hoofdfilter
- Watertoevoerslangaansluiting
- Waterafvoerslang
- Regelaar

**ATTENTIE:**

De illustraties hebben slechts informatieve waarde. De verschillende modellen kunnen van elkaar verschillen.

TABEL MET VAATWASPROGRAMMA'S: EGSPU 500 920-1 E

Vol- gnr.	Naam programma	Standaard- temperatuur [°C]	Aard van de verontreiniging	Verontreiniging- sniveau	Hoeveelheid afwasmiddel		Omschrijving cyclus						Program- maduur (min.)*	Elektriciteits- verbruik (kWh)*	Waterverbruik (l)*
1	Auto 	55-65°	Automatische programmakeuze, voor elk type veront- reiniging, met of zonder opgedroogde etensresten	Uiteenlopend niveau	4g/14g (1, 2 stuk)	Vooraf- was bij 45 °C	Automatisch afwassen bij 55-65 °C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 50-55 °C	Drogen	85-150	0.981-1.501	9.2~13.9	
2	Intensief 	65°	Sterk verontreinigd vaatwerk met etensresten die zijn opgedroogd	normaal verontreinigd	4g/14g (1, 2 stuk)	Vooraf- was bij 50 °C	Afwassen bij 65°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen	205	1.602	14.1	
3	Universal 	55°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontrein- igd vaatwerk, zoals pannen, borden, glazen en licht verontreinigde koekenpannen.	universal verontreinigd	4g/14g (1, 2 stuk)	Voorafwas bij 45 °C	Afwassen bij 55°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen	175	1.395	13.9	
4	**ECO 	50°	Vaatwerk van glas, porselein - licht verontreinigd	Licht verontreinigd	18g (1, 2 stuk)	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 45°C	Drogen			198	0.674	8.5	
5	Glas 	50°	Dient voor het afwassen van licht verontreinigd vaat- werk en glas.	Licht verontreinigd	4g/14g (1, 2 stuk)	Voorafwas bij 45 °C	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 50 °C	Drogen		120	0.853	11.3	
6	90 min 	55°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk dat snel afgewassen moet worden.	Licht verontreinigd	18g (1 stuk)	Spoelen bij 55 °C	Spoelen	Spoelen bij 50 °C	Drogen			90	0.831	8.4	
7	Party 	35°	Voor licht verontreinigd vaatwerk als glazen, kristal en delicaat porselein.	Licht verontreinigd	12g (1 stuk)	Afwassen bij 35°C	Spoelen bij 35 °C					20	0.375	10	
8	Zelfreiniging 	70°	Dient voor zelfreiniging van de vaatwasmachine.	Licht verontreinigd	4g/14g (1, 2 stuk)	Vooraf- was bij 45 °C	Spoelen bij 70 °C	Spoelen	Spoelen bij 70 °C	Drogen		145	1.255	13.2	

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten. On-
derzoeken volgens de norm EN 60436.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies
is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en
watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De daadwerkelijke waarden
kunnen hiervan afwijken.