

Hyvä asiakas!

Tämä pikaopas on liitetty yksityiskohtaisiin astianpesukoneen käyttöohjeisiin. Ennen laitteen käyttöä lue käyttöohjeet huolellisesti, erityisesti turvallisen käytön ohjeet.

Ennen astianpesukoneen kytkemistä verkkovirtaan, poista turvapakkaus. Älä käynnistä astianpesukonetta ennen kuin se on asetettu oikein.

1 Kytke laite päälle.

→ Paina Ohjelma-painiketta.

2 Annostele pesuaine

→ Avaa pesuaineannostelija painamalla salpaa.

→ Lisää pesuainetta annostelijaan.

3 Tarkista erikoissuolan määrä

→ Lisää erikoissuolaa säiliöön, kun vastaava merkkivalo ohjauspaneelissa syttyy.

4 Täytä astiat koneeseen

→ Poista ruuantähteet astioista

→ Aseta astiat koreihin täyttöohjeiden mukaisesti.

→ On suositeltavaa täyttää ensin alakori ja sitten yläkori.

5 Valitse pesuohjelma

→ Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla ohjelmapainiketta. Ja paina Käynnistä/tauko-painiketta.

6 Käynnistä astianpesukone

→ Sulje astianpesukoneen luukku.


→ Astianpesukone käynnistää pesuohjelman.

7 Laitteen virran katkaiseminen

→ Sammuta laite [päälle/pois]-painikkeella

8 Poista astiat laitteesta

→ Kun astianpesukone on sammunut, avaa luukku ja odota noin 15 minuuttia ennen astioiden ottamista koneesta. Tämä myös helpottaa kuivumisprosessia. Kuumat astiat halkeilevat helpommin.

**Ominaisuudet ja komponentit:**

1. Suolasäiliö
2. Annostelija
3. Suihkuvarsi
4. Suodatinkokoonpano
5. Astianpesukoneen kori
6. Ruokailuvälinekori (mallista riippuen)

**HUOMAUTUS:**

Kuvat ovat vain havainnollistavia. Yksittäiset mallit voivat vaihdella.

TUO-TE	Ohjelman nimi	Oletus-lämpötila [°C]	Astioiden likaantumisasaste	Syklin tyyppi				Kesto (min.)*	Virrankulutus (kWh)*	Vedenku-lutus (l)*
1	**EKO ECO	64°	Ympäristöystävällinen tila, joka säästää energiaa ja vettä, sopii yleisiin siivoustarpeisiin.	Esipesu	Astianpesu 64°C	Huuhtelee	Kuivaus	260	0.49	6.7
2	Intensiivinen	67°	Tehokas puhdistustila, sopii astioille, kattiloille ja pannuille, joissa on vaikeas-ti tahraantuneita astioita.	Esipesu	Astianpesu 67°C	Huuhtelee	Kuivaus	148	1.72	9.4
3	Nopea	40°	Sopii hieman tahmeiden tuoreiden ruokajäämien puhdistukseen nopeimmalla nopeudella.	Astian-pe-su 40°C	Huuhtelee			29	0.1	4.8
4	Vauvanhoito	69°	Korkean lämpötilan sterilointi, sopii vauvatuotteiden puhdistukseen.	Astianpesu 69°C	Huuhtelee	Kuivaus		132	0.65	7.2
5	90 min	60°	90 minuutin puhdistustila, sopii kohtalaisen likaantuneille astioille.	Astianpesu 60°C	Huuhtelee	Kuivaus		90	0.61	7.2
6	Hygienia	75°	Sopii erittäin likaisille astioille, jotka vaativat hygieenistä pesua.	Esipesu	Astianpesu 75°C	Huuhtelee	Kuivaus	158	0.75	9.5
7	Lasinhoito	42°	Päivittäinen puhdistustila, sopii kohtalaisen likaantuneille astioille.	Astianpesu 42°C	Huuhtelee	Kuivaus		122	0.51	7.2
8	Auto	61°	Astioiden likaantumisasasteen automaattinen tunnistus, sopii erityyppisten astioiden sekapesuun.	Esipesu	Astianpesu 61°C	Huuhtelee	Kuivaus	108-160	0.72-0.78	9.4
9	Itsepuhdistuva	72°	Käytetään astianpesukoneen puhdistukseen.	Astianpesu 72°C	Huuhtelee	Kuivaus		97	0.65	6.9

** Vakio-ohjelma Tämä on tutkimuslaitoksille tarkoitettu viiteohjelma. Testit standardin EN 60436 mukaisesti. Tämä ohjelma sopii normaalisti likaantuneiden astioiden pesuun. Tämä on tehokkain ohjelma ottaen huomioon tämän tyyppisten astioiden kokonaisenergian- ja vedenkulutuksen.

* Taulukossa annetut ohjelman kesto, energian- ja vedenkulutusarvot on määritetty laboratorio-olo-suhteissa. Todelliset arvot voivat vaihdella.