




USER MANUAL
BETJENINGSVEJLEDNING
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE

EN
DA
SV
NO
FI

Vine cooler / Vinkøleskab / Vinkyl / Vinskap /
Viinikaappi



VS 54586-90 B* / VS 50781-90 B* /
VS 52083-90 B* / VS 50781-92 B /
VS 54586-92 B



IO-RFW-0048/19
(07.2026)

EN- Table of contents

GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE	9
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE	12
CLIMATE RANGE	13
PRACTICAL EVERYDAY TIPS	13
UNPACKING	15
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE	15
CONTROLS	16
APPLIANCE CONTROLS- SINGLE AND DUAL ZONE	16
TO SWITCH THE POWER ON/OFF	16
TO CHANGE THE TEMPERATURE	16
OPTIMAL TEMPERATURE SELECTION	17
INTERIOR LIGHTING	17
SETTINGS MODE	17
SET THE TEMPERATURE UNIT °F OR °C.	17
SET THE DISPLAY BACKLIGHT INTENSITY	17
SET THE APPLIANCE INTERIOR LIGHTING INTENSITY.	17
SET SOUNDS.	17
INTERNAL HUMIDITY	17
TEMPERATURE DISPLAY	17
SILENT MODE	18
DYNAMIC COOLING MODE	18
WEEKEND MODE	18
TEMPERATURE ALARM	18
PUSH TO OPEN FEATURE*	18
DOOR PRESSURE SENSITIVITY ADJUSTMENT	18
CARE AND CLEANING	19
REMOVING THE SHELVES	19
CLEANING	19
TROUBLESHOOTING	19
IF THE APPLIANCE IS NOT WORKING, CHECK	19
THE APPLIANCE IS WORKING, BUT NOT VERY WELL, CHECK	20
THE APPLIANCE IS NOISY, CHECK	20
THE LIGHT DOES NOT WORK, CHECK	20
THE DOOR WILL NOT CLOSE PROPERLY, CHECK	20
THE DISPLAY SHOWS "E1" OR "E2"	20
EPREL	20
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE	21
WARRANTY	21

DA- INDHOLDSFORTEGNELSE

VEJLEDNING I SIKKER BRUG	23
INSTALLATION OG BETJENINGSFORHOLD FOR APPARATET	26
KLIMAINTERVAL	26
PRAKTISKE HVERDAGSTIPS	27
UDPAKNING	29
BORTSKAFFELSE AF DET GAMLE PRODUKT	29
BETJENING	30
APPARATETS BETJENINGSKNAPPER - ENKELT- OG DOBBELTZONE	30
TÆND/SLUK FOR STRØMMEN.	30
ÆNDRING AF TEMPERATUREN	30
VALGFRI TEMPERATURVALG	30
LYS I SKABET	31
INDSTILLINGSTILSTAND	31
INDSTIL TEMPERATURENHEDEN TIL °F ELLER °C.	31
INDSTIL INTENSITETEN AF DISPLAYETS BAGBELYSNING	31
INDSTIL INTENSITETEN AF APPARATETS INDVENDIGE LYS	31
INDSTIL LYDE	31
FUGTIGHED I SKABET	31
TEMPERATURDISPLAY	31
LYDLØS TILSTAND	32
DYNAMISK KØLETILSTAND	32
WEEKEND-TILSTAND	32
TEMPERATURALARM	32
ÅBN MED TRYK-FUNKTION	32
JUSTERING AF DØRENS FØLSOMHED OVER FOR TRYK	32
PLEJE OG RENGØRING	33
FJERNELSE AF HYLDERNE	33
RENGØRING	33
FEJLFINDING	33
HVIS APPARATET IKKE VIRKER	33
HVIS APPARATET FUNGERER, MEN IKKE SÆRLIG GODT	34
HVIS APPARATET LARMER	34
HVIS LYSET IKKE VIRKER	34
HVIS DØREN IKKE LUKKER RIGTIGT	34
DISPLAYET VISER "E1" ELLER "E2"	34
EPREL	34
GARANTI OG SERVICE	35
GARANTI	35

SV- INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSANVISNINGAR	37
INSTALLATION OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING	40
TILLÅTET TEMPERATUROMRÅDE	41
PRAKTISKA TIPS I VARDAGEN	41
UPPACKNING	43
SKROTA PRODUKTEN	43
REGLAGE	44
PRODUKTENS REGLAGE – EN OCH TVÅ ZONER	44
SÄTTA PÅ/STÄNGA AV STRÖMMEN	44
ÄNDRA TEMPERATUR	44
OPTIMAL TEMPERATURINSTÄLLNING	44
INNERBELYSNING	45
INSTÄLLNINGAR	45
STÄLLA IN TEMPERATURVISNING PÅ °F ELLER °C	45
STÄLLA IN DISPLAYENS LJUSSTYRKA	45
STÄLLA IN INNERBELYSNINGENS LJUSSTYRKA	45
STÄLLA IN LJUDSIGNALER	45
FUKTHALT I VINKYLEN	45
TEMPERATURDISPLAY	45
TYST LÄGE	46
DYNAMISK KYLNING	46
HELGLÄGE	46
TEMPERATURLARM	46
PUSH-TO-OPEN FUNKTION	46
JUSTERING AV LUCKANS TRYCKKÄNSLIGHET	46
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	47
TA UT HYLLORNA	47
RENGÖRING:	47
FELSÖKNING	47
OM PRODUKTEN INTE FUNGERAR, KONTROLLERA ATT	47
PRODUKTEN FUNGERAR, MEN INTE SÅ BRA. KONTROLLERA ATT	48
PRODUKTEN LÅTER MYCKET, KONTROLLERA ATT	48
BELYSNINGEN FUNGERAR INTE, KONTROLLERA ATT	48
DÖRREN STÄNGS INTE ORDENTLIGT, KONTROLLERA ATT	48
DISPLAYEN VISAR "E1" ELLER "E2"	48
EPREL	48
GARANTI OCH SERVICE	49
GARANTI	49

NO- INNHOLDSFORTEGNELSE

RETNINGSLINJER FOR TRYGG BRUK	51
INSTALLERING OG BRUK AV APPARATET	54
KLIMAOMRÅDE	55
PRAKTISKE HVERDAGSTIPS	55
UTPAKKING	57
AVHENDING AV GAMMELT APPARAT	57
KONTROLLER	58
APPARATKONTROLLER – ENKEL- OG DOBBELTSONE	58
FOR Å SLÅ STRØMMEN PÅ/AV	58
FOR Å ENDRE TEMPERATUREN	58
VELG OPTIMAL TEMPERATUR	58
INNVENDIG LYS	59
INNSTILLINGSMODUS	59
VELG TEMPERTURVISNING I °F ELLER °C.	59
STILL INN BAKGRUNNSLYSETS INTENSITET	59
STILL INN BELYSNINGSINTENSITETEN FOR ENHETEN.	59
STILL INN LYDENE.	59
INNVENDIG LUFTFUKTIGHET	59
TEMPERATURDISPLAY	59
STILLEMODUS	60
DYNAMISK KJØLEMODUS	60
HELGEMODUS	60
TEMPERATURALARM	60
PUSH TO OPEN-FUNKSJON	60
JUSTERING AV DØRENS TRYKKFØLSOMHET	60
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	61
TA UT HYLLENE	61
RENGJØRING	61
FEILSØKING	61
HVIS APPARATET IKKE VIRKER, KONTROLLER FØLGENDE	61
APPARATET VIRKER, MEN IKKE HELT SOM DET SKAL, KONTROLLER FØLGENDE	62
APPARATET BRÅKER, SJEKK FØLGENDE	62
LYSET VIRKER IKKE, SJEKK FØLGENDE	62
DØRA LUKKER SEG IKKE ORDENTLIG, SJEKK FØLGENDE	62
DISPLAYET VISER "E1" ELLER "E2"	62
EPREL	62
GARANTI OG ETTERSALGSSERVICE	63
GARANTI	63

FI- SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA	65
LAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖEHDOT	68
ILMASTOALUE	69
KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ	69
PAKKAUKSEN PURKAMINEN	71
VANHAN LAITTEEN HÄVITYS	71
SÄÄTIMET	72
LAITTEEN SÄÄTIMET - YKSITTÄISALUE JA KAKSOISALUE	72
VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ	72
LÄMPÖTILAN MUUTTAMINEN	72
IHANTEELLISEN LÄMPÖTILAN VALINTA	72
SISÄVALAISTUS	73
ASETUKSET-TILA	73
ASETA LÄMPÖTILAN YKSIKÖKSI °F TAI °C.	73
VALITSE NÄYTÖN TAUSTAN KIRKKAUS.	73
MÄÄRITÄ LAITTEEN SISÄVALAISTUKSEN KIRKKAUS.	73
MÄÄRITÄ ÄÄNET.	73
SISÄINEN KOSTEUS	73
LÄMPÖTILANÄYTTÖ	73
HILJAINEN TILA	74
DYNAAMINEN JÄÄHDYTYSTILA	74
VIikonlopputila	74
LÄMPÖTILAHÄLYTYS	74
PUSH OPEN -TOIMINTO	74
OVIPAINEN HERKKYYDEN SÄÄTÖ	74
HOITO JA PUHDISTUS	75
HYLLYJEN POISTO	75
PUHDISTUS	75
VIANMÄÄRITYS	75
JOS LAITE EI TOIMI - TARKISTA SEURAAVAT:	75
LAITE TOIMII, MUTTA EI KOVIN HYVIN - TARKISTA SEURAAVAT:	76
LAITE PITÄÄ MELUA - TARKISTA SEURAAVAT:	76
VALO EI TOIMI - TARKISTA SEURAAVAT:	76
OVI EI SULKEUDU OIKEIN - TARKISTA SEURAAVAT:	76
NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ "E1" TAI "E2"	76
EPREL	76
TAKUU JA MYYNNIN JÄLKEINEN HUOLTO	77
TAKUU	77

Dear Customer!

Your appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to safety and functionality.

Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions

Sincerely,

GRAM

GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE

- To ensure safety and reduce the risk of injury or electric shock, follow all precautions listed below.
- This appliance is intended for household use indoors and similar applications such as:
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- The appliance must be handled by at least 2 people.
- Make sure the plug is easily accessible to allow disconnection from the mains supply.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- The manufacturer reserves the right to introduce changes which do not affect the operation of the appliance.
- The Manufacturer shall not be held liable for damage arising from the failure to observe the instructions contained in this manual.
- Keep this manual for future reference, or to pass it over to the next user.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical or mental capabilities and persons who lack experience or familiarity with the appliance.
- Do not allow children to use the appliance. Do not allow them to play with the appliance. They must not climb inside the drawers and swing on the doors.
- The appliance operates properly at the ambient temperature (see product fiche). Do not use it in the cellar, unheated summer cottage during au-

turn and winter.

- When placing, moving, lifting the appliance, do not hold the door handles, do not pull the condenser at the rear part of the refrigerator and do not touch the compressor unit.
- Pull the plug out from the mains socket before each maintenance activity. Do not pull on the cord, but hold the body of the plug instead.
- The “cracking” sound, which the appliance may emit is caused by the expansion and contraction of parts as a result of temperature variations.
- For safety reasons do not repair the appliance yourself. Repairs carried out by persons who do not have the required qualifications may result in serious danger for the user of the appliance.
- Make sure you do not damage the cooling system, by puncturing the refrigerant pipes in the evaporator or breaking the pipes. The refrigerant is flammable. If the refrigerant makes contact with the eyes, rinse them with clean water and call for medical assistance immediately.
- Important! If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or specialist repair centre or a qualified person in order to avoid danger.
- When performing activities, such as cleaning, maintenance or moving, the appliance must be completely disconnected from power supply (by pulling the plug out from the socket)
- This appliance can be used by children aged 8 years and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the use of the appliance. Ensure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance should not be performed by children unless they are 8 years or older and are super-

- vised by a competent person.
- Do not clean the appliance with steam
 - Keep the appliance and its power cord away from children under 8 years old.
 - Do not immerse the power cord or plug in water.
 - Keep cord away from heated surfaces.
 - Do not allow the connection cord hanging over the edge of a table or counter.
 - Do not use any electrical appliances inside the chamber
 - Do not use any tools to speed up the defrosting process
 - Regularly clean the ventilation openings (in case of built-in appliances or those installed under the worktop)
 - This appliance is not designed to be controlled by electronic timers or other devices that cut off power directly or remotely.
 - In case of accidental spillage of liquids on electrical components, immediately unplug your appliance from the power supply.
 - Make sure that the power cord is not crushed or damaged during installation.
 - Disable the appliance before disposing of it. Unplug the appliance from the power supply and cut off the power cord. To prevent children or animals from being trapped in the appliance, remove the doors, hinges and locks.
 - Note: If the appliance does not have a freezer compartment (❄️❄️❄️), it is not suitable for freezing foodstuffs.
 - Pursuant to Commission Regulation (EU) 2019/2019, the minimum availability period for spare parts necessary to repair the appliance is 7 or 10 years depending on the type and purpose of the spare part.
 - The list of spare parts and the ordering procedure are available on the websites of the manufacturer, importer or an authorized representative.

INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE

- Connect the appliance to the power supply 24 hours after unpacking and setting in the final location.
- Take the product out of the package, remove the scotch tape protecting the door and the equipment. Any remaining adhesive stains may be removed with a mild washing agent.
- Clean the interior surface of the cooler and the elements of the equipment with a washing agent dissolved in lukewarm water, then wipe it dry.
- Place the cooler on an even, flat and stable surface, in dry, aired and shaded room, far from the heat sources such as: oven, hob, central heating radiators, central heating pipes, hot water installation, etc.
- On the exterior surface of the product may be a protective foil, this foils should be removed.
- Make sure the appliance is placed in a horizontal position by screwing in the 2 adjustable front legs (fig. 1)
- Keep free space on the sides and rear of the appliance (see installation drawing)
- When you install your wine cooler inside a furniture cabinet, make sure that the ventilation grille located in the bottom of the appliance is not blocked.
- Odours may be released when you first start your appliance. It will dissipate when the interior of the appliance cools down
- When you first start your wine cooler, the compressor will run continuously until the desired temperature is reached inside the chamber
- When you unplug your appliance from the power supply, it is recommended to wait 5 minutes before you plug it back in. This will reduce the risk of damage to the compressor.
- On selected models, the correct temperature will be shown on the display only a few hours after the wine cooler has been put into operation
- This appliance should be connected to AC 220-240V 50Hz supply socket. The socket must be fitted properly, and must be supplied with an earthing conduit and a 10A fuse.
- It is a legal requirement that the appliance is properly earthed. The manufacturer will not be held liable for any damage or injury which may result from the failure to fulfil this requirement.
- Do not use adapters, multiple sockets and two-wire extension leads. If it is necessary to use the extension lead, it must be equipped with a protection ring and a single socket and must have a VDE/GS safety certificate.
- If an extension lead is used (with a protection ring and safety certificate), its socket must be located at a safe distance, away from the sinks, and must not be in a place where it could be flooded by water or waste water.
- Make sure the appliance can be easily disconnected from the mains, either by pulling the plug out of the mains socket, or by switching the two-pole switch off.

Climate range

The information about the climate range of the appliance is provided on the rated plate. It indicates at which ambient temperature (that is, room temperature, in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal (proper).

Climate class		Allowable ambient temperature
SN	Extended Temperate	This refrigeration appliance is intended for use at an ambient temperature ranging between 10°C and 32°C
N	Temperate	This refrigeration appliance is intended for use at an ambient temperature ranging between 16 °C and 32°C
ST	Subtropical	This refrigeration appliance is intended for use at an ambient temperature ranging between 16 °C and 38 °C
T	Tropical	This refrigeration appliance is intended for use at an ambient temperature ranging between 16 °C and 43 °C

PRACTICAL EVERYDAY TIPS


- If the light inside the appliance remains turned on, keep in mind that the temperature inside the appliance will be higher
- Temperature inside the appliance depends on the amount and type of stored wine bottles
- To ensure user safety and high quality of stored wine, do not install the appliance in damp rooms
- Store wine bottles in designated spaces
- Your wine cooler has a limited capacity. Do not place more bottles in your wine cooler than recommended in specification
- Do not open the wine cooler door if it is not necessary
- Do not cover the shelves with aluminium foil or other material. This blocks the air circulation inside the appliance
- To avoid damage to the door seal, make sure that the door is completely open before pulling out the shelf. The shelves should be inserted as far as possible, otherwise the shelf may deform and damage the door seal.
- Do not extend the loaded shelves beyond the extension limit (about 1/3 of the shelf length)
- This appliance is designed for storing bottles of wine. Do not use it for any other purpose.
- Temperature stability is very important when storing wine.
- Exposing your wine cooler to sunlight, significant temperature fluctuations, high humidity and vibrations may cause the wine to go bad.
- In periods of high humidity, condensed water vapour may appear on the outer surfaces of the glass door. To prevent this, install the appliance in a dry, adequately ventilated room.
- Selected models have an external handle. You need to install it on your own. Do not use electric tools for this purpose (fig. 3*). To do this, pull the door seal slightly to the side and place the screws on the inside of the door. Align the handle with the holes on the outside

of the door and tighten the screws with a screwdriver. Reinstall the door seal.

- The maximum capacity of the appliance is given in the product sheet enclosed with the wine cooler. This capacity applies to standard 0.75 litre bottles of Bordeaux.
- Selected models have an Anti-tip kit. Install it according to the enclosed diagram (fig. 6*).
- This refrigeration appliance is intended for use as a built-in appliance.
- To achieve the most effective food preservation for the longest possible time and to avoid wasting any food, position the products as shown in Figure 12. In addition, this figure illustrates the layout of drawers, baskets and shelves, which allows the most efficient use of energy.
- Optimal temperature and storage conditions will extend product shelf life and optimize electricity consumption. Optimal storage temperature range should be stated on the food product packaging.

*According to the model

UNPACKING



During transportation, protective packaging was used to protect the appliance against any damage. After unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause damage to the environment. All materials used for

packaging the appliance are environmentally friendly; they are 100% recyclable and are marked with the appropriate symbol. Important! Packaging materials (bags, polyethylene, polystyrene, etc.) should be kept away from children during unpacking.

DISPOSAL OF OLD APPLIANCE



In accordance with European Directive 2012/19/EU and local legislation regarding used electrical and electronic goods, this appliance is marked with the symbol of the crossed-out waste container. This marking indicates that the appliance must not be disposed of together with other household waste after it has been used. The user is obliged to hand it

over to waste collection centre collecting used electrical and electronic goods. The collectors, including local collection points, shops and local authority departments provide recycling schemes. Proper handling of used electrical and electronic goods helps avoid environmental and health hazards resulting from the presence of dangerous components and the inappropriate storage and processing of such goods.

CONTROLS

Appliance controls- single and dual zone

The control panel is shown in figure 4. For reference it is also shown below:

Single zone



Dual zone



-  – Power button
-  – Light button
-  – “+” button
-  – “-” button

To switch the power on/off

Press and hold the power button for one second to switch the wine cooler on.

Press and hold the power button for five seconds to switch the wine cooler off.

Note: Turn off your appliance by unplugging the power cord from the wall outlet.

To change the temperature

- Press the “+” or “-” buttons until the required temperature is shown on the display.
- The Preset temperature is 12°C / 54° F. (for single zone models)
- For dual zone models: For the upper/left zone, the default temperature setting is 8°C/46°F, and for the lower/right zone, the default temperature setting is 12°C/54°F.
- To view the set temperature, touch the “+” or “-” button at any time and the set temperature will flash in the LED display for five seconds.
- The display shows the current internal temperature when the wine cooler is on.

Note: The temperature in the lower zone must be set either the same as or higher than the temperature in the upper zone.

Optimal temperature selection

Whilst wine is best stored at temperatures between 13 and 15° C, your wine can also be stored at drinking temperature. For red wine this is between 15 and 17 °C, and for white wine between 12 and 13 °C.

Interior lighting

The wine cooler has two options for the interior lights. To change from one option to the other, press and hold the light button for 5 seconds.

- Display mode - This mode will leave the interior light on constantly, allowing you to see the contents of the wine cooler at a glance at any time. The light indicator will light up in display mode.
- Energy saving mode - This mode only switches on the interior light when the door is opened.

Settings mode

Some settings are available depending on the mode.

Set the temperature unit °F or °C.

Touch and hold  for 5 seconds, then use  and  to set the unit. Touch  to confirm. Touch  for 5 seconds to exit.

Set the display backlight intensity

Touch and hold  for 5 seconds, then touch  once. Now use  and  to set the display backlight intensity. The default setting is d1. Touch  to confirm. Touch  for 5 seconds to exit.

Set the appliance interior lighting intensity.

Touch and hold  for 5 seconds, then touch  twice. Now use  and  to set the interior lighting intensity. The default setting is L3 Touch  to confirm. Touch  for 5 seconds to exit.

Set sounds.

Touch and hold  for 5 seconds, then touch  four times. Now use  and  to set the sounds. The default setting is S1. The possible settings are as follows:

S0: Touch sensor sound ON / Audio alarm OFF

S1: Touch sensor sound ON / Audio alarm ON

S2: Touch sensor sound OFF / Audio alarm OFF

S3: Touch sensor sound OFF / Audio alarm ON

Touch  to confirm. Touch  for 5 seconds to exit.

Internal Humidity

According to the model wine coolers are equipped with a humidity system to maintain optimal humidity within the wine cooler. Fill the humidity reservoir approximately 3/4 full with water. Place the reservoir on the runners on the top shelf as shown in fig. 2. Ensure it is located correctly to prevent water spillage. Check the water level regularly and refill if required.

Temperature display

The temperature display will show the current internal temperature.

The display flashes:

- When a different temperature is being set
 - If the internal temperature is +/- 5° away from the set temperature.
- This serves as a warning to prevent damage to the contents of the appliance should the temperature be too high.

Silent Mode

Touch and hold **[+]** for 5 seconds, then touch **[0]** three times. Now use **[+]** and **[-]** to set the silent mode (F0). When the required temperature is reached, the appliance operates without the fan. This is the default mode of the wine cooler.

Dynamic cooling mode

Touch and hold **[+]** for 5 seconds, then touch **[0]** three times. Now use **[+]** and **[-]** to set the dynamic mode (F1- half time, F2- full time). The fan alternately turns on and off to maintain air circulation even when the required temperature is reached. This ensures uniform and stable humidity and temperature in the wine cooler for ideal long-term wine storage conditions.

Weekend mode

This will switch off the displays, interior light and audible alarms. The cooling process will continue.

To switch the Weekend mode on, touch and hold the power and light keys simultaneously for five seconds. The indicator light will flash four times and confirm the mode is on. Mode will switch off automatically after 96 hours, but to switch the mode off at any time, touch and hold the power and light keys simultaneously for five seconds.

Temperature alarm

If the temperature rises or falls outside the set temperature range, an alarm will sound and the display will flash. This may be because:

- The wine cooler has not yet reached the set temperature (when first switched on).
- There has been a power failure.
- The wine cooler has been overloaded.
- The door is not closed properly.

Push To Open feature*

The function is active when the appliance is connected to the power supply. Push the door slightly toward the appliance, the door will be slightly ajar, then you can open it all the way.

Do not block the door during automatic opening, it may damage the mechanism.

Do not block the pin, it is a small element that opens the door. If the pin is stuck preventing the door from closing, unplug the appliance from the wall power outlet the pin should return to the correct position after about 10 seconds.

The Push To Open feature operates properly after about 3 seconds after the door is closed or opened. If the door does not open immediately after closing it, wait a while.

Door pressure sensitivity adjustment

To change the door pressure sensitivity for Push To Open feature, do the following:

- Open the door
- Turn the screw at the top centre of the door counter-clockwise to increase sensitivity and clockwise to decrease sensitivity.
- Close the door and check that it is properly adjusted.

Turning the adjustment screw too far may cause the door to open automatically, or the door may not open even with a strong push.

*according to the model

CARE AND CLEANING

Always disconnect the appliance from the mains electrical supply before any cleaning or maintenance.

Removing the shelves

- To remove a shelf from the wine cooler, first remove all bottles from the shelf, then pull the shelf forwards until the groove on either side of the shelf is level with the plastic peg on either side of the cabinet (as shown in fig 5). Then lift the shelf up and pull forwards.
- To replace the shelves, follow the steps above in reverse order.

Cleaning

- Do not use abrasive products or detergents. After washing, rinse and dry thoroughly.
- The exterior of the appliance and the door seal should be cleaned using mild soapy water and dried thoroughly.
- The interior cabinet should be cleaned using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water.
- Clean the shelves separately by hand using soap and water. Do not put them in the dishwasher.
- Ensure that the cloth is only moist when cleaning the control panel and electrical parts, and that all water is thoroughly dried off before reconnecting the power.
- Once cleaning is complete, reconnect the mains electrical supply.
- If the appliance is not to be used for prolonged periods of time, unplug and clean the appliance thoroughly. The door should be left slightly ajar to prevent the formation of odours or condensation

TROUBLESHOOTING

If you have any problems with your appliance, you should check the troubleshooting guide prior to calling Call Center to prevent unnecessary service calls and potential cost.

If the appliance is not working, check

- There is power to the appliance
- The house fuses or circuit breakers are intact and the fuse in the plug has not blown.
- The plug socket is functioning correctly. To check this, plug another electrical appliance in to see if the socket is working.
- The ambient temperature is between 16°C to 32°C.

The appliance is working, but not very well, check

- The appliance is not overloaded.
- The thermostat is set to an appropriate temperature.
- The door is closing properly.
- The door gasket is sealing properly
- There is enough ventilation at the side and rear walls.
- The ambient temperature is between 16°C to 32°C.

The appliance is noisy, check

- The appliance is level and stable.
- The cooling gas will make some noise, even when the compressor is not running.
- During operation, it is normal for the fan to run, even when the compressor is not running.

The light does not work, check

- There is power to the appliance.
- The house fuses or circuit breakers are intact and the fuse in the plug has not blown.
- The light button is not set to off.

Please note:

The LED lighting cannot be replaced without a service call

The door will not close properly, check

- The appliance is level and stable.
- If the door has been removed, it may not have been correctly refitted.
- The door seal is dirty.
- The shelves are not positioned correctly.

The display shows "E1" or "E2"

- The temperature sensor has failed. Please contact Call Center

EPREL

For more information about the product, please refer to the EU EPREL Product Database at <https://eprel.ec.europa.eu>. For more information, please use your mobile device to scan the QR code on the energy label or enter the product model listed on the energy label in the EPREL search engine <https://eprel.ec.europa.eu/>

WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE

Warranty

The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.

Service

- The manufacturer recommends that all repairs and adjustments be carried out by the Factory Service Technician or the Manufacturer's Authorized Service Point. For safety reasons, repairs should be referred to professionals.
- Repairs carried out by unqualified persons may seriously endanger the appliance user.
- The minimum warranty period for the appliance offered by the manufacturer, importer or authorized representative is given in the warranty card.
- The warranty shall be void if you make any independent adaptations or alterations, tamper with seals or other appliance safety devices or its parts or interfere with the appliance contrary to operating instructions.

In the event of appliance malfunction, request assistance or repair.

If your appliance needs repair, please contact the service centre. Please see website for address and contact details of our service centre. Before contacting us, please have ready the appliance serial number, which can be found on the identification sticker: For your convenience, please write it down below:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Certificate of compliance CE and UKCA

The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives and analogous UK requirements:

- The Low Voltage Directive 2014/35/EC / Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016.
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC / Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.
- ErP Directive 2009/125/EC / The Ecodesign for Energy-related Products Regulations 2010 (as amended) for the applicable implementing measures which apply in Great Britain and Northern Ireland, respectively.

and therefore the product has been marked with **CE** and **UKCA** symbols and the Declaration of Conformity, the Manufacturer has drawn up the declaration and is available to the competent authorities regulating the market.

Kære kunde!

Dette produkt er yderst nemt at bruge og meget effektivt. Før produktet blev pakket og sendt fra producenten, blev det tjekket grundigt med hensyn til sikkerhed og funktionalitet.

Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden produktet tages i brug.

GRAM

VEJLEDNING I SIKKER BRUG

- For at sikre din sikkerhed og reducere risikoen for personskade eller elektrisk stød, skal alle nedenstående sikkerhedsforanstaltninger overholdes.
- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende indendørs anvendelser, såsom:
 - landbrugsejendomme og af kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
 - bed and breakfast-miljøer;
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - catering og lignende ikke-detailanvendelser.
- Apparatet skal håndteres af mindst 2 personer.
- Sørg for, at stikket er let tilgængeligt, så det er muligt at afbryde strømforsyningen.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år må fylde og tømme køleapparater.
- Producenten forbeholder sig ret til at indføre ændringer, som ikke påvirker betjeningen af apparatet.
- Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skade, der er forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning.
- Gem denne vejledning til fremtidig brug, eller overdrag den til den næste bruger.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, mentale eller sensoriske handicap eller personer, som er uerfarne eller ubekendte med apparatet.
- Lad ikke børn benytte apparatet uden opsyn. Lad ikke børn lege med apparatet. De må ikke kravle ind i skufferne og svinge på dørene.
- Apparatet fungerer korrekt ved den omgivende temperatur (se produktarket). Bør ikke bruges i en kælder eller et uopvarmet sommerhus om efteråret og vinteren.
- Ved anbringelse, flytning og løft af apparatet, må

der ikke holdes i håndtagene eller trækkes i kondensatoren på bagsiden af køleskabet, og kompressoren må ikke berøres.

- Tag stikket ud af stikkontakten før al vedligeholdelsesaktivitet. Træk ikke i ledningen, men tag fat i selve stikket.
- Den "knasende" lyd, som apparatet måske udsender, skyldes udvidelse og sammentrækning af delene som resultat af temperatursvingninger.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv reparere apparatet. Reparationer, udført af personer, som ikke har de fornødne kvalifikationer, kan resultere i alvorlig fare for brugeren af apparatet.
- Sørg for ikke at ødelægge kølesystemet ved at punktere kølerørene i fordamperen eller ved at brække rørene. Kølevæsken er brandfarlig. Hvis kølevæsken kommer i øjnene, skal de renses med rent vand, og der skal søges lægehjælp øjeblikkeligt.
- Vigtigt! Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, et specialiseret reparationsværksted eller en fagmand for at undgå fare.
- Når der udføres aktiviteter som rengøring, vedligeholdelse eller flytning, skal apparatet afbrydes fuldstændig fra strømforsyningen (ved at tage stikket ud af stikkontakten).
- Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover samt ældre personer med fysiske, mentale eller sensoriske handicap eller personer, som er uerfarne eller ubekendte med apparatet, under forudsætning af at de vejledes eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og er bekendte med de risici, der er forbundet med brug af apparatet. Sørg for, at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet bør ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller derover og vejledes af en kompetent person.

- Rengør ikke apparatet med damp.
- Hold apparatet og dets ledning væk fra børn under 8 år.
- Sænk ikke ledningen eller stikket ned i vand.
- Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Lad ikke ledningen hænge over kanten af et spise- eller køkkenbord.
- Brug ikke nogen elektriske apparater inde i skabet.
- Brug ikke nogle redskaber til at gøre afrimningen hurtigere.
- Rens jævnligt ventilationsåbningerne (hvis apparatet er indbygget eller installeret under en bordplade).
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive styret af elektroniske ure eller andre enheder, der kan afbryde strømmen direkte eller ved fjernbetjening.
- I tilfælde af utilsigtet væskespild på elektriske komponenter skal strømmen til apparatet straks afbrydes.
- Sørg desuden for, at ledningen ikke mases eller beskadiges under installationen.
- Gør apparatet ubrugeligt før kassering. Tag stikket ud af stikkontakten, og klip ledningen af. Fjern døre, hængsler og låse for at forhindre, at børn eller dyr bliver fanget inde i apparatet.
- Bemærk: Hvis apparatet ikke har et indfrysningsrum (❄️❄️❄️), er det ikke egnet til at fryse fødevarer.
- I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 er den korteste periode for adgang til reservedele til reparation af apparatet 7 eller 10 år afhængigt af reservedelens type og formål.
- Listen over reservedele og bestillingsproceduren kan ses på producentens, importørens eller den bemyndigede repræsentants hjemmeside.

INSTALLATION OG BETJENINGSFORHOLD FOR APPARATET

- Slut strøm til apparatet 24 timer efter udpakning og opstilling i den endelige position.
- Tag produktet ud af emballagen, fjern tapen, der beskytter døren og udstyret. Eventuelle klæbende pletter kan fjernes med en mild sæbe.
- Rengør den indre overflade af køleskabet samt de forskellige dele med et sæbemiddel, der er opløst i lunkent vand, og tør det derefter helt tørt.
- Placer køleskabet på en jævn, flad og stabil overflade i et tørt, luftigt og skyggefuldt rum, langt væk fra varmekilder som: ovn, kogeplade, radiatorer, varmerør, varmtvandsinstallationer osv.
- Der kan være en beskyttelsesfilm på produktets yderside, som bør fjernes.
- Kontroller, at apparatet er placeret vandret ved at skrue på de to justerbare ben mod forsiden (fig. 1)
- Lad der være fri plads ved siden af og bagved apparatet (se installationstegningen)
- Hvis du installerer vinkøleskabet i et skab, skal du sikre, at ventilationsgitteret i bunden af apparatet ikke er blokeret.
- Der kan afgives lugt, når du begynder at bruge apparatet. Den vil forsvinde, når apparatets indre køler ned.
- Når du tænder for vinkøleskabet, vil kompressoren arbejde, indtil den ønskede temperatur er nået inde i skabet.
- Hvis du afbryder strømmen til apparatet, anbefales det at vente 5 minutter, før du tilslutter strømmen igen. Det nedsætter risikoen for at beskadige kompressoren.
- På udvalgte modeller vises den korrekte temperatur på displayet nogle få timer efter, at skabet er taget i brug.
- Dette apparat skal tilsluttes en AC 220-240V 50Hz-stikkontakt. Stikkontakten skal installeres korrekt og skal være forsynet med en jordforbindelse og en 10A-sikring.
- Det er et lovkrav, at apparatet er korrekt jordforbundet. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, der er resultat af, at dette krav ikke overholdes.
- Brug ikke adaptere, stikdåser med flere stik eller forlængerledninger med to ledere. Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal den være forsynet med en beskyttelsesring og et enkelt stik, og den skal have et VDE/GS-sikkerhedscertifikat.
- Hvis der bruges en forlængerledning (med en beskyttelsesring og sikkerhedscertifikat), skal dens stikkontakt være i sikker afstand fra køkkenvasken, og den må ikke være et sted, hvor den kan blive oversvømmet af vand eller spildevand.
- Vær sikker på, at strømmen til apparatet nemt kan afbrydes, enten ved at trække stikket ud af stikkontakten eller ved at slukke for to-pols-kontakten.

Klimainterval

Oplysninger om klimaintervallet fremgår af mærkepladen. Den angiver, i hvilken omgivende temperatur (dvs. temperaturen i det rum, hvor apparatet bruges) apparatet fungerer bedst (korrekt).

Klimaklasse		Tilladt omgivelsestemperatur
SN	Udvidet tempereret	Dette køle/fryseapparat er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 32 °C
N	Tempereret	Dette køle/fryseapparat er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og 32 °C
ST	Subtropisk	Dette køle/fryseapparat er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og 38 °C
T	Tropisk	Dette køle/fryseapparat er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og 43 °C


PRAKTISKE HVERDAGSTIPS

- Hvis lyset inde i apparatet forbliver tændt, skal man huske på, at temperaturen inde i apparatet bliver højere.
- Temperaturen i apparatet afhænger af mængden og typer af vinflasker, der opbevares i det.
- Af hensyn til brugerens sikkerhed og kvaliteten af den lagrede vin bør apparatet ikke installeres i fugtige rum.
- Opbevar vinflaskerne på de dertil bestemte pladser.
- Vinkøleskabet har en begrænset kapacitet. Læg ikke flere flasker i vinkøleskabet, end det anbefales i specifikationen.
- Luk ikke døren til vinkøleskabet op, hvis det ikke er nødvendigt.
- Dæk ikke hylderne med aluminiumsfolie eller andet materiale. Dette blokerer for luftcirkulationen i apparatet.
- Sørg for, at døren er helt åben, før en hylde trækkes ud for at undgå beskadigelse af dørens forsegling. Hylderne skal skubbes så langt ind som muligt, da de ellers kan deformere og beskadige dørens forsegling.
- Træk ikke de fyldte hylder længere ud end udtrækningsgrænsen (ca. 1/3 af hyldens længde).
- Apparatet er kun beregnet til lagring af vinflasker. Brug det ikke til noget andet formål.
- Stabil temperatur er meget vigtig ved opbevaring af vin.
- Hvis vinkøleskabet udsættes for sollys, betydelige temperatursvingninger, høj fugtighed eller vibrationer kan vinen tage skade.
- I perioder med høj fugtighed kan der optræde kondensvand på glasdørens yderside. For at undgå dette skal apparatet installeres i et tørt, tilstrækkeligt ventileret rum.
- Udvalgte modeller har et eksternt håndtag. Du skal selv montere det. Brug ikke elektriske redskaber til dette formål (fig. 3*).
- Apparatets maksimale kapacitet fremgår af produktarket, der følger med vinkøleskabet. Denne kapacitet gælder for standard 0,75 liters Bordeaux-flasker.

- Udvalgte modeller har en foranstaltning, der forhindrer væltning. Monter den i henhold til det medfølgende diagram (fig. 6*).
- Dette køle/fryseapparat er beregnet til indbygning.
- For at opnå den mest effektive konservering af måden i længst mulige tid og for at undgå madspild skal produkterne placeres som vist i fig. 12. Denne illustration viser desuden den indretning af skuffer, kurve og hylder, som giver størst energieffektivitet.
- Optimal temperatur og optimale opbevaringsforhold vil forlænge produkternes levetid og optimere energiforbruget. Den optimale opbevaringstemperatur bør fremgå af produktets emballage.

* Afhængigt af model

UDPAKNING



Under transporten blev der anvendt beskyttende emballage for at beskytte apparatet mod skade. Efter udpakning bedes al emballage bortskaffes på en måde, som ikke skader miljøet. Alle materialer, der er brugt til apparatets emballage, er miljøvenlige. De er 100 % genanvendelige og er mærket med det relevante symbol.

Vigtigt! Emballagen (poser, polyetylen, polystyren osv.) skal holdes væk fra børn under udpakningen.

BORTSKAFFELSE AF DET GAMLE PRODUKT



I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU. Denne mærkning betyder, at apparatet ikke må kasseres sammen med andet husholdningsaffald, når det er udtjent.

Brugeren er forpligtet til at indlevere det på en genbrugsstation, der indsamler brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Indsamlingsinstanser, heriblandt lokale indsamlingssteder, forretninger og lokale myndigheder har genbrugsordninger.

Passende håndtering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr hjælper med til at undgå miljømæssige og sundhedsmæssige risici, der skyldes tilstedeværelse af farlige komponenter og uforsvarlig oplagring og behandling af sådant udstyr.

BETJENING

Apparatets betjeningsknapper - enkelt- og dobbeltzone

Betjeningspanelet er vist i figur 4. For reference vises det også herunder:

Enkeltzone



Dobbeltzone



ⓘ – Strømknap

💡 – Lysknap

⊕ – "+"-knap

⊖ – "-"-knap

Tænd/sluk for strømmen.

Tryk og hold strømkappen i ét sekund for at tænde for vinkøleskabet. Tryk og hold strømkappen i fem sekunder for at slukke for vinkøleskabet.

Ændring af temperaturen

- Tryk på knapperne "+" eller "-", indtil den ønskede temperatur vises på displayet.
- Den forudindstillede temperatur er 12 °C/54 °F (til modeller med én zone).
- Til modeller med to zoner: I den øverste/venstre zone er standardtemperaturen 8 °C, og for den nederste/højre zone er standardtemperaturen 12 °C.
- Berør knappen "+" eller "-" når som helst for at se den indstillede temperatur, som vil blinke i LED-displayet i fem sekunder.
- Displayet viser den aktuelle temperatur i vinkøleskabet, når det er tændt.

Bemærk: Temperaturen i den nederste zone skal sættes til enten den samme eller en højere temperatur end i den øverste zone.

Valgfrit temperaturvalg

Vin opbevares bedst ved en temperatur mellem 13 og 15 °C, men din vin kan også opbevares ved drikketemperatur. For rødvin er denne mellem 15 og 17 °C og for hvidvin mellem 12 og 13 °C.

Lys i skabet

Tryk og hold lysknappen i 5 sekunder for at tænde eller slukke lyset. Aktivisering indikeres af en prik i displayet.

Indstillingstilstand

Nogle indstillinger er tilgængelige afhængig af tilstanden.

Indstil temperaturenheten til °F eller °C.

Berør og hold $\boxed{+}$ i 5 sekunder, og brug derefter $\boxed{+}$ og $\boxed{-}$ til at indstille enheden. Berør $\boxed{\odot}$ for at bekræfte. Berør $\boxed{+}$ i 5 sekunder for at forlade indstillingen.

Indstil intensiteten af displayets bagbelysning

Berør og hold $\boxed{+}$ i 5 sekunder, og berør derefter $\boxed{\odot}$ én gang. Brug nu $\boxed{+}$ og $\boxed{-}$ til at indstille intensiteten af displayets bagbelysning. Standardindstillingen er d1. Berør $\boxed{\odot}$ for at bekræfte. Berør $\boxed{+}$ i 5 sekunder for at forlade indstillingen.

Indstil intensiteten af apparatets indvendige lys

Berør og hold $\boxed{+}$ i 5 sekunder, og berør derefter $\boxed{\odot}$ to gange. Brug nu $\boxed{+}$ og $\boxed{-}$ til at indstille intensiteten af det indvendige lys. Standardindstillingen er L3. Berør $\boxed{\odot}$ for at bekræfte. Berør $\boxed{+}$ i 5 sekunder for at forlade indstillingen.

Indstil lyde

Berør og hold $\boxed{+}$ i 5 sekunder, og berør derefter $\boxed{\odot}$ fire gange. Brug nu $\boxed{+}$ og $\boxed{-}$ til at indstille lydene. Standardindstillingen er S1. De mulige indstillinger er følgende:

S0: Berøringssensorlyd er tændt / lydalarm er slukket

S1: Berøringssensorlyd er tændt / lydalarm er tændt

S2: Berøringssensorlyd er slukket / lydalarm er slukket

S3: Berøringssensorlyd er slukket / lydalarm er tændt

Berør $\boxed{\odot}$ for at bekræfte. Berør $\boxed{+}$ i 5 sekunder for at forlade indstillingen.

Fugtighed i skabet

Alt efter model er vinkøleskabe udstyret med et fugtighedssystem, som opretholder den optimale fugtighed inde i skabet. Fyld fugtighedsbeholderen ca. 3/4 op med vand. Placer beholderen på skinnerne på øverste hyld, som vist på fig. 2. Sørg for, at den er korrekt placeret for at undgå vandspild. Tjek vandstanden regelmæssigt, og fyld op om nødvendigt.

Temperaturdisplay

Temperaturdisplayet viser den aktuelle temperatur i skabet. Displayet blinker:

- Når der indstilles en ny temperatur
 - Hvis temperaturen afviger $\pm 5^{\circ}$ fra den indstillede temperatur.
- Dette tjener som en advarsel for at undgå at skade apparatets indhold, hvis temperaturen er for høj.

Lydløs tilstand

Berør og hold $\boxed{+}$ i 5 sekunder, og berør derefter $\boxed{\text{O}}$ 3x. Brug nu $\boxed{+}$ og $\boxed{-}$ til at indstille lydløs tilstand (F0). Når den indstillede temperatur er nået, vil apparatet arbejde uden blæser. Dette er standardindstillingen for vinkøleren.

Dynamisk køletilstand

Berør og hold $\boxed{+}$ i 5 sekunder, og berør derefter $\boxed{\text{O}}$ 3x. Brug nu $\boxed{+}$ og $\boxed{-}$ til at indstille den dynamiske tilstand (F1- halv tid, F2- fuld tid). Blæseren tænder og slukker på skift for at opretholde luftcirkulationen, selv når den ønskede temperatur er nået. Dette sikrer en ensartet og stabil luftfugtighed og temperatur i vinkøleren og skaber dermed de ideelle forhold til langtidsopbevaring af vin.

Weekend-tilstand

Denne slukker for display, lys i skabet og lydalarmer. Køleprocessen fortsætter.

Weekend-tilstand aktiveres ved at trykke og holde strøm- og lysknapperne samtidigt i fem sekunder. Indikatorlyset blinker fire gange og bekræfter, at tilstanden er aktiv. Tilstanden slukker automatisk efter 96 timer, men kan altid deaktiveres ved at trykke og holde strøm- og lysknapperne samtidigt i fem sekunder.

Temperaturalarm

Hvis temperaturen stiger eller falder uden for det indstillede temperaturinterval, vil der høres en lydalarm, og displayet vil blinke. Dette kan skyldes:

- Vinkøleskabet har endnu ikke nået den indstillede temperatur (når det tændes første gang).
- Der har været en strømafbrydelse.
- Vinkøleskabet er overfyldt.
- Døren er ikke lukket rigtigt.

Åbn med tryk-funktion

Denne funktion er aktiv, når ovnen er tilsluttet strømforsyningen. Tryk døren let mod apparatet, og den vil åbne lidt, hvorefter den kan åbnes helt. Bloker ikke døren under automatisk åbning, da det kan beskadige mekanismen. Bloker ikke stiftens, da det er den lille del, der åbner døren. Hvis stiftens sidder fast og forhindrer døren i at lukke, skal strømmen til apparatet afbrydes på stikkontakten, hvorefter stiftens skulle returnere til den korrekte position efter ca. 10 sekunder. Åbn med tryk-funktionen virker korrekt ca. 3 sekunder, efter at døren lukkes eller åbnes. Vent lidt, hvis døren ikke kan åbnes umiddelbart efter, at den lukkes.

Justering af dørens følsomhed over for tryk

Dørens følsomhed over for tryk i forbindelse med Åbn med tryk-funktionen kan ændres på følgende måde:

- Luk døren op
- Drej skruen øverst midt i døren mod uret for at øge følsomheden og med uret for at mindske følsomheden.
- Luk døren, og tjek, at den er justeret korrekt.

Hvis skruen drejes for langt, kan det forårsage, at døren åbner automatisk, eller at døren ikke kan åbnes selv med et stærkt tryk.

PLEJE OG RENGØRING

Apparatet skal altid afbrydes fra strømforsyningen før rengøring eller vedligeholdelse.

Fjernelse af hylderne

- Når en hylde fjernes fra vinkøleskabet, fjernes først alle flasker fra hylden, hvorefter hylden trækkes fremad, indtil rillen på hver side af hylden er på niveau med plastiktappen i hver side af skabet (som vist på fig. 5). Herefter løftes hylden op og trækkes fremad.
- Hylderne sættes ind i skabet ved at følge ovenstående trin i omvendt rækkefølge.

Rengøring

- Brug ikke slibende produkter/rengøringsmidler. Efter afvaskning skylles og tørres grundigt.
- Apparatets ydre og dørens forsegling rengøres med mildt sæbevand og tørres derefter grundigt.
- Skabets indre rengøres med en opløsning af tvekulsurt natron og lunkent vand.
- Rengør hylderne hver for sig i hånden med brug af sæbe og vand. Sæt dem ikke i opvaskemaskinen.
- Sørg for, at kluden kun er fugtig, når betjeningspanelet og de elektriske dele rengøres, og at alt vand er omhyggeligt tørret af, før strømmen tilsluttes igen.
- Efter rengøring tilsluttes strømmen igen.
- Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, tages stikket ud, og apparatet rengøres grundigt. Døren skal stå på klem for at forhindre dårlig lugt og dannelse af kondens.

FEJLFINDING

Hvis du har problemer med dit apparat, bør du tjekke oversigten over fejlfinding, før du kontakter kundeservice for at undgå unødvendig service og eventuelle udgifter.

Hvis apparatet ikke virker

- Tjek at apparatet er tilsluttet strøm
- Tjek at huset sikringer og relæer er intakte, og at sikringen i stikket ikke er gået
- Tjek at stikkontakten fungerer korrekt. Dette tjekkes ved at slutte et andet apparat til for at se, om stikkontakten virker
- Tjek at stuetemperaturen er mellem 16 °C og 32 °C.

Hvis apparatet fungerer, men ikke særlig godt

- Tjek at apparatet ikke er overfyldt
- Tjek at termostaten er sat til en passende temperatur
- Tjek at døren lukker rigtigt
- Tjek at dørens pakning er forseglet ordentligt
- Tjek at der er tilstrækkelig ventilation ved side- og bagvæggene
- Tjek at stuetemperaturen er mellem 16 °C og 32 °C.

Hvis apparatet larmer

- Tjek at apparatet står vandret og stabilt
- Kølegassen afgiver nogen støj, selv når kompressoren ikke arbejder
- Under brug er det normalt, at blæseren fungerer, selv når kompressoren ikke arbejder.

Hvis lyset ikke virker

- Tjek at apparatet er tilsluttet strøm
- Tjek at husets sikringer og relæer er intakte, og at sikringen i stikket ikke er gået
- Tjek at lyskontakten ikke er slukket.

Bemærk:

LED-lyset kan ikke udskiftes uden service.

Hvis døren ikke lukker rigtigt

- Tjek at apparatet står vandret og stabilt
- Hvis døren har været taget af, er den muligvis ikke sat korrekt på igen
- Tjek om dørens forsegling er snævset
- Tjek at hyldeerne sidder i korrekt position.

Displayet viser "E1" eller "E2"

- Temperatursensoren er i stykker. Kontakt kundeservice.

EPREL

Yderligere information om dette produkt kan findes i EU-produktdata-basen EPREL på <https://eprel.ec.europa.eu>. Få yderligere information ved at scanne QR-koden på energietiketten ved hjælp af din mobilenhed, eller indtast produktmodellen fra energietiketten i EPREL-søgema-skinen på <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTI OG SERVICE

Garanti

Garantiservice som angivet på garantikortet
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for nogen som helst skade, der er forårsaget af forkert brug af apparatet.

Service

- Producenten anbefaler, at alle reparationer og justeringer foretages af en tekniker fra fabrikken eller på et servicecenter, der er godkendt af producenten. Af sikkerhedsgrunde bør reparationer kun foretages af professionelle fagfolk.
- Reparationer foretaget af ukvalificerede personer kan udgøre en alvorlig fare for brugeren af apparatet.
- Den mindste garantiperiode for apparatet, der tilbydes af producenten, importøren eller den bemyndigede repræsentant fremgår af garantibeviset.
- Garantien gælder ikke, hvis du selv udfører tilretninger eller ændringer, ændrer forseglinger eller andet af apparatets sikkerhedsudstyr eller dets dele eller behandler apparatet i modstrid med betjeningsvejledningen.

I tilfælde af fejl på apparatet skal du bestille assistance eller reparation.

Hvis dit apparat behøver reparation, bedes du kontakte servicecenteret. Se adressen og kontaktoplysninger for vores servicecenter på garantibeviset. Før du kontakter os, bedes du have apparatets serienummer, som kan ses på identifikationsetiketten, parat: For at gøre det nemmere for dig selv bedes du skrive det ned:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Producentdeklaration

Producenten erklærer herved, at dette produkt lever op til kravene i følgende europæiske direktiver:

- **Lavspændingsdirektivet 2014/35/UE**
- **Direktivet vedr. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/UE**
- **ErP-direktivet 2009/125/UE**
- **Direktivet RoHS 2011/65/UE**

og er således mærket med symbolet  og er forsynet med en overholdelsesdeklaration, der stilles til rådighed for marksedsregulatorer.

BÄSTA KUND!

Denna produkt förenar användarvänlighet med utmärkt prestanda. Innan produkten lämnade vår fabrik kontrollerades den noga avseende säkerhet och funktion.

Läs igenom användarmanualen noga innan du börjar använda produkten.

GRAM

SÄKERHETSANVISNINGAR

- För att säkerställa din säkerhet och minska risken för skador eller elektriska stötar måste alla säkerhetsåtgärder som anges nedan följas.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande inomhusbruk, såsom:
 - bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer;
 - bed and breakfast-miljöer;
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.
- Apparaten måste hanteras av minst 2 personer.
- Se till att stickkontakten är lättillgänglig så att den kan kopplas bort från elnätet.
- Barn i åldern 3 till 8 år får lasta i och ur kylapparater.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar som inte inverkar på produktens funktioner.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att instruktionerna i manualen inte har följts.
- Spara manualen för framtida bruk och lämna med den om produkten byter ägare.
- Produkten får inte användas av personer (gäller också barn) med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap om den.
- Barn får inte använda produkten. Låt inte barn leka med produkten. De ska inte klättra i lådorna eller gunga på dörren.
- Produkten ska stå i rumstemperatur för att fungera korrekt (se informationsbladet). Den ska inte användas i källare eller i uppvärmda sommarstugor under höst och vinter.
- Produkten får inte ställs upp, flyttas eller bäras i dörrens handtag eller dras i kondensorn på pro-

duktens baksida. Rör heller inte vid inte kompressorenheten.

- Dra ut kontakten ur eluttaget innan produkten ska rengöras, underhållas och repareras. Dra inte ut kontakten i sladden, utan håll i själva kontakten.
- Om du hör knakande ljud från produkten beror de på att komponenterna utvidgas och dras samman på grund av temperaturvariationer.
- Av säkerhetsskäl ska du aldrig själv reparera produkten. Om personer med otillräckliga kunskaper reparerar produkten kan det orsaka allvarliga faror för de som använder produkten.
- Var aktsam om kylsystemet så att det inte skadas genom att du punkterar köldmedlets rör i förångaren eller bryter av rören. Kylmedel är antändligt. Spola ögonen rikligt med vatten och uppsök därefter omedelbart läkarvård om du har fått kylmedel i ögonen.
- Viktigt! Om elsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, av tillverkarens serviceavdelning eller av behörig elektriker.
- Produkten ska vara helt avskiljd från all strömtillförsel (dra ut kontakten ur eluttaget) om du utför arbete på den, exempelvis rengöring, underhåll eller om den ska flyttas.
- Produkten får användas av barn över 8 år och av personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder, eller med bristande erfarenhet av och kunskap om produkten, om de står under uppsikt eller har blivit instruerade om hur den används på ett säkert sätt och om de känner till hur faror undviks. Barn får inte leka med produkten. Produkten får rengöras och underhållas av barn som är 8 år eller äldre samt står under uppsikt av en kompetent vuxen.
- Produkten får inte rengöras med ånga.
- Produkten och dess elsladd ska förvaras oåtkomliga för barn under 8 år.

- Doppa inte elsladden eller elkontakten i vatten.
- Elsladden får inte komma i kontakt med heta ytor.
- Låt inte elsladden hänga över kanten på ett bord eller skåp.
- Använd inte produkter som drivs med el inne i kylan.
- Använd inte verktyg för att snabba på avfrostningen.
- Ventilationsöppningarna ska rengöras regelbundet (om produkten byggts in i andra enheter eller har installerats under köksbänken).
- Produkten är inte konstruerad för att styras med en elektronisk timer eller för apparater som stänger av strömmen direkt eller med fjärrstyrning.
- Dra genast ut kontakten ur eluttaget om du råkar spillä vätska på elektriska komponenter.
- Se till att elsladden inte kläms eller skadas under installationen.
- Inaktivera produkten innan du kasserar den. Dra ut kontakten ur eluttaget och skär av elsladden. Ta bort dörrar, gångjärn och lås så att barn och djur inte kan fastna inne i produkten.
- Observera: Kylskåpet saknar frysack (❄️), det är inte avsett för att frysa livsmedel.
- I enlighet med kommissionens förordning (EU) 2019/2019 är den kortaste tillgänglighetsperioden för reservdelar som krävs för att reparera produkten 7 eller 10 år, beroende på reservdelens typ och syfte.
- Reservdelslistan och information om hur du beställer dem finns på tillverkarnas, importörens eller de auktoriserade representanternas webbplatser.

INSTALLATION OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING

- Anslut produkten till elnätet 24 timmar efter att den har packats upp och ställts på sin slutgiltiga plats.
- Ta ut produkten ur förpackningen och ta bort skyddstejpen från dörren och tillbehören. Eventuella limrester kan tvättas bort med ett mildt diskmedel.
- Tvätta av vinkylens inre samt tillbehören med diskmedel och ljummet vatten och torka den med en torr duk.
- Ställ vinkylens i skugga på ett jämnt, plant och stadigt underlag i ett torrt, ventilerat utrymme och på avstånd från värmekällor som ugn, spis, värmeelement värmeledningsrör, varmvatteninstallationer o.s.v.
- Produktens utsida kan vara skyddad med skyddsfolie som ska tas bort.
- Försäkra dig om att produkten står vågrätt genom att skruva fast de 2 justerbara fötterna längst fram (fig. 1).
- Lämna ett fritt utrymme på sidorna och bakom produkten (se installationsritningen).
- Försäkra dig om att ventilationsgallret i produktens botten inte blockeras om du installerar vinkylens i ett skåp.
- Första gången du startar din produkt kan lukt frigöras från den. Den försvinner när produktens insida har kylts ner.
- Första gången du startar din vinkylare kommer kompressorn att vara igång hela tiden tills den kyls ner till önskad temperatur.
- När du drar ut produktens elkontakt rekommenderas att du väntar minst 5 minuter innan du sätter in den igen. Det minskar risken för att kompressorn ska skadas.
- På vissa modeller visas korrekt temperatur på displayen redan några få timmar efter att vinkylaren har startats.
- Produkten ska anslutas till ett AC 220-240 V 50 Hz eluttag. Uttaget måste vara ordentligt monterat, vara jordat och ha en 10 A säkring.
- Det är fastställt i lag att produkten måste ha korrekt jordning. Tillverkaren övertar inget ansvar för person eller sakskador som kan uppstå om så inte är fallet.
- Använd inte adaptrar, grenuttag eller tvåtrådiga förlängningssladdar. Om du måste använda en förlängningssladd ska den ha en skyddsring, bara ett uttag samt vara VDE/GS-certifierad.
- Om du använder en förlängningssladd (med skyddsring och säkerhetscertifikat) måste uttaget vara på säkert avstånd från vaskar och får inte placeras på ställen där det kan rinna vatten eller avloppsvatten på det.
- Säkerställ att det går lätt att avskilja produkten från strömmen, antingen genom att dra ut kontakten ur eluttaget eller genom att stänga av den tvåpoliga brytaren.

Tillåtet temperaturområde

Information om tillåtet temperaturområde finns på märkskylten. Det anger vid vilken rumstemperatur (d.v.s. temperaturen i det utrymme, där produkten står) produkten fungerar optimalt (korrekt).

Klimatklass:	Tillåten omgivningstemperatur	
SN	Utökat temperaturområde	Kylskåpet är avsett för omgivningstemperaturer mellan 10 och 32 °C
N	Temperaturområde	Kylskåpet är avsett för omgivningstemperaturer mellan 16 och 32 °C
ST	Subtropiskt	Kylskåpet är avsett för omgivningstemperaturer mellan 16 och 38 °C
T	Tropiskt	Kylskåpet är avsett för omgivningstemperaturer mellan 16 och 43 °C


PRAKTISKA TIPS I VARDAGEN

- Tänk på att temperaturen kommer att stiga om du lämnar lampan i kylan tänd.
- Vinkylens temperatur beror på hur många och vilken typ av vinflaskor som förvaras i den.
- För att du ska kunna använda produkten utan fara och för att bibehålla vinets kvalitet ska du inte installera produkten i fuktiga utrymmen.
- Vinflaskorna ska förvaras i flaskställen.
- Vinkylens kapacitet är begränsad. Förvara inte fler flaskor i vinkylen än det antal som anges i specifikationen.
- Öppna inte vinkylen i onödan.
- Täck inte hyllorna med aluminiumfolie eller andra material. Det hindrar luftcirkulationen inne i vinkylen.
- Se till att dörren är helt öppen innan du drar ut hyllan, i annan fall kan dörrtätningen skadas. Hyllorna ska skjutas in så långt det går annars kan dörrtätningen deformeras eller skadas.
- Dra inte ut hyllor med flaskor utanför förlängningsgränsen (cirka 1/3 av hyllans längd).
- Produkten är konstruerad för att förvara vin. Den är inte avsedd för annan användning.
- Det är mycket viktigt att hålla en konstant temperatur under vinets förvaring.
- Om vinkylen utsätts för solljus, stora temperaturvariationer, hög fuktighet och vibrationer kan vinet bli dåligt.
- Om det råder hög fuktighet kan kondenserad vattenånga bildas på glasdörrens utsida. Förhindra detta genom att installera produkten i ett torrt, väl ventilerat utrymme.
- Vissa modeller har ett separat handtag. Du måste montera detta handtag själv. Använd inte eldriva verktyg när du monterar handtaget (fig. 3*).

- Produktens maxkapacitet anges i produktbladet som medföljer produkten. Denna kapacitet gäller standard 0,75 liters Bordeaux-flaskor.
- Vissa modeller har ett vältskydd. Det monteras enligt den bifogade ritningen (fig. 6*).
- Det här kylskåpet är avsett för inbyggnad.
- Placera livsmedlen enligt illustrationen i fig. 12 för att livsmedlen ska hålla så länge som möjligt i kylskåpet och för att förhindra att matsvinn. Bilden visar även hur lådor, korgar och hyllor är placerade för att optimera energiförbrukningen.
- Optimala temperatur- och lagringsförhållanden förlänger produktens hållbarhet och sänker elförbrukningen. Optimal förvaringstemperatur anges på livsmedlens förpackningar.

*I enlighet med utförandet

UPPACKNING



Produkten har en emballerats i en skyddsförpackning så att den inte skadas under transporten. När du har packat upp produkten ska du avfallshandla allt förpackningsmaterial på ett miljösäkert sätt.

Allt använt förpackningsmaterial är miljövänligt. Det är 100 % återvinningsbart och märkt med en symbol som anger detta.

Viktigt! Låt inte barn leka med förpackningsmaterial (påsar, polyetylen, polystyren etc.) när du packar upp produkten.

SKROTA PRODUKTEN



Produkten är i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EG. Märkningen betyder att produkten inte får slängas i hushållssoporna när den är uttjänt.

Det är köparens ansvar att lämna in den på ett deponeringsställe för elektriskt och elektroniskt skrot. Information om återvinning kan du få från lokala deponeringsställen, i butiker samt från lokala myndigheter. En korrekt hantering av elektriskt och elektroniskt skrot hjälper till att undvika miljö- och hälsorisker som orsakas av farliga komponenter och av en felaktig förvaring och hantering av dessa.

REGLAGE


Produktens reglage – en och två zoner

Kontrollpanelen finns avbildad i fig. 4. Den visas även nedan:

En zon



Två zoner



-  – Strömknapp
-  – Belysningsknapp
-  – "+"-knapp
-  – "-"-knapp

Sätta på/stänga av strömmen

Tryck på strömknappen och håll den intryckt i en sekund för att starta vinkylen.

Tryck på strömknappen och håll den intryckt i fem sekunder för att stänga av vinkylen.

Ändra temperatur

- Tryck på knappen "+" eller "-" tills önskad temperatur visas på displayen.
- Temperaturen är förinställd på 12 °C/54 °F (för en zons-modeller).
- För två zons-modeller: Standardtemperaturinställningen för den övre/vänstra zonen är 8 °C/46 °F och för den undre/högra 12 °C/54 °F.
- Om du vill se den inställda temperaturen kan du när som helst trycka på någon av knapparna "+" eller "-", den inställda temperaturen blinkar på LED-displayen i fem sekunder.
- Displayen visar den aktuella innertemperaturen när vinkylen är igång.

Observera: Den lägre zonens temperatur måste ställas in på samma eller högre temperatur som i den högre zonen.

Optimal temperaturinställning

Vin förvaras bäst i temperaturer mellan 13 och 15 °C, med du kan även förvara vinet i drickstemperatur. Drickstemperaturen för rött vin är mellan 15 och 17 °C, för vitt vin mellan 12 och 13 °C.

Innerbelysning

Tryck på knappen och håll den intryckt i 5 sekunder för att tända och släcka belysningen. Aktiveringen visas med en punkt på displayen.

Inställningar

Vissa inställningar finns tillgängliga beroende på hällens funktionsläge.

Ställa in temperaturvisning på °F eller °C

Tryck på $\oplus$ och håll knappen intryckt i 5 sekunder, använd sedan $\oplus$ och $\ominus$ för att ställa in enheten. Tryck på $\odot$ för att bekräfta valet. Tryck på $\oplus$ i 5 sekunder för att lämna inställningarna.

Ställa in displayens ljusstyrka

Tryck på $\oplus$ och håll knappen intryckt i 5 sekunder, tryck därefter på $\odot$ en gång. Använd sedan $\oplus$ och $\ominus$ för att ställa in displayens ljusstyrka. Standardinställningen är d1. Tryck på $\odot$ för att bekräfta valet. Tryck på $\oplus$ i 5 sekunder för att lämna inställningarna.

Ställa in innerbelysningens ljusstyrka

Tryck på $\oplus$ och håll knappen intryckt i 5 sekunder, tryck därefter på $\odot$ två gånger. Använd sedan $\oplus$ och $\ominus$ för att ställa in innerbelysningens ljusstyrka. Standardinställningen är is L3. Tryck på $\odot$ för att bekräfta inställningen. Tryck på $\oplus$ i 5 sekunder för att lämna inställningarna.

Ställa in ljudsignaler

Tryck på $\oplus$ och håll knappen intryckt i 5 sekunder, tryck därefter på $\odot$ fyra gånger. Använd sedan $\oplus$ och $\ominus$ för att ställa in ljudsignalerna. Standardinställningen är S1. Du kan välja mellan följande inställningar:

S0: Peksensorljud PÅ/akustiskt larm AV

S1: Peksensorljud PÅ/akustiskt larm PÅ

S2: Peksensorljud AV/akustiskt larm AV

S3: Peksensorljud AV/akustiskt larm PÅ

Tryck på $\odot$ för att bekräfta valet. Tryck på $\oplus$ i 5 sekunder för att lämna inställningarna.

Fukthalt i vinkyl

Beroende av vald modell är vinkylarna utrustade med en behållare att fylla med lite vatten för att bibehålla optimal luftfuktighet i vinkyl. Fyll ca 3/4 av humidorens behållare med vatten. Placera behållaren på den översta hyllans skenor, så som visas i fig. 2. Säkerställ att den står korrekt så att vattnet inte spills ut. Kontrollera vattennivån regelbundet och fyll på vatten när det behövs.

Temperaturdisplay

Temperaturdisplayen visar den aktuella temperaturen inne i vinkyl. Temperaturen blinkar:

- När en ny temperatur ställs in.
- När den invändiga temperaturen avviker från den inställda med +/- 5°.

Det fungerar som en varning för att förhindra att produktens innehåll skadas vid en ev. för hög temperatur.

Tyst läge

Tryck på  och håll knappen intryckt i 5 sekunder, tryck därefter på  3x. Använd sedan  och  för att ställa in tyst läge (F0). När önskad temperatur har nåtts stängs fläkten av. Detta är vinkylarens standardinställning.

Dynamisk kylning

Tryck på  och håll knappen intryckt i 5 sekunder, tryck därefter på  3x. Använd sedan  och  för att ställa in dynamisk kylning (F1– halva tiden, F2 – hela tiden). Fläkten startar och stängs av växelsvis för att bibehålla luftcirkulationen även när önskad temperatur har uppnåtts. Därmed bibehålls en konstant, stabil fuktighet och temperatur i vinkylaren som skapar perfekta förhållanden för att lagra vinet länge.

Helgläge

Detta stänger av displayerna, innerbelysningen och akustiska larm. Kylningen fortsätter vara igång.

Byt till helgläge genom att trycka på ström- och belysningsknapparna samtidigt och hålla dem intryckta i fem sekunder. Indikeringslampan blinkar fyra gånger för att bekräfta att läget är igång. Läget stängs av automatiskt efter 96 timmar, helst stänga av läget genom att trycka på ström- och belysningsknapparna samtidigt och hålla dem intryckta i fem sekunder.

Temperaturlarm

Om temperaturen stiger över eller sjunker under den inställda hörs ett larm och displayen börjar blinka. Det kan bero på att:

- Vin kylan ännu inte nått den inställda temperaturen (första gången den startas).
- Det har varit ett strömavbrott.
- Vinkylan har fyllts med för många flaskor.
- Dörren är inte stängd ordentligt.

Push-to-open funktion

Funktionen är aktiv när apparaten är ansluten till elnätet. Tryck luckan lätt mot apparaten. Luckan ska stå lite på glänt, sedan kan du öppna den hela vägen. Blockera inte luckan under automatisk öppning eftersom det kan skada mekanismen. Blockera inte tryckstiftet. Det är ett litet element som öppnar luckan. Om tryckstiftet har fastnat och hindrar luckan från att stängas, koppla bort apparaten från vägguttaget. Tryckstiftet ska återgå till sitt rätta läge efter cirka 10 sekunder. Push-to-open funktionen fungerar korrekt cirka 3 sekunder efter att dörren har stängts eller öppnats. Om dörren inte öppnas direkt efter att den har stängts, vänta en stund.

Justering av luckans tryckkänslighet

Gör följande för att ändra luckans tryckkänslighet för push-to-open funktionen:

- Öppna luckan
- Vrid skruven högst upp i mitten av luckan moturs för att öka känsligheten och medurs för att minska känsligheten.
- Stäng luckan och kontrollera att den är ordentligt justerad.

Om du vrider justeringsskruven för långt i en av riktningarna kan det leda till att luckan öppnas automatiskt även utan att du trycker på den eller stänger den med kraft eller så kan det leda till att luckan inte öppnas även om den trycks hårt.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Produkten ska alltid separeras från elnätet innan den rengörs och underhålls.

Ta ut hyllorna

- För att ta bort en hylla ur vinkylen tar du först bort alla flaskor från hyllan och drar sedan hyllan framåt tills spåret på vardera sidan av hyllan är i nivå med plastpinnen på vardera sidan av skåpet (se fig 5). Lyft sedan upp hyllan och dra den framåt.
- Sätt in hyllor på samma sätt som du tar ut den, fast i omvänd ordning.

Rengöring:

- Använd inte slipande produkter eller diskmedel. Skölj och torka noga när du har tvättat produkten.
- Produktens utsida och dörrtätning ska tvättas med vatten och ett mildt diskmedel och sedan torkas noga.
- Insidan ska tvättas med ett mildt rengöringsmedel och ljummet vatten.
- Diska varje hylla separat för hand med vatten och diskmedel. Diska dem inte i diskmaskinen.
- Se till att duken endast är fuktig när du rengör kontrollpanelen och elektriska delar, och att allt vatten torkas av noga innan du ansluter strömmen igen.
- Anslut produkten till elnätet när rengöringen är klar.
- Dra ut elkontakten och rengör produkten noga om den inte ska användas en längre tid. Lämna dörren öppen på glänt för att förhindra dålig lukt och kondensbildning.

FELSÖKNING

Om problem uppstår bör du se efter i felsökningslistan innan du ringer vår service för att slippa onödiga telefonsamtal och eventuella kostnader.

Om produkten inte fungerar, kontrollera att

- Produkten är ansluten till elnätet.
- Bostaden säkringar och strömbrytare är intakta och säkringen inte har gått.
- Eluttaget fungerar korrekt. Kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta en annan elektrisk apparat i det.
- Rumstemperaturen är mellan 16°C och 32°C.

Produkten fungerar, men inte så bra. Kontrollera att

- Produkten inte är överbelastad.
- Termostaten är inställd på en lämplig temperatur.
- Dörren stängs ordentligt.
- Dörrtätningen tätar ordentligt.
- Produkten ventileras tillräckligt på sidorna och baksidan.
- Rumstemperaturen är mellan 16°C och 32°C.

Produkten låter mycket, kontrollera att

- Produkten står plant och stabilt.
- Kylgasen låter något, även när kompressorn inte är igång.
- Det är normalt att fläkten är igång, även när kompressorn inte är det.

Belysningen fungerar inte, kontrollera att

- Produkten är ansluten till elnätet.
- Bostaden säkringar och strömbrytare är intakta och säkringen inte har gått.
- Belysningsknappen inte står på från.

Observera:

Du kan inte byta LED-belysningen själv, utan att ringa service.

Dörren stängs inte ordentligt, kontrollera att

- Produkten står plant och stabilt.
- Att dörren har monterats korrekt om den ev. har demonterats.
- Dörrtätningen är ren.
- Hyllorna är rätt placerade.

Displayen visar "E1" eller "E2"

- Temperatursensorn är sönder. Kontakta service.

EPREL

Mer information om produkten finns i databasen EU EPREL på adressen <https://eprel.ec.europa.eu>. Om du vill ha mer information kan du skanna energietikettens QR-kod med din mobiltelefon, eller skriva in produktmodellen som anges på energietiketten i EPREL-sökmotorn på <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

Tillverkaren ansvarar inte för någon skada som orsakas av att produkten har använts på ett felaktigt sätt.

Service

- Tillverkaren rekommenderar att alla reparationer utförs av tillverkarens servicetekniker eller av serviceverkstäder som har auktoriserats av tillverkaren. Reparationer ska av säkerhetsskäl alltid utföras av proffs.
- Produktens användare kan utsättas för fara om produkten repareras av okvalificerade personer.
- Kylskåpets kortaste garantiperiod som erbjuds av tillverkaren, importören eller auktoriserad representant anges på garantikortet.
- Garantin upphör att gälla om du gör egenmäktiga anpassningar eller ändringar, manipulerar tätningar eller produktens övriga säkerhetsanordningar eller använder produkten i strid mot bruksanvisningen.

Begär hjälp eller reparation vid fel på produkten

Vänligen kontakta service om din produkt måste repareras. Kontaktinformation för din service står på webbsida. Innan du kontaktar oss ber vi dig ha produktens serienummer till hands. Serienumret står på identifieringsetiketten: Anteckna serienumret nedan:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren förklarar härmed att denna produkt uppfyller kraven i följande europeiska direktiv:

- **Lågspänningsdirektivet 2014/35/EG**
- **EMC-direktivet 2014/30/EG**
- **ErP-direktivet 2009/125/EG**
- **RoHS-direktivet 2011/65/EG**

och har därmed märkts med  symbolen samt erhållit en försäkran om överensstämmelse som finns tillgänglig för marknadsreglerande organ.

Kjære kunde!

Apparatet er utrolig enkelt å bruke og ekstremt effektivt. Før pakking og forsendelse fra produsenten, ble apparatet nøye kontrollert med tanke på sikkerhet og funksjonalitet.

Før apparatet tas i bruk, må du lese denne bruksanvisningen nøy

GRAM

RETNINGSLINJER FOR TRYGG BRUK

- For å sikre din sikkerhet og redusere risikoen for skade eller elektrisk støt, må alle sikkerhetsforanstaltninger nevnt nedenfor overholdes.
- Dette apparatet er beregnet for husholdningsbruk og lignende innendørs bruk, for eksempel:
 - gårdsbruk og av kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
 - bed and breakfast-miljøer;
 - personalekjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - catering og lignende ikke-detaljhandelsapplikasjoner.
- Apparatet må håndteres av minst 2 personer.
- Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig for å muliggjøre frakobling fra strømnettet.
- Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å laste inn og ut kjøleapparater.
- Produsenten forbeholder seg retten til å innføre endringer som ikke påvirker bruken av apparatet.
- Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skade som følge av manglende overholdelse av instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig bruk eller å gi den til neste bruker.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske eller mentale evner eller personer som mangler erfaring eller kjennskap til apparatet.
- Ikke la små barn bruk apparatet. Ikke la dem leke med apparatet. De må ikke klatre i skuffene eller svinge døren.
- Apparatet fungerer på riktig måte i omgivelsestemperatur (se typeskilt). Ikke bruk apparatet i kjeller eller i uoppvarmet hytte om høsten og vinteren.
- Ikke hold i dørhåndtaket, ikke trekk i kondensa-

toren bak på kjøleskapet og ikke rør ikke kompressorenheten når du beveger, flytter eller løfter apparatet.

- Trekk støpselet ut av kontakten før det gjennomføres vedlikehold. Trekk i støpselet, ikke i kablelen.
- Den "knakende" lyden som apparatet kan avgi kommer av utvidelse og sammentrekning av deler som skyldes temperaturvariasjoner.
- Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å reparere apparatet selv. Reparasjoner utført av personer som ikke har de nødvendige kvalifikasjoner kan føre til alvorlig fare for den som bruker apparatet.
- Pass på at du ikke skader kjølesystemet ved å punktere kjølemedierørene i fordamperen eller brette rørene. Kjølemiddelet er brannfarlig. Der som kjølemiddelet kommer i kontakt med øynene dine, må du skylle godt med rent vann og ringe lege umiddelbart.
- Viktig! Dersom strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten eller fagmann for å unngå fare.
- Når du utfører aktiviteter som rengjøring og vedlikehold eller flytter apparatet, må du først trekke ut støpselet fra kontakten
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre eller personer med fysiske, psykiske eller sensoriske handikap eller av personer som er uerfarne eller ukjente med apparatet, forutsatt av at de overvåkes eller har fått beskjed om hvordan de trygt kan bruke apparatet og forstår den risikoen som er forbundet med bruk av apparatet. Sørg for at barn ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet bør ikke utføres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn av en kompetent person.
- Ikke rengjør apparatet med damp
- Oppbevar apparatet og strømkabelen utilgjengelig for barn under 8 år.

- Ikke la kabelen eller støpselet komme i kontakt med vann.
- Hold kabelen unna varme overflater.
- Ikke la kabelen henge ned fra en benk eller et bord.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i kammeret
- Ikke bruk verktøy for å påskynde avtiningen
- Rengjør ventilasjonsåpningene regelmessig (gjelder innebygde apparater eller de som er installert under benkeplaten)
- Dette apparatet kan ikke kontrolleres av elektroniske tidtakere eller andre enheter som kutter strømmen direkte eller øksternt.
- I tilfelle søl av væsker på elektriske komponenter, må du øyeblikkelig koble apparatet fra strømforsyningen.
- Kontroller at strømledningen ikke klemmes eller skades under installasjonen.
- Deaktiver apparatet før det kastes. Koble apparatet fra strømforsyningen og kutt av strømledningen. Fjern dører, hengsler og låser for å forhindre at barn eller dyr blir stengt inne i apparatet.
- Merk: Hvis kjøleskapet ikke har en fryseboks , er det ikke egnet til å fryse matvarer.
- I henhold til kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 er minimum tilgjengelighetsperioden for reservedeler som er nødvendig for å reparere apparatet 7 eller 10 år, avhengig av type og formål for reservedelen.
- Listen over reservedeler og bestillingsprosedyrer er tilgjengelig på nettsiden til produsenten, importøren eller en autorisert representant.

INSTALLERING OG BRUK AV APPARATET

- Koble apparatet til strømforsyningen 24 timer etter utpakking og plassering på det stedet det skal brukes.
- Ta produktet ut av emballasjen, fjern tapen som beskytter døren og utstyret. Eventuelle teiprester kan fjernes med et mildt vaskemiddel.
- Rengjør de indre overflatene og elementene i med et vaskemiddel oppløst i lunkent vann, og tørk alle delene godt.
- Plasser apparatet på et jevnt, flatt og stabilt underlag og i et tørt, luftig og skyggelagt rom, langt fra varmekilder som: stekeovn, komfyr, radiatorer for sentralvarme, sentralvarmerør, varmtvannstank, osv.
- Utenpå apparatet kan det sitte en beskyttelsesfolie, og denne folien skal fjernes.
- Sørg for at apparatet står i horisontal posisjon ved å skru på de to justerbare bena (fig. 1)
- Sørg for god plass på sidene og bak apparatet (se installasjonstegning)
- Hvis du installerer apparatet i et møbelskap, må du sørge for at ventilasjonsgitteret som ligger i bunnen av apparatet ikke er blokkert.
- Det kan frigjøres lukt første gang du starter apparatet. Den vil forsvinne når apparatets indre rom er avkjølt
- Når du starter apparatet for første gang, vil kompressoren gå kontinuerlig til ønsket temperatur er nådd inne i kammeret
- Når du kobler apparatet fra strømforsyningen, anbefales det å vente i fem minutter før du kobler det til igjen. Dette reduserer risikoen for skade på kompressoren.
- På utvalgte modeller vises riktig temperatur på displayet først noen timer etter at apparatet er tatt i bruk
- Dette apparatet skal kjøles til en stikkontakt med 220-240 V AC 50Hz. Stikkontakten må være festet godt og må være utstyrt med jordingsledning og en 10A sikring.
- Det er et juridisk krav at apparatet skal være jordnet. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som skyldes manglende jording.
- Ikke bruk skjøteledninger, adaptere eller lignende. Dersom det er nødvendig å bruke skjøteledning, må den være utstyrt med en beskyttelsesring og en enkelt kontakt samt ha VDE/GS-sikkerhetssertifikat.
- Dersom det brukes skjøteledning (med beskyttelsesring og sikkerhetssertifikat), må kontakten være plassert i trygg avstand fra vasker og ikke på et sted der den kan bli oversvømmet av vann eller avløpsvann.
- Sørg for at kjøkkenviften lett kan kobles fra strømuttaket, enten ved å trekk ut ledningen fra veggkontakten, eller ved å slå av den topolete bryteren.

Klimaområde

Informasjonen om klimaområdet til apparatet angis på typeplaten. Det angir hvilken omgivelsestemperatur (dvs. romtemperatur som apparatet kan brukes i) som er optimal (riktig).


Klimaklasse		Tillatt omgivelsestemperatur
SN	Utvidet temperatur	Dette kjøleskapet er beregnet på bruk ved en omgivelsestemperatur mellom 10 °C og 32 °C
N	Temperatur	Dette kjøleskapet er beregnet på bruk ved en omgivelsestemperatur mellom 16 °C og 32 °C
ST	Subtropisk	Dette kjøleskapet er beregnet på bruk ved en omgivelsestemperatur mellom 16 °C og 38 °C
T	Tropisk	Dette kjøleskapet er beregnet på bruk ved en omgivelsestemperatur mellom 16 °C og 43 °C

PRAKTISKE HVERDAGSTIPS

- Hvis lyset inne i apparatet står på kontinuerlig, må du huske at temperaturen inne i apparatet vil være høyere
- Temperaturen inne i apparatet avhenger av mengde og type lagrede vinflasker
- For å sikre brukernes sikkerhet og høy kvalitet på lagret vin, bør du ikke installere apparatet i fuktige rom
- Plasser vinflaskene på de angitte stedene
- Vinskapet har begrenset kapasitet. Ikke plasser flere flasker i vinskapet enn det som er anbefalt i spesifikasjonen
- Unngå å åpne døra hvis det ikke er nødvendig
- Ikke dekk hyllene med aluminiumsfolie eller annet materiale. Dette blokkerer luftsirkulasjonen i apparatet
- For å unngå skade på dørpakningen, må du sørge for at døren er helt åpen før du trekker ut hylla. Hyllene skal settes så langt inn som mulig, ellers kan de deformeres og skade dørpakningen.
- Ikke forlen 1/3 av hyllelengden).
- Dette apparatet er beregnet på oppbevaring av vinflasker. Det bør ikke brukes til andre ting.
- Stabil temperatur er svært viktig når vin skal lagres.
- Hvis du utsetter vinskapet for sollys, betydelige temperatursvingninger, høy luftfuktighet eller vibrasjoner kan føre til at vinen blir dårlig.
- I perioder med høy luftfuktighet kan kondensert vanndamp vises på de ytre overflatene av glassdøren. For å forhindre dette, skal apparatet installeres i et tørt, tilstrekkelig ventilert rom.
- Noen modeller har et ytre håndtak. Dette må du montere selv. Ikke bruk elektriske verktøy for å gjøre det (fig. 6*).
- Apparatets maksimale kapasitet er angitt på produktarket som følger med vinskapet. Denne kapasiteten gjelder standard 0,75 liters flasker med Bordeaux-vin.
- Noen modeller har et anti-tip kit. Installer det i henhold til det vedlagte diagrammet (fig. 6*).

- Dette kjøleskapet er beregnet på innbygging.
- For å oppnå den mest effektive oppbevaringen av mat over lengst mulig tid, og for å unngå å kaste mat, plasser produktene som vist i figur 12. I tillegg viser denne figuren utforming av skuffer, kurver og hyller, noe som legger til rette for en mest mulig effektiv bruk av energi.
- Optimal temperatur og lagringsforhold utvidere produktenes holdbarhet og reduserer energiforbruket. Du finner optimal lagringstemperatur på produktemballasjen.

UTPAKKING



Under transport er produktet emballert mot eventuelle skader. Etter utpakkingen må du behandle alle emballasjeelementer på en måte som ikke skader miljøet.

Alle apparatets emballasjematerialer er miljøvennlige, 100 % resirkulerbare og merket med relevant symbol.

Viktig! Emballasje (poser, polyetylen, isopor, osv.) bør holdes unna barn under utpakking.

AVHENDING AV GAMMELT APPARAT



I samsvar med EU-direktiv 2012/19/EF. Merkingen betyr at apparatet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall etter at det har blitt brukt.

Brukeren er forpliktet til å overlate det til innsamlingssenteret som samler inn brukte elektriske og elektroniske varer.

Innsamlingssentrene, inkludert lokale innsamlingspunkter, butikker og kommunale avdelinger, utarbeider returordninger.

Riktig håndtering av brukte elektriske og elektroniske varer bidrar til å unngå miljø- og helsefarer som følge av farlige komponenter og upassende lagring og behandling av varene.

KONTROLLER


Apparatkontroller – enkel- og dobbeltsone

Kontrollpanelet vises i figur 4. For referanse vises det også nedenfor:

Enkel sone



Dobbel sone



-  – På-knapp
-  – Lysknapp
-  – “+” knapp
-  – “-” knapp

For å slå strømmen på/av

Hold på/av-knappen inne i ett sekund for å slå på vinskabet.
Hold på/av-knappen inne i ett sekund for å slå på vinskabet.

For å endre temperaturen

- Trykk på “+” eller “-” knappene inntil ønsket temperatur vises på displayet.
- Den forhåndsinnstilte temperaturen er 12 °C / 54 °F (til modeller med en sone).
- Til modeller med to soner: For den øvre/venstre sonen er standard temperaturinnstilling 8 °C/46 °F og for den nedre/høyre sonen 12 °C/54 °F.
- For å se den innstilte temperaturen, trykker du på “+” eller “-” -knappen. Da vil den innstilte temperaturen blinke i LED-displayet i fem sekunder.
- Displayet viser gjeldende temperatur inni vinkjøleren.

Merk: Temperaturen i den laveste sonen må settes enten på samme eller høyere nivå enn temperaturen i den øverste sonen.

Velg optimal temperatur

Vin lagres best ved temperaturer mellom 13 og 15 °C, men vinen kan også lagres ved drikketemperatur. For rødvin er dette mellom 15 og 17 °C, og for hvitvin mellom 12 og 13 °C.

Innvendig lys

Trykk på lysknappen i 5 sekunder for å slå lyset på og av. Aktivering vises med en prikk på displayet.

Innstillingsmodus

Enkelte innstillinger er avhengig av modus.

Velg temperturvisning i °F eller °C.

Trykk $\boxed{+}$ i 5 sekunder, og bruk deretter $\boxed{+}$ og $\boxed{-}$ for å stille inn enheten. Trykk på $\boxed{\odot}$ for å bekrefte. Trykk på $\boxed{+}$ i 5 sekunder for å gå ut.

Still inn bakgrunnslysets intensitet

Trykk på $\boxed{+}$ i 5 sekunder og deretter en gang på $\boxed{\odot}$. Bruk nå $\boxed{+}$ og $\boxed{-}$ for å velge intensiteten på bakgrunnslyset. Standard innstilling er d1. Trykk på $\boxed{\odot}$ for å bekrefte. Trykk på $\boxed{+}$ i 5 sekunder for å gå ut.

Still inn belysningsintensiteten for enheten.

Trykk på $\boxed{+}$ i 5 sekunder og deretter to ganger på $\boxed{\odot}$. Bruk nå $\boxed{+}$ og $\boxed{-}$ for å stille inn belysningsintensiteten. Standard innstilling er L3. Trykk på $\boxed{\odot}$ for å bekrefte. Trykk på $\boxed{+}$ i 5 sekunder for å gå ut.

Still inn lydene.

Trykk på $\boxed{+}$ i 5 sekunder og deretter fire ganger på $\boxed{\odot}$. Bruk nå $\boxed{+}$ og $\boxed{-}$ for å stille inn lydene. Standard innstilling er S1. Mulige innstillinger er som følger:

S0: Trykk lydsensor PÅ / Lydalarm AV

S1: Trykk lydsensor PÅ / Lydalarm PÅ

S2: Trykk lydsensor AV / Lydalarm AV

S3: Trykk lydsensor AV / Lydalarm ON

Trykk på $\boxed{\odot}$ for å bekrefte. Trykk på $\boxed{+}$ i 5 sekunder for å gå ut.

Innvendig luftfuktighet

Avhengig av modell er vinskabet utstyrt med et fuktsystem som opprettholde optimal fuktighet i vinskabet. Fyll vannbeholderen $\frac{3}{4}$ full med vann. Plasser beholderen på skinnene på den øverste hulla som vist i fig. 2. Kontroller at den plasseres riktig for å unngå vannsøl. Kontroller vannivået regelmessig, og etterfyll ved behov.

Temperaturdisplay

Temperaturdisplayet viser den aktuelle temperaturen i skapet.

Displayet blinker:

- Når det stilles inn en ny temperatur
- Hvis den innvendige temperaturen avviker $\pm 5^{\circ}$ fra den innstilte temperaturen.

Dette fungerer som en advarsel for å forhindre skade på apparatets innhold dersom temperaturen er for høy.

Stillemodus

Trykk på $\oplus$ i 5 sekunder og deretter 3x på $\otimes$. Bruk nå $\oplus$ og $\ominus$ for å velge stillemodus (F0). Så snart den ønskede temperaturen er nådd, vil apparatet kjøre uten vifte. Dette er standardmodus for vinkjøleren.

Dynamisk kjølemodus

Trykk på $\oplus$ i 5 sekunder og deretter 3x på $\otimes$. Bruk nå $\oplus$ og $\ominus$ for å stille inn dynamisk kjølemodus (F1- halv tid, F2- full tid). Viften slår deg på og av for å opprettholde luftsirkulasjonen selv når den nødvendige temperaturen er nådd. Dette sikrer jevn og stabil fuktighet og temperatur i vinkjøleren og gir ideelle, langvarige vinlagringsforhold.

Helgemodus

Dette vil slå av skjermene, interiørlyset og hørbare alarmer. Kjøleprosessen fortsetter.

For å slå på helgemodus, trykk og hold strøm- og lystastene samtidig i fem sekunder. Indikatorlyset blinker fire ganger for å bekrefte valgt modus. Moduset slås av automatisk etter 96 timer, men for å slå av moduset når som helst kan du trykke og holde inne strøm- og lystastene samtidig i fem sekunder.

Temperaturalarm

Hvis temperaturen stiger eller faller utenfor det innstilte temperaturområdet, vil du høre en alarm, og displayet vil blinke. Dette kan skyldes:

- Vinskapet har ikke nådd den innstilte temperaturen ennå (når det slås på for første gang).
- Det har vært strømbrudd.
- Vinskapet er overbelastet.
- Døren er ikke ordentlig lukket.

Push To Open-funksjon

Funksjonen er aktiv når apparatet er tilkoblet strømforsyning. Skyv døren lett mot apparatet, for at den åpnes på gløtt. Da kan du åpne døren fullstendig. Ikke blokker dørene under automatisk åpning for å unngå skade på mekanismen. Ikke blokker skyvepinnen, et lite element som åpner dørene. Hvis pinnen er låst og døren ikke kan lukkes, koble apparatet fra strømforsyning. Pinnen bør komme tilbake til sin riktige posisjon etter ca. 10 sekunder. Døråpningssystemet fungerer riktig etter ca. 3 sekunder fra lukking eller åpning av dørene. Hvis det ikke er mulig å åpne dørene umiddelbart etter lukking, må du vente litt.

Justering av dørens trykkfølsomhet

For å justere dørens trykkfølsomhet ved bruk av Push To Open-funksjonen, gjør følgende:

- Åpne døren
- Vri skruen i midten av dørens øvre del mot klokken for å øke følsomheten, eller med klokken for å redusere følsomheten.
- Lukk døren og kontroller om den er riktig justert. Hvis du vrir skruen for mye i noen av retningene, er det mulig at døren åpnes automatisk, uten at du skyver eller lukker den kraftig, eller at døren ikke åpnes, selv når den blir kraftig skjøvet."

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Du må alltid koble apparatet fra strømnettet før rengjøring eller vedlikehold.

Ta ut hyllene

- For å fjerne en hylle fra vinskapet, må du først fjerne alle flaskene fra hylla og deretter trekke den fremover inntil sporet på hver side av hylla er i vater med plaststiften på hver side av skapet (som vist på fig. 5). Deretter løfter du hylla opp og trekker den fremover.
- Følg trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette inn en hylle.

Rengjøring

- Ikke bruk skureprodukter eller harde vaskemidler. Etter vask, må du skylle og tørke grundig.
- Apparats utside og dørpakningen skal rengjøres med mildt såpevann og tørkes grundig.
- Innvendig skal skapet rengjøres ved hjelp av en løsning av bakepulver og lunkent vann.
- Rengjør hyllene separat for hånd med såpe og vann. Ikke vaske hyllene i oppvaskmaskin.
- Kontroller at kluten bare er litt fuktig når du rengjør kontrollpanelet og elektriske deler, og at alt vann er tørket grundig av før du kobler til strømmen igjen.
- Når rengjøringen er fullført, må du koble apparatet til strømnettet igjen.
- Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, må du koble det fra strømmen og rengjøre det grundig. Døra bør stå litt åpen for å hindre luktdannelse og kondens.

FEILSØKING

Hvis du har problemer med apparatet, bør du sjekke feilsøkningsveiledningen før du ringer kundeservice for å forhindre unødvendige serviceanrop og potensielle kostnader.

Hvis apparatet ikke virker, kontroller følgende

- At apparatet er koblet til strøm
- At ingen sikringer har gått
- At støpsel og kontakt fungerer som det skal. For å sjekke dette, kan du koble til et annet elektrisk apparat for å se om stikkontakten fungerer.
- Omgivelsestemperaturen ligger på mellom 16 °C og 32 °C.

Apparatet virker, men ikke helt som det skal, kontroller følgende

- At apparatet ikke er overbelastet.
- At termostaten er satt på riktig temperatur.
- At døra er godt lukket.
- At dørpakningen lukker godt.
- Det er tilstrekkelig ventilasjon bak og på sidene.
- Omgivelsestemperaturen ligger på mellom 16 °C og 32 °C.

Apparatet bråker, sjekk følgende

- Apparatet står jevnt og stabilt.
- Kjølegassen vil avgi litt støy, selv når kompressoren ikke er i gang.
- Under drift er det normalt at viften går, selv når kompressoren ikke er i gang.

Lyset virker ikke, sjekk følgende

- At apparatet er koblet til strøm.
- At ingen sikringer har gått.
- Lyset er slått av.

Merk:

LED-pæra må skiftes av fagmann

Døra lukker seg ikke ordentlig, sjekk følgende

- Apparatet står jevnt og stabilt.
- Hvis døra har blitt fjernet, og den er kanskje ikke blitt montert riktig.
- Dørpakningen er møkkete.
- Hyllene sitter ikke riktig.

Displayet viser "E1" eller "E2"

- Temperatursensoren fungerer ikke. Kontakt kundeservice

EPREL

For ytterligere informasjon om produktet, se EUs EPEL produktdatabase på <https://eprel.ec.europa.eu>. For ytterligere informasjon, kan du bruke mobilen din til å skanne QR-koden på energimerket eller angi produktmodellen som står på energimerket i EPRELs søkemotor <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTI OG ETTERSALGS-SERVICE

Garanti

Garantiservice som angitt på garantikortet
Produsenten holdes ikke ansvarlig for skader som skyldes ukorrekt bruk.

Service

- Produsenten anbefaler at alle reparasjoner og justeringer utføres av fabrikkens servicetekniker eller produsentens autoriserte servicepunkt. Av sikkerhetsgrunner skal alle reparasjoner utføres av fagmann.
- Reparasjoner som ikke utføres av fagmann kan føre til alvorlig skade for den som bruker apparatet.
- Minimum garantiperiode for apparatet fra produsent, importør eller autorisert representant står på garantikortet.
- Garantien bortfaller hvis du gjør tilpasninger eller endringer, tukler med tetninger eller andre sikkerhetsinnretninger på apparatet eller dets deler eller bruker apparatet i strid med bruksanvisningen.

Dersom apparatet ikke fungerer slik det skal, må du oppsøke hjelp eller kontakte fagmann for reparasjon.

Kontakt kundeservice hvis apparatet trenger reparasjon. Se garantikortet for adresse og kontaktinformasjon til kundeservice. Før du kontakter oss, må du ha apparatets serienummer for hånden. Det finner du på identifikasjonsmerke: For at det skal bli enklere for deg, kan du skrive det ned:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produsenterklæring

Produsenten erklærer herved at produktet oppfyller kravene i følgende europeiske direktiver:

- **Lavspenningsdirektiv 2014/35/EØF**
- **Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EC**
- **ErP Directive 2009/125/EC**
- **RoHS Directive 2011/65/EC**

og er derfor merket med  symbolet og har fått utstedt en samsvarserklæring som er gjort tilgjengelig for marksregulatorene.

Hyvä asiakas!

Laitteesi on poikkeuksellisen helppo käyttää ja hyvin tehokas. Valmistaja on testannut laitteen turvallisuuden ja toiminnan perusteellisesti ennen sen pakkaamista ja lähettämistä.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

GRAM

TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA

- Turvallisuutesi varmistamiseksi ja loukkaantumis- tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi on noudatettava kaikkia alla lueteltuja varotoimenpiteitä.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaavaan sisäkäyttöön, kuten:
 - maatilat sekä hotellien, motellien ja muiden asuinympäristöjen asiakkaat;
 - aamiaismajoitustyylliset ympäristöt;
 - henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - pitopalvelu ja vastaavat muut kuin vähittäismyyntisovellukset.
- Laitetta on käsiteltävä vähintään 2 henkilön voimin.
- Varmista, että pistoke on helposti saatavilla, jotta laitteen voi irrottaa verkkovirrasta.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää kylmälaitteita.
- Valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia, jotka eivät vaikuta laitteen käyttöön.
- Valmistaja ei vastaa vahingosta, joka seuraa tämän käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten tai seuraavalle käyttäjälle annettavaksi.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset (lapset mukaan lukien) tai joilla ei ole kokemusta laitteesta tai jotka eivät tunne sitä.
- Älä anna lasten käyttää laitetta. Älä anna heidän leikkiä laitteella. Lapset eivät saa kiivetä laatikoihin tai roikkua ovissa.
- Laite toimii oikein oikeassa ympäristön lämpöti-

lassa (ks. tuoteseloste). Älä käytä sitä kellarissa eikä lämmittämättömässä kesämökissä syksyllä ja talvella.

- Kun laitetta sijoitetaan, siirretään ja nostetaan, älä pidä kiinni ovien kahvoista, älä vedä jääkaappin takana olevasta lauhduttimesta äläkä kosketa kompressoriyksikköä.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimia. Älä vedä johdosta, vaan pidä kiinni pistokkeesta.
- "Halkeileva" ääni, joka laitteesta voi kuulua osien laajenemisen ja supistumisen takia, johtuu lämpötilavaihteluista.
- Älä korjaa laitetta itse turvallisuussyistä. Laitteen käyttäjä voi joutua vakavaan vaaraan, jos korjauksia tekevällä henkilöllä ei ole vaadittua pätevyyttä.
- Varmista, ettet vaurioita jäädytysjärjestelmää puhkaisemalla haihduttimen jäähdytysaineputkia tai katkaisemalla putkia. Jäähdytysaine on sytytvää. Jos jäähdytysainetta joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtelee silmät puhtaalla vedellä ja käänny heti lääkärin puoleen.
- Tärkeää! Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, asiantuntijan korjaamon tai pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Kun teet toimintoja, kuten puhdistusta, ylläpitoa tai siirtoa, laite on irrotettava kokonaan virtalähteestä (irrottamalla pistoke pistorasiasta).
- Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, henkiset tai aisteihin liittyvät kyvyt ovat alentuneet, tai ne, joilla ei ole kokemusta laitteesta tai jotka eivät tunne sitä, mikäli tämä tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavien henkilöiden valvonnassa tai näiden heille antaman ohjauksen mukaisesti ja mikäli he tuntevat laitteen käyttöön liittyvät riskit. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät saa tehdä laitteen puhdistusta eikä huoltoa, elleivät he ole vähintään 8 vuotta ja pätevän

henkilön valvonnassa.

- Älä puhdistaa laitetta höyryllä.
- Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen.
- Pidä johto poissa kuumennetuilta pinnoilta.
- Älä anna liitäntäjohtoon roikkua pöydän tai tiskipöydän reunan yli.
- Älä käytä kammion sisällä mitään sähkölaitteita.
- Älä nopeuta sulatusprosessia millään työkaluilla.
- Puhdista säännöllisesti ilmanvaihtoaukot (kun kyseessä ovat sisäänrakennetut tai työtason alle asennetut laitteet).
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu elektronisilla ajastimilla tai muilla virran suoraan tai etäohjauksella katkaisevilla laiteilla hallittaviksi.
- Mikäli nesteitä roiskuu vahingossa sähköosien päälle, irrota laite heti virtalähteestä.
- Varmista, että virtajohto ei ole murskaantunut tai vaurioitunut asennuksen aikana.
- Tee laite käyttökelvottomaksi ennen sen hävittämistä. Irrota laite virtalähteestä ja leikkaa virtajohto pois. Estä lasten tai eläinten juuttuminen laitteeseen poistamalla siitä ovet, saranat ja lukot.
- Huomautus: Jos laitteessa ei ole pakasteosastoa (❄️❄️❄️), se ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen.
- Komission asetuksen (EU) 2019/2019 mukaisesti, laitteen korjaamiseen tarvittavien varaosien saatavuus on vähintään 7-10 vuotta riippuen varaosan tyypistä ja tarkoituksesta.
- Varaosien lista ja tilausmenettelyt ovat saatavilla valmistajan, maahantuojaan tai valtuutetun edustajan nettisivuilla.

LAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖEHDOT

- Kytke laite virtalähteeseen 24 tunnin kuluttua pakkauksen purkamisesta ja laitteen asettamisesta lopulliseen paikkaansa.
- Ota tuote pois pakkauksesta sekä poista ovea ja laitetta suojaava teippi. Mahdolliset liimatahrat voidaan poistaa miedolla pesuaineella.
- Puhdista kaapin ulkopinta ja laitteen osat pesuaineella, joka on liuotettu haaleaan veteen, ja pyyhi sitten kuivaksi.
- Aseta kaappi tasaiselle, suoralle ja vakaalle pinnalle kuivaan, tuuletettuun ja varjoisaan huoneeseen ja kauas lämmönlähteistä, kuten uunista, liedestä, keskuslämmityspattereista, keskuslämmitysputkista, kuumavesiasennuksesta jne.
- Tuotteen ulkopinnalla voi olla suojakalvo, joka on poistettava.
- Varmista, että laite on suorassa ruuvaamalla kiinni 2 säädettävää etujalkaa (kuva 1).
- Jätä vapaata tilaa laitteen sivuille ja taakse (ks. asennuspiirros).
- Varmista, että laitteen pohjassa oleva ilmanvaihtosäleikkö ei tule tukiksi, kun asennat viinikaapin kalustekaapin sisään.
- Laitteesta voi ensimmäistä kertaa käynnistettäessä tulla hajua. Se haihtuu, kun laitteen sisäosa jäähtyy.
- Kun ensimmäistä kertaa käynnistät viinikaapin, kompressorin toimii jatkuvasti, kunnes laitteen sisällä saavutetaan haluttu lämpötila.
- Kun irrotat laitteen virtalähteestä, on suositeltavaa odottaa 5 minuuttia ennen kuin se kytketään uudelleen virtalähteeseen. Tämä vähentää kompressorin vaurioitumisriskiä.
- Valituissa malleissa oikea lämpötila näkyy näytössä vasta muutamien tuntien kuluttua siitä, kun viinikaappi on asetettu toimintaan.
- Laite on kytkettävä 220–240 V 50 Hz -pistorasiaan. Pistorasian on oltava kiinnitetty kunnolla, ja siinä on oltava maadoitusjohto ja 10 A:n sulake.
- Laki vaatii, että laitteen on oltava oikein maadoitettu. Valmistajaa ei voida asettaa vastuuseen vauriosta tai tapaturmasta, joka voi koitua tämän vaatimuksen täyttämättä jättämisestä.
- Älä käytä sovittimia, monella pistorasialla varustettuja jatkojohtoja tai kahden johdon jatkojohtoja. Jos on käytettävä jatkojohtoa, siinä on oltava maadoituspiikki ja yksi pistorasia, ja sillä on oltava VDE/GS-turvallisuussertifikaatti.
- Jos käytetään jatkojohtoa (jossa on maadoituspiikki ja jolla on turvallisuussertifikaatti), sen pistorasian on sijaittava turvallisella etäisyydellä pesualtaista eikä se saa olla paikassa, johon voi tulla vettä tai jätevettä.
- Varmista, että laite voidaan helposti irrottaa verkkovirrasta joko vetämällä pistoke pois pistorasiasta tai kääntämällä kaksinapainen kytkin pois päältä.

Ilmastoalue

Tiedot laitteen ilmastoalueesta on nimellistehokilvessä. Ne kertovat, missä ympäristön lämpötilassa (eli huonelämpötilassa, jossa laite toimii) laitteen käyttö on optimaalista (oikeaa).


Ilmastoluokka:	Sallittu ilman lämpötila
SN Pidennetty lauhkea	Tämä jäähdytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 10°C-32°C asteen lämpötiloissa.
N Lauhkea	Tämä jäähdytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16°C-32°C asteen lämpötiloissa.
ST Subtrooppinen	Tämä jäähdytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16°C-38°C asteen lämpötiloissa.
T Trooppinen	Tämä jäähdytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16°C-43°C asteen lämpötiloissa.

KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

- Muista, että lämpötilasta laitteen sisällä tulee korkeampi, jos valo laitteen sisällä pysyy päällä.
- Lämpötila laitteen sisällä riippuu säilytettyjen viinipullojen määrästä ja tyypistä.
- Älä asenna laitetta kosteisiin huoneisiin, jotta varmistat käyttäjäturvallisuuden ja säilytetyn viinin korkean laadun.
- Säilytä viinipulloja niille varatuissa paikoissa.
- Viinikaapillasi on rajoitettu kapasiteetti. Älä aseta viinikaappiin enempää pulloja kuin käyttöohjeessa suositellaan.
- Älä avaa viinikaapin ovea tarpeettomasti.
- Älä peitä hyllyjä alumiinifoliolla tai muulla materiaalilla. Tämä estää ilmankierron laitteen sisällä.
- Voit välttää oven tiivisteiden vaurion varmistamalla, että ovi on täysin auki ennen kuin vedät hyllyn ulos. Hyllyt on työnnettävä mahdollisimman kauas, muuten hylly saattaa vääntyä ja vaurioittaa oven tiivistettä.
- Älä ylitä täytettyjen hyllyjen ylitysraja (noin 1/3 hyllyn pituudesta).
- Laite on tarkoitettu viinipullojen säilyttämiseen. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
- Viinin säilytyksessä lämpötilan vakaus on erittäin tärkeä.
- Viinikaapin altistaminen auringonvalolle, huomattaville lämpötilavaihteluille, suurelle kosteudelle ja tärähtelyille voi pilata viinin.
- Suuren ilmankosteuden jaksoina tiivistynyttä veshöyryä saattaa esiintyä lasioven ulkopinnoissa. Voit estää tämän asentamalla laitteen kuivaan ja riittävästi tuuletettuun huoneeseen.
- Valituissa malleissa on ulkoinen kahva. Se on asennettava itse. Älä käytä tähän (kuva 3*) sähköisiä työkaluja.
- Laitteen enimmäiskapasiteetti annetaan viinikaapin mukana toimitetussa tuoteselosteessa. Kapasiteetti koskee vakiomuotoista 0,75 litran Bordeaux-pulloja.
- Valituissa malleissa on kaatumissuoja. Asenna se oheisen kaavion (kuva 6*) mukaan.

- Tämä jäähdytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.
- Jotta ruoka säilyisi mahdollisimman pitkään ja jotta mitään siitä ei menisi hukkaan, asettele tuotteet kohdan 12. esimerkin mukaisesti. Lisäksi tässä kohdassa on esitettynä myös lokeroiden, korien ja hyllyjen pohjapiirroksot, jotka mahdollistavat mahdollisimman tehokkaan energiankäytön.
- Optimaaliset lämpötilat ja säilytysolosuhteet pidentävät tuotteiden säilyvyyttä ja parantavat energiankulutusta. Optimaaliset säilytyslämpötilat tulisi olla ilmoitettuna elintarvikkeen pakkauksessa.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN



Kuljetuksen aikana käytetään suojapakkausta, joka suojaa laitetta mahdolliselta vauriolta. Hävitä pakkauksen purkamisen jälkeen kaikki pakkaustarvikkeet tavalla, joka ei aiheuta haittaa ympäristölle.

Laitteen kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä. Ne voidaan kierrättää 100-prosenttisesti, ja niissä on tästä kertova asianmukainen symboli.

Tärkeää! Pakkausmateriaalit (pussit, polyeteeni, polystyreeni jne.) on pidettävä pakkauksen purkamisen aikana poissa lasten ulottuvilta.

VANHAN LAITTEEN HÄVITYS



Tämä laite on varustettu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY ja suomalaisen sähkö- ja elektroniikkatuotteita koskevan lainsäädännön mukaisesti varustettu rastitetulla roskasäiliön symbolilla. Merkintä tarkoittaa, että laitetta ei saa käytön jälkeen hävittää kotitalousjätteen mukana.

Käyttäjä on velvollinen toimittamaan sen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Kerääjät, kuten paikalliset keräyspisteet, kaupat ja paikalliset viranomaiset, tarjoavat kierrätysmalleja.

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oikea käsittely auttaa välttämään ympäristö- ja terveysvaaroja, jotka johtuvat tällaisten tuotteiden vaarallisten osien läsnäolosta sekä virheellisestä säilytyksestä ja käsittelystä.

SÄÄTIMET


Laitteen säätimet - yksittäisalue ja kaksoisalue

Ohjauspaneeli on kuvassa 4. Se on viitteeksi myös alla:

Yksittäisalue



Kaksoisalue



-  – Virtapainike
-  – Valopainike
-  – Pluspainike
-  – Miinuspainike

Virran kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke viinikaappi päälle painamalla virtapainiketta yhden sekunnin ajan. Kytke viinikaappi pois päältä painamalla virtapainiketta viisi sekuntia.

Lämpötilan muuttaminen

- Paina plus- tai miinuspainiketta (+/-), kunnes haluttu lämpötila näkyy näytössä.
- Valmis (esiasetettu) lämpötila on 12°C / 54°F (yhden alueen malleille).
- Kahden alueen malleille: Ylä- / vasemmalla alueella oletuslämpötila on 8°C / 46°F ja ala- / oikealla alueella 12°C/54°F.
- Voit katsella asetettua lämpötilaa koskettamalla plus- tai miinuspainiketta (+/-) milloin tahansa, jolloin asetettu lämpötila vilkkuu LED-näytössä viisi sekuntia.
- Näytössä näkyy nykyinen sisäinen lämpötila, kun viinikaappi on päällä.

Huomautus: Ala-alueen lämpötila on asetettava samaksi tai suuremmaksi kuin yläalueen lämpötila.

Thanteellisen lämpötilan valinta

Vaikka viini säilyy parhaiten 13–15 °C:n lämpötilassa, viiniä voidaan säilyttää myös nauttimislämpötilassa. Punaviinille se on 15–17 °C ja valkoviinille 12–13 °C.

Sisävalaistus

Voit sytyttää tai sammuttaa valon painamalla valokytkintä pohjassa viiden sekunnin ajan. Kun valo on päällä, näytöllä näkyy piste.

Asetukset-tila

Tiettyjä asetuksia voi käyttää vain tietyissä tiloissa.

Aseta lämpötilan yksiköksi °F tai °C.

Paina $\boxed{+}$ viiden sekunnin ajan ja käytä $\boxed{+}$ ja $\boxed{-}$ yksikön valitsemiseen. Vahvasta koskettamalla $\boxed{\odot}$. Poistu painamalla $\boxed{+}$ viiden sekunnin ajan.

Valitse näytön taustan kirkkaus.

Paina $\boxed{+}$ viiden sekunnin ajan ja kosketa sen jälkeen $\boxed{\odot}$ kerran. Nyt voit määrittää näytön taustan kirkkauden käyttämällä $\boxed{+}$ ja $\boxed{-}$. Oletusasetus on d1. Vahvasta koskettamalla $\boxed{\odot}$. Poistu painamalla $\boxed{+}$ viiden sekunnin ajan.

Määritä laitteen sisävalaistuksen kirkkaus.

Paina $\boxed{+}$ viiden sekunnin ajan ja kosketa sen jälkeen $\boxed{\odot}$ kahdesti. Nyt voit määrittää sisävalaistuksen kirkkauden käyttämällä $\boxed{+}$ ja $\boxed{-}$. Oletusasetus on L3. Vahvasta koskettamalla $\boxed{\odot}$. Poistu painamalla $\boxed{+}$ viiden sekunnin ajan.

Määritä äänet.

Paina $\boxed{+}$ viiden sekunnin ajan ja kosketa sen jälkeen $\boxed{\odot}$ neljä kertaa. Nyt voit määrittää äänet käyttämällä $\boxed{+}$ ja $\boxed{-}$. Oletusasetus on S1. Mahdolliset asetukset ovat seuraavat:

- S0: Kosketusanturin ääni päällä / äänihälytys pois päältä
- S1: Kosketusanturin ääni päällä / äänihälytys päällä
- S2: Kosketusanturin ääni pois päältä / äänihälytys pois päältä
- S3: Kosketusanturin ääni pois päältä / äänihälytys päällä

Vahvasta koskettamalla $\boxed{\odot}$. Poistu painamalla $\boxed{+}$ viiden sekunnin ajan.

Sisäinen kosteus

Viinikaapit on mallin mukaan varustettu kosteusjärjestelmällä, joka ylläpitää viinikaapissa ihanteellista kosteutta. Täytä kosteussäiliöstä n. 3/4 vedellä. Aseta säiliö ylähyllyn kiskoille kuvan 2 mukaisesti. Varmista, että se on sijoitettu oikein veden roiskumisen estämiseksi. Tarkista veden taso säännöllisesti ja täytä uudelleen tarvittaessa.

Lämpötilanäyttö

Lämpötilanäyttö näyttää nykyisen sisäisen lämpötilan.

Näyttö vilkkuu:

- Kun erilaista lämpötilaa asetetaan.
- Jos sisäinen lämpötila eroaa $\pm 5^{\circ}$ asetetusta lämpötilasta.

Tämä varoittaa vahingosta, joka voi tulla laitteen sisältöön, jos lämpötila on liian korkea.

Hiljainen tila

Paina  viiden sekunnin ajan ja kosketa  3x. Nyt voit valita hiljaisen tilan (F0) asetus käyttämällä  ja . Kun vaadittu lämpötila on saavutettu, laitteen puhallin sammuu. Tämä on viininjäähdyttimen oletustila.

Dynaaminen jäähdytystila

Paina  viiden sekunnin ajan ja kosketa  3x. Nyt voit määrittää dynaamisen tilan (F1=puoliaika, F2= täysiaika) asetus käyttämällä  ja  . Puhallin käynnistyy ja sammuu tarpeen mukaan ilmankierron takaamiseksi myös silloin, kun vaadittu lämpötila on saavutettu. Tämä varmistaa tasaisen ja vakaan kosteuden ja lämpötilan viininjäähdyttimen sisällä, joka on ideaalinen viinien pitkäaikaiselle säilyttämiselle.

Viikonlopputila

Tämä kytkee pois päältä näytöt, sisävalon ja äänimerkit. Jäähdytysprosessi jatkuu.

Voit vaihtaa viikonlopputilaan painamalla virta- ja valonäppäimiä samanaikaisesti viisi sekuntia. Merkkivalo vahvistaa tilan käyttöönoton vilkkumalla neljä kertaa. Tila vaihtuu automaattisesti pois käytöstä 96 tunnin kuluttua, mutta tila voidaan poistaa käytöstä milloin tahansa painamalla virta- ja valonäppäimiä samanaikaisesti viisi sekuntia.

Lämpötilahälytys

Jos lämpötila nousee tai laskee asetetun lämpötila-alueen ulkopuolelle, kuuluu äänimerkki ja näyttö alkaa vilkkua. Syynä voi olla:

- Viinikaappi ei ole vielä saavuttanut asetettua lämpötilaa (kun se on ensimmäistä kertaa kytketty päälle).
- On tapahtunut virtakatkos.
- Viinikaappi on liian täynnä.
- Ovea ei ole suljettu kunnolla.

Push Open -toiminto

Toiminto on käytössä, kun laite on kytkettynä virtalähteeseen. Työnnä ovea hieman eteenpäin. Tällöin oven pitäisi olla raollaan, jonka jälkeen voit avata sen kokonaan. Älä estä ovea avautumasta automaattisen avauksen aikana. Tämä voi vaurioittaa mekanisme. Anna tapin liikkua vapaasti. Osa vastaa oven avautumisesta. Jos tappi on jumissa ja estää ovea sulkeutumasta, irrota laite verkkovirrasta. Tällöin tapin tulisi palautua oikeaan asentoon noin kymmenen sekunnin kuluttua. Push Open -toiminto aktivoituu noin kolmen sekunnin kuluttua siitä, kun ovi on suljettu tai avattu. Jos ovi ei avaudu välittömästi sulkemisen jälkeen, odota hetki.”

Ovipaineen herkkyyden säätö

Voit muuttaa Push Open -toiminnon ovipaineen herkkyyttä seuraavasti:

- avaa ovi
- voit lisätä ovipainetta kääntämällä oven yläosan keskellä olevaa ruuvia vastapäivään ja laskea sitä kääntämällä ruuvia myötäpäivään
- sulje ovi ja tarkista, että säätö on sopiva.

Jos säätöruuvia käännetään liian paljon, ovi voi avautua automaattisesti, tai ei välttämättä avaudu lainkaan edes voimakkaalla työnöllä.

HOITO JA PUHDISTUS

Irrota laite aina pois verkkovirtalähteestä ennen mitä tahansa puhdistusta tai huoltoa.

Hyllyjen poisto

- Voit poistaa hyllyn viinikaapista poistamalla ensin kaikki pullot hyllyltä ja sitten vetämällä hyllyä eteenpäin, kunnes kunkin hyllyn sivun ura on kaapin muovisen tapin kohdalla kummallakin puolella (kuten kuvassa 5). Nosta sen jälkeen hyllyä ylöspäin ja vedä eteenpäin.
- Voit laittaa hyllyt takaisin noudattamalla edellä kuvattuja vaiheita käänteisjärjestyksessä.

Puhdistus

- Älä käytä hankaavia tuotteita tai pesuaineita. Huuhtelee ja kuivaa perusteellisesti pesun jälkeen.
- Laitteen ulkopuoli ja oven tiiviste on puhdistettava miedolla saippuavedellä ja kuivattava perusteellisesti.
- Kaapin sisäpuoli on puhdistettava natriumbikarbonaatilla ja haalealla vedellä.
- Puhdista hyllyt erikseen käsin käyttäen saippuaa ja vettä. Älä laita niitä astianpesukoneeseen.
- Varmista, että liina on vain nihkeän kostea, kun puhdistat ohjauspaneelia ja sähköosia ja että kaikki vesi on täysin kuivunut ennen virran kytkemistä.
- Kytke laite puhdistuksen jälkeen takaisin verkkovirtaan.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikoihin, irrota virtajohto ja puhdista laite perusteellisesti. Ovi on jätettävä hieman raolleen hajujen ja kosteuden tiivistymisen välttämiseksi.

VIANMÄÄRITYS

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä ongelmia, tarkista vianmääritysosas ennen tukeen soittamista, jotta vältät tarpeettomat huoltokäynnit ja mahdolliset kustannukset.

Jos laite ei toimi - tarkista seuraavat:

- Laitteessa on virta.
- Talon sulakkeet tai katkaisijat ovat ehjät, eikä pistokkeen sulake ole palanut.
- Pistorasia toimii oikein. Tarkista tämä liittämällä pistorasiaan toinen laite, jolloin näet, toimiiko pistorasia.
- Huonelämpötila on 16–32 °C.

Laite toimii, mutta ei kovin hyvin - tarkista seuraavat:

- Laitetta ei ole täytetty liian täyteen.
- Termostaattiin on asetettu oikea lämpötila.
- Ovi on suljettu oikein.
- Oven tiiviste toimii oikein.
- Laitteen sivuilla ja takana on tarpeeksi ilmanvaihtoa.
- Huonelämpötila on 16–32 °C.

Laite pitää melua - tarkista seuraavat:

- Laite on tasaisella pinnalla ja vakaa.
- Jäähdytyskaasu aiheuttaa jonkin verran melua myös silloin, kun kompressori ei ole toiminnassa.
- On normaalia, että puhallin toimii käytön aikana silloinkin, kun kompressori ei ole toiminnassa.

Valo ei toimi - tarkista seuraavat:

- Laitteessa on virta.
- Talon sulakkeet tai katkaisijat ovat ehjät, eikä pistokkeen sulake ole palanut.
- Valopainiketta ei ole asetettu off-tilaan.

Huomautus:

LED-merkkivalo voidaan vaihtaa ilman huoltokäyntiä

Ovi ei sulkeudu oikein - tarkista seuraavat:

- Laite on tasaisella pinnalla ja vakaa.
- Jos ovi on poistettu, sitä ei ole ehkä laitettu oikein takaisin.
- Oven tiiviste on likainen.
- Hyllyjä ei ole asetettu oikein.

Näytössä näkyy "E1" tai "E2"

- Lämpötila-anturi on vikaantunut. Ota yhteys tukeen.

EPREL

Saadaksesi lisätietoa tuotteesta, tutustu EU EPREL Product Database -tietokantaan osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>. Saadaksesi lisätietoa, skannaa energiamerkinnässä oleva QR-koodi mobiililaitteellasi tai syötä energiamerkinnässä ilmoitettu tuotemalli EPREL: in hakukoneeseen <https://eprel.ec.europa.eu/>

TAKUU JA MYYNIN JÄLKEINEN HUOLTO

Takuu

Takuuhuolto takuukortin mukaisesti
Valmistajaa ei voida asettaa vastuuseen mistään tämän tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuneesta vauriosta.

Huolto

- Valmistaja suosittelee, että kaikki korjaukset ja säädöt tekee tehtaan huoltoteknikko tai valmistajan valtuuttama huoltopiste. Turvalisuuksista korjaustyöt tulee jättää ammattilaisille.
- Epäpätevien henkilöiden toimesta tehdyt korjaustyöt saattavat vakavasti vaarantaa laitteen käyttäjän.
- Valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan antama minimi takuu aika laitteelle on ilmoitettuna takuukortissa.
- Takuu raukeaa mikäli teet omatoimisia muunnelmia tai muutoksia, sormeilet tiivisteitä tai muita laitteen turvalaitteita tai osia, tai jos käytät laitetta sen käyttöohjeiden vastaisesti.

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä, pyydä apua tai korjausta.

Jos laitteesi tarvitsee korjausta, ota yhteyttä tukikeskukseen. Löydät tukikeskuksen osoite- ja yhteystiedot takuukortista. Ennen kuin otat yhteyttä, ota valmiiksi esille laitteen sarjanumero, joka löytyy tunnistetarrasta: Kirjoita se omaksi eduksesi muistiin:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Valmistajan vakuutus

Valmistaja vakuuttaa, että tämä tuote vastaa seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimuksia:


- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EY
- Sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskeva direktiivi 2014/30/EY
- Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY
- Direktiivi RoHS 2011/65/EY


ja sille on tämän mukaisesti annettu **CE**-merkintä ja siitä on tehty vaatimustenmukaisuusvakuutus markkinoita säänteleville viranomaisille.


VS 52083-90 B*



VS 50781-90 B* / VS 50781-92 B







	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
VS 50781-90 B* / VS 50781-92 B	148	150	455	105
VS 52083-90 B*	295	300	460	115
VS 54586-90 B* / VS 54586-92 B	595	600	460	115

EN- The base under the wine cooler must be cut as instructed / DA- Basen under vinkøleskabet skal skæres til i henhold til vejledningen / SV- Sockeln under vinkylan måste skäras ut enligt instruktionerna./ NO- Basen under vinskapet må kuttes som instruert / FI- Viinikaapin alusta on leikattava ohjeiden mukaan.

EN:

- Since the appliance will be built into a furniture unit, before installing the appliance, prepare a ventilation duct behind the appliance running from the floor to the top of the furniture unit. Ensure there is free space between the back of the appliance and the wall, which is not blocked by furniture. The area of ventilation grille should be at least 300 cm²
- To ensure correct appliance operation never cover any ventilation openings. Regularly clean the ventilation grille.

DA:

- Da apparatet skal indbygges i et skabsmodul, skal der bag ved apparatet, inden installationen, forberedes en ventilationsskakt, som løber fra gulvet op til toppen af skabsmodulet. Sørg for, at der er åbent, som ikke blokeres af møbel, mellem apparatets bagside og væggen. Ventilationsgitterets areal bør være mindst 300 cm²
- For at sikre at apparatet fungerer korrekt må ingen af ventilationsåbningerne tildækkes. Rengør jævnligt ventilationsgitteret.

SV:

- Eftersom är avsedd att byggas in i ett skåp måste du installera en ventilationskanal bakom produkten från golv till skåpets topp innan du installerar produkten i skåpet. Säkerställ att det finns tillräckligt mycket fritt utrymme mellan produkten och väggen som inte blockeras av skåpet. Ventilationsgallret kräver ett utrymme på mins 300 cm².
- Ventilationsöppningarna får inte täckas över om produkten ska fungera korrekt. Ventilationsgallret ska rengöras regelbundet.

NO:

- Siden apparatet skal bygges inn i et møbel, må du klargjøre en ventilasjonskanal bak apparatet som løper fra gulvet til toppen av møbelet før installasjon. Kontroller at det er nok plass mellom apparatet og veggen som ikke er blokkert av møbler. Området for ventilasjonsgitteret skal være minst 300 cm²
- For å sikre korrekt bruk av apparatet, må du aldri dekke til ventilasjonsåpningene. Rengjør ventilasjonsgitteret regelmessig.


FI:

- Koska laite rakennetaan huonekaluyksikön sisään, valmistelee ennen asennusta ilmanvaihtokanava, joka kulkee lattiasta huonekaluyksikön yläosaan. Varmista, että laitteen taustan ja seinän väliin jää vapaata tilaa, jota kalusteet eivät tuki. Ilmanvaihtosäleikön alueen on oltava vähintään 300 cm².
- Älä koskaan peitä ilmanvaihtoaukkoja, jotta varmistat laitteen oikean toiminnan. Puhdista ilmanvaihtosäleikkö säännöllisesti.


EN- CHANGING THE DIRECTION OF THE DOOR OPENING / DA- ÆNDRING AF DØRENS
 ÅBNINGSRETNING / SV- ÄNDRA VILKEN SIDA DÖRREN ÖPPNAS ÅT / NO- OMHENGSL
 DØRA / FI- OVEN AVAUTUMISSUUNNAN VAIHTO


VS 54586-90 B* / VS 54586-92 B






1






2













3



4



5

VS 54586-90 B* / VS 54586-92 B

8

8




8

8

8



6

46






12

VS 50781-90 B* / VS 50781-92 B



VS 52083-90 B*



NO:

Gram A/S

Tel.: 22 07 26 30

www.gram.no

SE:

Gram A/S

Tel.: 040 38 08 40

www.gram.se

FI

Gram A/S

Tel.: 020 7756 350

www.gram.fi



Gram A/S
Helge Nielsens Allé 7b
DK-8723 Løsning
+45 73 20 10 00
www.gram.dk