

Štovani Klijente!

Skraćene upute su prilog uputama za uporabu perilice posuđa. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja perilice

posuđa u električnu mrežu ukloniti transportnu zaštitu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne montaže.

1 Uključivanje uređaja

→ Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.

2 Doziranje deterdženata

→ Pritisnuti klapnu za otvaranje odjeljka za deterdžent.

→ Napuniti odjeljke za deterdžente.

3 Provjeriti razinu soli

→ Napuniti spremnik soli, ako se zapali odgovarajuća oznaka na upravljačkoj ploči.

4 Perilicu napuniti posuđem

→ Ukloniti veće ostatke.

→ Posude slagati u odgovarajuće košare u skladu s uputama o punjenju perilice.

→ Preporučujemo da prvo napunite donju, a nakon toga gornju košaru.

5 Izabrati program pranja

→ Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.

→ Izabrati program; pritisnuti tipku Start/Pauza. Zatvoriti vrata. Perilica počinje s radom.

6 Pokretanje perilice

→ Otvoriti vrata perilice posuđa.

→ Perilica počinje svoj ciklus pranja.

7 Isključivanje uređaja

→ Isključiti uređaj tipkom Uključiti/Isključiti.

8 Vađenje posuđa iz uređaja

→ Nakon isključenja uređaja otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta prije pražnjenja, što će dodatno ubrzati proces sušenja posuđa. Zagrijano posuđe brže puca.

9 Elementi uređaja

→ Okretni raspršivači vode (mlaznice)

→ Košara pribora za jelo

→ Gornja košara

→ Unutrašnje crijevo

→ Donja košara

→ Spremnik za sol

→ Odjeljak za deterdžent



→ Pretinci za šalice i šalice za kavu

→ Glavni filter


→ Priključak crijeva za dovod vode

→ Crijevo za odvod vode


→ Regulator



Polica pribora za jelo



Gornji raspršivač



Ladica za šalice



Donja košara

Gornja košara

TABELA PROGRAMA PERILICE POSUĐA: DIM68B9EBODZIT XXL / EGSPVX 596 900

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Vrsta zaprljanja	Količina deterdženta	Opis ciklusa						Vrijeme trajanja programa (min.)*	Potrošnja električne energije (kWh)*	Potrošnja vode (l)*
1	Auto 	55-65°	Za lako, normalno ili jako zaprljano posuđe, sa skorenim ostacima hrane ili bez njih.	5g/19g (1 ili 2 komada)	Pretpranje na 45 °C	Pranje na 55-65 °C	Ispiranje	Ispiranje na 50-60 °C	Sušenje		102-175	0,930-1,470	10,3-16,9
2	Higijena+ 	72°	Pri izboru higijenske opcije temperatura vode raste do 72°C, što jamči dezinfekciju na visokoj temperaturi.	5g/19g (1 ili 2 komada)	Pretpranje na 45 °C	Pranje na 72 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 72 °C	Sušenje	225	1,845	16,7
3	Tihi 	60°	Manja buka i normalna potrošnja energije. Preporučujemo za večernje i noćno pranje.	5g/19g (1 ili 2 komada)	Pretpranje na 45 °C	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 50 °C	Sušenje	230	1,330	16,7
4	**ECO 	49°	Ovo je standardni program, prikladan za normalno čišćenje zaprljanog stolnog posuđa, i najproduktivniji program s obzirom na potrošnju energije i vode.	24 g (1 ili 2 komada)	Pranje na 49 °C		Ispiranje	Ispiranje na 42 °C	Sušenje		215	0,664	9,3
5	Program Puni 90' 	60°	Služi za čišćenje normalno zaprljanog posuđa koje zahtijeva brzo pranje.	5g/19g (1 ili 2 komada)	Pretpranje na 45 °C	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje na 50 °C	Sušenje		90	0,905	13,6
6	Program Puni 55' 	60°	Za normalno zaprljano posuđe koje zahtijeva brzo pranje i sušenje.	24 g (1 komad)	Pranje na 60 °C		Ispiranje	Ispiranje na 50 °C	Sušenje		55	0,795	11,3
7	Program Brzi 35' 	55°	Ovaj program jamči najkraće pranje lako zaprljanog posuđa, ne zahtijeva sušenje.	18 g (1 komad)	Pranje na 55 °C		Ispiranje	Ispiranje na 45 °C			35	0,690	11,3
8	Namakanje 	--	Za ispiranje posuđa koje planiramo oprati kasnije tog dana.	--	Pretpranje						14	0,115	3,9
9	Auto čišćenje 	70°	Ovaj program služi za učinkovito čišćenje perilice bez posuđa.	24 g (1 komad)	Pranje na 70 °C		Ispiranje	Ispiranje na 55 °C			115	1,245	11,7

** Standardni program. Ovaj program predstavlja testni ciklus za ispitivanja. Ispitivanje je u skladu s normom EN 60436. To je program koji je prikladan za pranje uobičajeno zaprljanih kompleta za serviranje. To je istovremeno najučinkovitiji program s točke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu kompleta za serviranje.

* Vrijednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uvjetima. Rezultati mogu varirati ovisno o količini i zaprljanosti posuđa, tvrdoći vode, količini deterdženta itd.