

Amica

UPUTE ZA UPORABU HR

**DIM68B9EB0DZIT XXL
EGSPVX 596 900**



UREĐAJ POKRENUTI TEK NAKON ČITANJA
UPUTA ZA UPORABU.

IO-DWS-4137
(06.2024/1)

ZBRINJAVANJE POTROŠENIH UREĐAJA



Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom uredbom 2012/19/EU. Ujedno je označen simbolom prekrivenog spremnika za otpatke. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod nakon njegovog životnog vijeka ne može biti tretiran kao obični ku-

ćanski otpad.

Korisnik ima obvezu ovaj proizvod predati na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje potrošene električne i elektroničke opreme. Ustanove za prikupljanje ovakvog otpada, uključujući lokalne sabirne točke, kupovna mjesta, općinske jedinice, stvaraju odgovarajući sustav koji omogućava zbrinjavanje ovakve opreme.

Pravilno odlaganje potrošene električne i elektroničke opreme sprečava potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje, koje inače mogu biti uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem i preradom ovog proizvoda.

SADRŽAJ

EKOLOGIJA U PRAKSI	3
OSNOVNE INFORMACIJE	5
INFORMACIJE O SIGURNOSTI	6
MONTAŽA UREĐAJA	11
UPOZNAJ SVOJ UREĐAJ	14
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	31
JAMSTVO, POSLIJE PRODAJNE AKTIVNOSTI	41

EKOLOGIJA U PRAKSI

Tvrtka Amica već godinama dosljedno realizira ekološku politiku. Skrb za okoliš je za nas jednako važna kao i primjena suvremene tehnologije.

Tehnološki razvoj je uzrokovao i to da su naše tvornice prijaznije za okoliš – u proizvodnji se troši sve manje vode, električne energije te nastaje manja količina otpadnih voda i otpada.

Veliku pozornost obraćamo također na materijale koje primjenjujemo u proizvodnji. Trudimo se birati isključivo takve, koji ne sadržavaju štetne tvari i omogućavaju recikliranje i utilizaciju opreme nakon uporabe.

Štovani Klijenti!

Hvala na izboru tvrtke Amica. Godinama isporučujemo kućanske aparate najviše kvalitete, zahvaljujući kojima su kućanski poslovi postali pravi užitek. Svaki uređaj koji izlazi iz tvornice je prije pakiranja rigorozno provjeren s točke gledišta sigurnosti i funkcionalnosti na kontrolnim mjestima. Poduzimamo sve što je u našoj moći da u proizvodima Amica suvremena tehnologija bude u skladu s izuzetnim dizajnom.

Molimo Vas da prije pokretanja uređaja pažljivo pročitate upute za uporabu. Pridržavanje uputa vam omogućava da izbjegnute nepravilnu uporabu i jamči dugo i pouzdano djelovanje uređaja. Poznavanje pravila sigurne uporabe omogućava da izbjegnute nesretne slučajeve.

Upute sačuvati i čuvati tako da ih u slučaju potrebe opet možemo upotrijebiti. U uputama se nalaze sve neophodne informacije, zahvaljujući kojima rukovanje i uporaba opreme Amica je jednostavna i ugodna. Preporučujemo da se upoznate i s ostalim aparatima iz naše ponude.

Želimo Vam ugodnu uporabu,

Amica

OSNOVNE INFORMACIJE

Prije uključivanja utikača perilice posuđa u električnu mrežu obvezno pročitati upute za uporabu i instalaciju. Informacije koje se nalaze u uputama sprečavaju tjelesne ozljede i oštećenje uređaja. Dokumentaciju perilice posuđa čuvati na sigurnom mjestu, jer je neophodna za pravilnu eksploataciju i eventualne konzultacije.

Ove upute za uporabu su pripremljene za razne uređaje i određene funkcije koje su ovdje opisane ne tiču se Vašeg uređaja.

IZJAVA PROIZVOĐAČA

Proizvođač nižim izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne uvjete niže navedenih europskih uredbi:

- niskonaponska direktiva 2014/35/EZ,
- direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EZ,
- uredbe ekodizajna 2009/125/EZ,
- direktiva RoHS 2011/65/EZ,

i zato je proizvod označen CE te je izdana izjava o sukladnosti koja je dostupna ustanovama za nadzor tržišta.

Prije instalacije

Uvjerite se da perilica posuđa nije oštećena tijekom transporta. Nikad ne montirati niti koristiti oštećeni uređaj. U slučaju pitanja obratiti se prodavaču.

Prije prve uporabe

Vidi: Informacije o instalaciji (niže).

Instalaciju sustava uzemljenja obavlja kvalificirani električar. Proizvođač ne odgovara za bilo kakve štete koje su prouzrokovane uporabom neuzemljenog uređaja.

Prije pokretanja uređaja provjeriti da li su podaci navedeni na natpisnoj pločici u skladu s parametrima lokalne električne mreže.

Tijekom instalacije perilicu posuđa isključiti iz električne mreže.

Uvijek koristiti originalni utikač koji je isporučen s uređajem. Ne uključivati uređaj u električnu mrežu pomoću produžnog kabela. Produžni kablovi ne jamče zadovoljavajuću razinu sigurnosti (npr. mogu se pregrijati).

Nakon instalacije uređaja, utikač bi trebao biti dostupan.

Prije prve uporabe

Ovim uređajem mogu rukovati djeca starija od 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, kao i osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ukoliko su pod nadzorom ili su dobili upute za rad s uređajem na siguran način te razumiju opasnost kojoj su izloženi.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca bez nadzora ne bi trebala čistiti i održavati uređaj.

Djeca ispod 3 godina se ne smiju zadržavati u blizini uređaja, ako nisu pod stalnim nadzorom.

Sigurnost djece

Ne dozvolite da se djeca igraju uređajem.

Deterdženti za perilice posuđa mogu djelovati korozivno na oči, usta, grlo.

Pročitati informacije o sigurnosti koje navode proizvođači deterdženta.

Kad je uređaj otvoren nikad ne ostavljati djecu bez nadzora. U uređaju mogu biti ostaci deterdženta.

Ne piti vodu iz perilice posuđa. Pojavljuje se opasnost od korozivnih sredstava.

Otvarajte vrata perilice s oprezom dok je u radu, jer može doći do izlivanja vode visoke temperature.

Uvijek stavljati duge i oštre/špicaste predmete (npr. vilice, noževe), koji mogu prouzročiti ozljede, u košaricu pribora za jelo ostrim krajem prema dolje ili vodoravno na gornjoj košari.

Svakodnevna uporaba

Koristiti uređaj samo u domaćinstvu u sljedeću svrhu: pranje posuđa.

Ne koristiti kemijske razrjeđivače u uređaju; postoji opasnost od eksplozije.

Ne sjediti niti stajati na otvorenim vratima, ne postavljati na vrata nikakve predmete. Uređaj se može prevrnuti.

Ne otvarati vrata dok uređaj radi. Moguće je izlivanje vruće vode ili pare.

Ne ostavljati otvorena vrata, jer mogu stvoriti opasne situacije.

Za pranje stolnog posuđa u perilici za kućansku uporabu obično je potrebno manje energije i vode nego za ručno pranje.

U slučaju problema

Popravke i modifikacije uređaja obavljaju samo kvalificirani djelatnici servisa.

U slučaju problema ili popravaka isključiti uređaj iz električne mreže:

Isključiti uređaj, izvući utikač iz utičnice, isključiti osigurač.

Ne povlačiti za kabel, povlačiti za utikač. Zatvoriti dovod vode.

Preporuke

Punjenje perilice posuđa za kućansku uporabu do zapremine, koju preporučuje proizvođač, štedi energiju i vodu.

Za uštedu energije i vode prije stavljanja posuđa u perilicu odstraniti ostatke hrane i namočiti posude. Perilicu uključiti tek kad je popunjena.

U uređaj ne stavljati posude s ostacima hrane.

Program pretpranja koristiti samo kad je to neophodno.

Zdjele, čaše i šalice stavljati u uređaj okrenute prema dolje.

Ne stavljati u uređaj posude koje nisu prikladne za pranje u perilici i ne preopterećivati perilicu posuđem.

Nije preporučeno ručno ispiranje stolnog posuđa jer to uzrokuje veću potrošnju energije i vode.

Posuđe koje nije prikladno za pranje u perilici posuđa.

Pepelnice, stalci za svijeće, posuđe uprljano pastama za čišćenje, bojama, kemijskim tvarima, legure željeza;

Vilice, žlice i noževi s drvenim, rožnatim drškama, od slonovače ili sedefa; lijepljeni pribor za jelo, predmeti isprljani abrazivnim sredstvom, kiselinama ili lužinama.

Plastične posude koje nisu otporne na djelovanje visoke temperature, posude od bakra ili cinka;


Aluminijske i srebrne predmete (gube prirodnu boju i sjaj).

Određene osjetljivije vrste stakla, porculan ukrašen ornamentalnim uzorcima blijedi već nakon prvog pranja; neke kristalne posude, jer s vremenom gube prozirnost, lijepljeni pribor za jelo koji nije otporan na visoku temperaturu, olovno kristalno staklo, daske za rezanje, predmeti od sintetičkih vlakana;

Upijajuće predmete, kao spužve ili kuhinjske krpe, ne prati u perilici posuđa.

Kad kupujete novo posuđe provjerite da li je prikladno za pranje u perilici posuđa.

UKLANJANJE PAKIRANJA



Uređaj je za vrijeme transporta zaštićen od oštećenja. Nakon vađenja uređaja iz pakiranja molimo Vas da elemente ambalaže uklonite na način koji ne ugrožava okoliš.

Svi materijali korišteni za pakiranje nisu štetni za okoliš, 100% materijala je prikladno za recikliranje, stoga su označeni odgovarajućim simbolom.

Pozor! Elemente pakiranja (polietilenske vrećice, komadići stiropora itd.) prilikom uklanjanja ambalaže držati daleko od djece.

ZBRINJAVANJE DOTRAJALOG UREĐAJA

Materijali koji su primijenjeni u uređaju prilagođeni su za sekundarnu uporabu u skladu s oznakama. Zahvaljujući recikliranju, iskorištavanju materijala ili drugim oblicima uporabe potrošenih uređaja i Vi utječete na zaštitu okoliša.

Informacije o odgovarajućem centru za zbrinjavanje potrošenih uređaja pružaju Vam lokalne vlasti.

Zahvaljujemo Vam se na zaštiti okoliša.

Kako bi se spriječile moguće opasne situacije onemogućiti uporabu dotrajalog uređaja prije odlaganja.

Izvaditi utikač i odrezati kabel za napajanje. Osim toga, oštetiti bravu u vratima.

INSTALACIJA UREĐAJA

POSTAVLJANJE UREĐAJA

- Odabrati prostor i mjesto gdje možemo lako stavljati i vaditi posuđe iz perilice.
- Ne postavljati uređaj u prostoriji u kojoj temperatura pada ispod 0°C.
- Prije instalacije perilice posuđa ukloniti svu ambalažu u skladu s uputama koje se nalaze na pakiranju.
- Tijekom prenošenja uređaja ne hvatati ga za vrata ili upravljačku ploču.
- Ostaviti dovoljno prostora sa svih strana perilice posuđa za jednostavan pristup uređaju prilikom čišćenja.
- Provjeriti da tijekom postavljanja perilice posuđa dovodno i odvodno crijevo nije prignječeno. Provjeriti da uređaj ne leži na priključnom kabelu.
- Uređaj izravnati pomoću regulacijskih nogica perilice posuđa. Pravilni položaj perilice posuđa osigurava jednostavno otvaranje i zatvaranje vrata.
- Ako se vrata perilice posuđa ne zatvaraju ispravno, provjeriti da li uređaj stabilno stoji na podlozi; ako ne, podesiti pomoću regulacijskih nožica.

PRIKLJUČAK ZA VODU

Provjeriti da li je unutrašnja hidraulična instalacija prikladna za perilicu posuđa. Osim toga, preporučena je montaža filtera na ulazu vodovodnog priključka u stanu ili kući, kako bi spriječili oštećenja uređaja prouzrokovana nečistoćom (pijesak, glina, hrđa itd.) koju voda sporadično nanosi iz mreže ili unutrašnje instalacije; to sprečava pojavu žutila i taloga nakon pranja.



Napomena: Priključivanje uređaja na sustav pitke vode mora se izvršiti pomoću povratnog ventila koji sprječava kontaminaciju pitke vode (prema DIN EN 1717). Preporučujemo da instalaciju, uključujući priključke za vodu i struju, te popravke vrši kvalificirani tehničar.

CRIFEVO ZA DOVOD VODE




Ne koristiti cijev za vodu sa stare perilice posuđa. Koristiti novu dovodnu cijev koja je isporučena zajedno s uređajem. Prije priključivanja unutrašnjost cijevi isprati vodom. Dovodno crijevo priključiti neposredno na dovodni ventil. Tlak vode u instalaciji treba iznositi minimalno 0,03 MPa, a maksimalno 1 MPa. Ako tlak vode prelazi 1 MPa, ispred perilice posuđa montirati ventil za redukciju tlaka.

Nakon priključivanja otvoriti ventil do kraja i provjeriti nepropusnost. Iz sigurnosnih razloga nakon svakog pranja uvijek zavrnuti dovod vode.




POZOR: U nekim modelima perilica posuđa primijenjen je sustav Aquastop. Kod primjene sustava Aquastop može se pojaviti opasni napon. Ne presijecati dovodnu instalaciju u sustavu Aquastop. Ne dopustiti da se savije ili zavrne.



Pozor! Iz sigurnosnih razloga nakon svakog pranja uvijek zavrnuti dovod vode.

ODVODNO CRIJEVO

Odvodnu cijev je moguće priključiti neposredno na odvodnu instalaciju ili na ispusni priključak sudopera. Vodu je moguće ispustiti i neposredno u sudoper pomoću specijalne vodilice cijevi (ako je dostupna). Zakačiti savijenu cijev na rub sudopera. Priključak bi trebao biti na visini najmanje 50 cm i maksimalno 110 cm od poda.



Odvodno crijevo ne smije biti duže od 4 m, jer perilica neće dobro prati posuđe. Proizvođač ne snosi odgovornost za takvu situaciju.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

Utičak s uzemljenjem uključiti u uzemljenu utičnicu električne mreže s odgovarajućim naponom. Ako nema instalacije s uzemljenjem, obratiti se kvalificiranom električaru. U slučaju pokretanja uređaja bez uzemljenja, proizvođač ne snosi odgovornost za nastalu štetu.



Potrebna je električna instalacija s osiguračem 10-16 A. Uređaj priključiti na električnu mrežu izmjeničnog napona 220-240 V. Ako napon mreže iznosi 110 V, ispred uređaja uključiti pretvarač 110/220 V snage 3000 W. Perilicu posuđa ne uključuje-mo tijekom podešavanja pretvarača.




Uvijek koristiti utikač koji je isporučen s uređajem. Pokretanje uređaja pri niskom naponu uzrokuje lošiju kvalitetu pranja i može prouzrokovati kvar uređaja.

Priključni kabel može promijeniti isključivo ovlašteni servis ili kvalificirani električar. Nepridržavanje tih pravila može rezultirati nezgodom.

Iz sigurnosnih razloga nakon pranja uvijek izvaditi utikač iz električne mreže.

Nikad ne izvlačiti utikač iz utičnice mokrim rukama, jer to može izazvati strujni udar.


Isključujući uređaj iz izvora napajanja uvijek povlačiti za utikač. Nikad ne povlačiti za kabel.



UPOZNAJ SVOJ UREĐAJ

OPIS UREĐAJA


Niže se nalazi popis dijelova uređaja (Crt. 1):



POZOR:

Slike služe samo kao ilustracije. Pojedini modeli se mogu od sebe razlikovati.

ZASLON I UPRAVLJAČKA PLOČA



Rad uređaja (tipka)	
1. Napajanje	Pritisnuti tipku za uključivanje perilice, zaslon počinje svijetliti.
2. Program	Auto AUTO Ovim programom upravljamo pomoću senzora, a program se prilagođava razini nečistoće. Prikladan je za sve vrste posuđa. Higijena+ Higijena+ Ovaj program je prikladan za sve vrste posuđa i razine nečistoće. Jamči najvišu temperaturu pranja i dezinfekcije posuđa. Tihi Tihi Ovaj program je prikladan za čaše i normalno zaprljano posuđe. Radi tiše i može biti korišten navečer ili u noći. ECO ECO Ovo je standardni program za uobičajeno zaprljano posuđe i to je najučinkovitiji program s obzirom na potrošnju energije i vode za takvo posuđe. Program Puni 90' 90' Za pranje normalno zaprljanog posuđa koje zahtijeva brzo pranje i sušenje. Program Puni 55' 55' Za pranje normalno zaprljanog posuđa koje zahtijeva brzo pranje i sušenje. Program Brzi 35' 35' Ovaj program jamči najkraće pranje lako zaprljanog stolnog posuđa koje ne zahtijeva sušenje. Namakanje Namakanje Za ispiranje posuđa koje planiramo oprati kasnije tog dana. Auto čišćenje Auto čišćenje Ovaj program služi za učinkovito čišćenje perilice bez posuđa.
3. Odgađanje starta	Pritisnuti tipku za odgađanje početka programa do 24 sata, u jednosatnim odlacima. Nakon izbora pali se odgovarajući pokazatelj Delay .
4. Alt (Zone Wash)	Pritisnuti za izbor pranja samo u gornjoj ili donjoj košari, ili za obje košare. Pale se odgovarajući pokazatelji Top i Bottom .



POZOR:

Slike služe samo kao ilustracije. Pojedini modeli se mogu od sebe razlikovati.

5. Start / Pauza	Tipka služi za pokretanje ili poništavanje programa pranja.
6. Opcija	Extra Speed  Zahvaljujući ovoj opciji, vrijeme rada se skraćuje za 15% - 50%, ovisno od povišene temperature i brzine okretaja motora. Ne možemo ga izabrati u sprezi s programom Auto, Brzi 35', Namakanje ili programom Auto čišćenje (ako je istovremeno aktivna funkcija Automatsko Otvaranje). Deep Wash  Ova opcija može biti korištena za čišćenje boca koje su postavljene u specijalnoj zoni u gornjoj košari. Ovu opciju ne možemo birati u sprezi s programima Auto, Puni 55', Namakanje i Auto čišćenje. Ekstra sušenje  Zahvaljujući ovoj opciji učinak sušenja je poboljšán povišenom temperaturom tijekom zadnjeg ispiranja i dužim vremenom sušenja. Ovu opciju izabrati samo s programima ECO, Higijena+, Tihi i Puni 90'. Open Dry uključiti / isključiti  Korisnik može uključiti / isključiti funkciju automatskog otvaranja vrata perilice posuđa nakon završetka izabranog programa pranja, što poboljšava kvalitetu sušenja. Ovu opciju ne možemo izabrati s programima Brzi 35', Namakanje i Auto čišćenje.
7. Pokazatelj za upozoravanje	Sredstvo za ispiranje Ako pokazatelj „“, svijetli, to znači nisku razinu sredstva za sjaj u spremniku te je potrebno dopunjavanje sredstva. Sol Ako pokazatelj „“, svijetli, to znači nisku razinu soli u spremniku te je potrebno dopunjavanje soli. Ventil za dovod vode Ako pokazatelj „“, svijetli, to znači da je zatvoren ventil za dovod vode.
8. Pokazatelj Alt (Zone Wash)	Pranje samo gornje košare  Kad izaberemo opciju gornja košara, posuđe se pere samo u gornjoj košari. Sustav za prskanje donje košare ne djeluje. Samo pranje donje košare  Kad izaberemo opciju donja košara, posuđe se pere samo u donjoj košari. Sustav za prskanje gornje košare ne djeluje. Izmjenično pranje donje i gornje košare   Ako izaberemo oba, peremo posuđe u gornjoj i donjoj košari. Sustav za prskanje gornje ili donje košare je aktiviran naizmjenično ili rade oba istovremeno.
9. Zaslon 	Prikazivanje vremena preostalog do završetka programa, vremena odgode, kodova grešaka itd.
10. Pokazatelj potrošnje (Eco Bar)	Potrošnja vode  Pokazatelj potrošnje prikazuje orijentacijsku razinu potrošnje vode u izabranom programu. Što je više prikazanih crtica, to je veća potrošnja vode. Potrošnja energije  Pokazatelj potrošnje prikazuje razinu potrošnje električne energije u izabranom programu. Što je više prikazanih crtica, to je veća potrošnja električne energije.

PRIPREMANJE UREĐAJA ZA RAD

1

Prije prve uporabe perilice posuđa

- Prije pokretanja uređaja provjeriti da li su podaci navedeni na natpisnoj pločici u skladu s parametrima lokalne električne mreže.
- Ukloniti sve ambalažne materijale iz unutrašnjosti uređaja.
- Pripremiti napravu za omekšavanje vode.
- Spremnik do kraja napuniti vodom, a nakon toga dodati oko 1,5 kg specijalne soli (namijenjene za perilice) u spremnik za sol.
- U dozator natočiti sredstvo za sjaj.

2

Značaj uklanjanja kamenca iz vode

Za dobre rezultate pranja je neophodna mekana voda (s niskom koncentracijom kalcija). U suprotnom na posuđu i u unutrašnjosti uređaja se pojavljuju bijele naslage kamenca. To negativno utječe na kvalitetu pranja, sušenja i na sjaj. Kad voda teče kroz sustav za omekšavanje ioni koji odgovaraju za tvrdoću vode su uklonjeni, a voda je tako omekšana da rezultati pranja budu što bolji. Ovisno od stupnja tvrdoće vode ioni koji odgovaraju za tvrdoću brzo se gomilaju unutar sustava za omekšavanje. Zato sustav za omekšavanje mora biti osvježavan, tako da radi s istom učinkovitosti i tijekom sljedećeg pranja. U tom cilju se koristi sol za perilice posuđa.

3

Punjenje soli

Koristiti isključivo sol za omekšivanje namijenjenu za perilice posuđa.

Koristiti isključivo sol koja je namijenjena za perilice posuđa. Ostale vrste soli, a posebno kuhinjska sol, mogu oštetiti mehanizam za omekšavanje vode u perilici posuđa. Sol puniti nešto prije početka jednog od punih programa pranja. Zahvaljujući tome izbjegavamo rasipanje soli ili izlivanje slane vode na dno uređaja, što bi moglo prouzrokovati koroziju. Kod oštećenja prouzročenih upotrebom neprikladne soli, proizvođač ne pruža nikakva jamstva niti će se smatrati odgovornim za prouzročena oštećenja.

Puniti sa soli prije pokretanja programa pranja.

Na taj ćete način spriječiti zadržavanje zrnaca soli ili slane vode koja se možda prolila i ostala na dnu uređaja, a koja može uzrokovati koroziju.



1. Izvući donju košaru iz uređaja i odviti poklopac spremnika.
2. Kraj lijevka (ako je dostavljen) staviti u otvor i sipati oko 1,5 kg soli.
3. Spremnik soli do kraja napuniti vodom. Normalno je da mala količine vode izađe iz spremnika soli.
4. Nakon punjenja spremnika zatvoriti poklopac.
5. Nakon punjenja spremnika soli pokazatelj soli se gasi.
6. Odmah nakon punjenja spremnika soli pokrenuti program pranja (preporučujemo pokretanje kratkog programa). U suprotnom, slana voda može oštetiti filtre, crpke ili druge važne dijelove uređaja. To nije obuhvaćeno jamstvom.

POŽOR:


- Potrebno je nadopuniti spremnik soli (☹), kad se upali pokazatelj soli na upravljačkoj ploči. Ovisno od brzine otapanja soli, pokazatelj soli može svijetliti i nakon punjenja spremnika. Ako na upravljačkoj ploči nema pokazatelja (u nekim modelima), možemo procijeniti kad treba dopuniti spremnik na temelju broja obavljenih ciklusa pranja.
- Ako se sol rasula, pokrenuti program za namakanje ili kratki program.



Koristiti isključivo sol namijenjenu za perilice posuđa.


Testna traka za ispitivanje tvrdoće vode

Učinkovitost pranja u perilici posuđa ovisi od tvrdoće vode koju koristite za pranje. Zato je uređaj opremljen sustavom koji smanjuje tvrdoću vode. Pravilno podešavanje sustava za omekšavanje poboljšava učinkovitost pranja. Podatke o razini tvrdoće vode na vašem području možete dobiti od lokalnog vodoopskrbnog poduzeća ili odrediti stupanj tvrdoće vode pomoću testne trake (ako je dostupna).




Punjenje odjeljka za deterdžent


Odjeljak deterdženta ima unutrašnje pokazatelje punjenja. Pomoću tih pokazatelja (crta) određujete pravilnu količinu deterdženta potrebnog za pranje vašeg suđa. Kapacitet spremnika je maksimalno 30g deterdženta. Otvoriti kutiju s deterdžentom za perilice posuđa i u veći odjeljak nasuti (A) količinu 25 cm³ ukoliko je vaše posuđe jako zaprljano ili 15 cm³ ukoliko je manje zaprljano (B). U ovisnosti od stupnja zaprljanosti i tvrdoće vode koju koristite, možda ćete morati dodati još deterdženta za pranje.



1. Otvoriti poklopac tako da pritisnemo polugu za otključavanje.
2. Otvoriti poklopac tako da povučemo polugu za otključavanje.



- 2 Nasuti deterdžent u veću komoru (A) za glavni ciklus. Za bolje rezultate pranja, posebno kod prljavog posuđa, sipati malu količinu deterdženta na vrata. Dodatni deterdžent će biti iskorišten tijekom prepranja.



- 3 Zatvoriti poklopac pomicanjem naprijed i pritiskanjem.



Obratiti pozornost da se postavke razlikuju ovisno od zaprljanja vode. Molimo pridržavajte se preporuka proizvođača navedenih na pakiranju deterdženta.

Kombinirani deterdženti (npr.: "2u1", "3u1" itd.)

Postoje 3 vrste deterdženata:

1. s fosfatima i klorom,
2. s fosfatima i bez klora,
3. bez fosfata i bez klora.

Najnovije tablete su uglavnom bez fosfata. Zbog toga što fosfati omekšavaju vodu, preporučujemo dodavanje soli u spremnik čak i ako tvrdoća vode ne prelazi 6°dH. Kod tvrde vode, ako je korišten deterdžent bez fosfata, na posudama i čašama mogu se pojaviti bijeli tragovi.

U tom slučaju dodajte veću količinu deterdženta i time postićete bolje rezultate pranja. Deterdženti bez klora imaju slabiji učinak bijeljenja. Stoga obojene mrlje neće biti posve odstranjene. U tom slučaju izabrati program s višom temperaturom pranja. Općenito, kombinirani deterdženti daju zadovoljavajuće rezultate pranja u posebnim uvjetima uporabe. Takvi deterdženti sadržavaju sredstvo za sjaj i/ili sol u određenim količinama. Ipak je preporučeno da kod uporabe kombiniranih tableta koristite regeneracijsku sol.

Prilikom uporabe takvih proizvoda paziti da:

- Uvijek provjerite specifikaciju i sastojke proizvoda koji koristite i da li je to kombinirani deterdžent.
- Provjerite da li je deterdžent koji koristite prikladan za tvrdoću vode iz vodovoda koju koristi perilica.
- Slijedite upute o korištenju koje su navedene na pakiranju proizvoda.
- Ukoliko koristite deterdžente koji su u obliku tableta, nikada ih ne stavljajte direktno u perilicu. Uvijek stavljati tablete u odjeljak za deterdžent.
- Uporaba takvih sredstava daje dobre rezultate samo u određenim uvjetima. Koristeći takve deterdžente obratite se za pomoć proizvođaču deterdženata i pitajte kakvi su odgovarajući uvjeti primjene.
- Kada su uvjeti i perilice i deterdženta pravilno usklađeni, perilica osigurava uštedu potrošnje soli i sredstva za sjaj.
- Ako ne ostvarujete dobre rezultate pranja ili sušenja prilikom korištenja deterdženata u obliku tableta „2 u 1“ ili „3 u 1“ (ako na posudu ostaju tragovi kamenca i vode), obratiti se proizvođaču deterdženta. Jamstvo perilice ne pokriva probleme uzrokovane korištenjem takve vrste deterdženata.



Preporučeni način uporabe: Ukoliko koristite kombinirane deterdžente, kako bi postigli optimalne rezultate pranja, potrošnju soli i sjajila te tvrdoću vode ugodite na najnižu vrijednost.

Topljivost deterdženta u tabletama koji proizvode različite tvrtke može biti različita ovisno o temperaturi i vremenu. Ne preporučuje se uporaba deterdženata u tabletama kod kratkih programa pranja. Kod kratkih programa preporučena je uporaba deterdženata u prašku.



Deterdžente uvijek čuvati na suhom i hladnom mjestu, daleko od djece. Odjeljak za deterdžent puniti neposredno prije uključivanja uređaja.

Upozorenje: Ukoliko imate problem s kojim se niste prije susretali, prestanite s korištenjem kombiniranog deterdženta i obratite se za pomoć proizvođaču deterdženata.


Prestanak uporabe kombiniranog deterdženta:

- Napuniti spremnike za sol i sredstvo za sjaj.
- Podesiti tvrdoću vode na najvišu razinu (6) i pokrenuti perilicu bez da je prethodno napunjena posuđem.
- Ugoditi tvrdoću vode.
- Podesiti odgovarajuće parametre sredstva za sjaj.


8

Punjenje spremnika sredstva za sjaj i njegovo ugađanje


Sredstvo za ispiranje koristi se ponajprije za uklanjanje kapljica vode i mrlja od kamenca koje se mogu formirati na posuđu, ali i za poboljšanje kvalitete procesa sušenja. Suprotno uvjerenjima, ne koristi se samo kako bi dalo sjaj posuđu već i za pospešivanje procesa sušenja. Iz tog razloga provjerite da li ste dodali odgovarajuću količinu sredstva za sjaj i to sredstva koje se koristi samo u perilicama posuđa.



1 Skinuti poklopac z pretinca tako da podignemo ručku.



2 Uliti sredstvo za ispiranje u spremnik, pazeći da ga ne prenapunite.



3 Kad završimo, zatvoriti poklopac.



Pozor: Zatvarajući spremnik za deterdžent, pritisnuti posebno određeno mjesto na poklopcu!

Regulacija odjeljka sredstva za ispiranje.

Za bolje rezultate sušenja, pri ograničenoj potrošnji sredstva za ispiranje, možemo regulirati potrošnju u perilici posuđa.

Obaviti sljedeće djelatnosti.

1. Otvoriti vrata. Uključiti uređaj.

2. U vremenu od 60 sekundi nakon uključjenja uređaja 5 sekundi pridržati tipku Auto čišćenje. Nakon toga pritisnuti tipku Odgađanje starta za prelazak u režim podešavanja sredstva za ispiranje. Pokazatelj sredstva za ispiranje počinje treperiti.

3. Opet pritisnuti tipku Auto čišćenje za izbor prema potrebi. Postavke mijenjamo sljedećim redoslijedom: D1- > D2- > D3- > D4- > D5- > D1. Što je brojka veća perilica troši više sredstva za sjaj. Tvornička postavka je D3.

4. Za kraj konfiguracije i izlazak iz režima podešavanja, nakon izbora željene opcije, pričekati 5 sekundi ili pritisnuti tipku napajanje.



Pozor: Zatvarajući spremnik za deterdžent, pritisnuti posebno određeno mjesto na poklopcu!



Upozorenje: Koristiti isključivo sredstva za sjaj namijenjena za kućne perilice posuđa. Ako u perilici primijetite ostatke sredstva za sjaj koji rezultiraju pojavom pjene u perilici i time utječu na kvalitetu pranja posuđa, brišite razliveno sredstvo za sjaj krpom.

Tabela tvrdoće vode

Tvrdoća vode	Njemački standard dH	Francuski standard dF	Britanski standard dE	Pokazatelj razine tvrdoće	Regeneracija slijedi nakon X sekvencija programa ¹⁾	Potrošnja soli (g/ciklus)
1	0~5	0~9	0~6	H1	Bez regeneracije	0
2	6-11	10-20	7-14	H2	10	9
3	12-17	21-30	15-21	H3	5	12
4	18-22	31-40	22-28	H4	3	20
5	23-34	41-60	29-42	H5	2	30
6	35-55	61-98	43-69	H6	1	60

Ako je tvrdoća vode veća od maksimalne vrijednosti iz više tabele ili kad koristite tehničku vodu, preporučuje se uporaba filtera i odstranjivača kamenca na dovodu vode.

POZOR: Po tvornički ugođenim postavkama sustav je podešen na razinu 3.

1. Otvoriti vrata. Uključiti uređaj.
2. U vremenu od 60 sekundi nakon uključanja uređaja 5 sekundi pridržati tipku Auto čišćenje za ulazak u opcije tvrdoće vode.
3. Opet pritisnuti tipku Auto čišćenje za izbor odgovarajućih parametara prilagođenih lokalnim uvjetima. Dostupne su sljedeće opcije: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Za zapisivanje i izlazak iz podešavanja parametara pritisnuti tipku napajanje.

Potrošnja deterdženata

Koristiti deterdžent koji je namijenjen za kućanske perilice posuđa. Na tržištu se nalaze deterdženti u prašku, gel, tablete koje su namijenjene za kućanske perilice posuđa. Deterdžent sipati u odjeljak prije pokretanja perilice posuđa. Deterdžente čuvati na hladnom i suhom mjestu, daleko od djece.

Ne prepunjavati odjeljak deterdženta; u protivnom mogu se pojaviti ogrebotine na čašama, a deterdžent se potpuno ne otapa.

Ako trebate više informacija o korištenom deterdžentu, stupite u kontakt s njegovim proizvođačem.


¹⁾ Svaki ciklus s regeneracijom koristi dodatne 3,0 litre vode, potrošnja energije se povećava za 0,02 kWh, a program se produljuje za 4 minute.

1

Gornja košara

Gornja košara je osmišljena za pranje delikatnih vrsta posuđa: čaše, šalice, tanjuri itd. Posuđe, koje su postavljane u gornju košaru, trebale bi biti manje prljavije od posuda iz donje košare.


Dodatno na ladice možemo vodoravno slagati duge vilice, noževe, žlice, ali tako da ne blokiraju raspršivač.



2


Sklapanje ladic za šalice/šalice za kavu

Zahvaljujući podešavanju tih policā moguće je povećavanje kapaciteta gornje košare. Moguće je postavljanje čaša i šalice na policama. Za stvaranje većeg prostora u košari za više predmete podignuti ladicu za šalice. Tada na ladicu možemo nasloniti visoke čaše. Ladicu možemo i izvaditi, ako nije potrebna.



POZOR:

Kad se gornja košara zablokira u gornjem položaju, ne možemo sklopiti police na šalice.




ULUBLJENJE

3

Sklapanje niza šiljaka u košari

Šiljci služe za pridržavanje tanjura. Možemo ih sklopiti i tako dobiti više prostora za velike posude.



podignuti

spustiti


4

Upute za punjenje košare:


Regulacija gornje košare

1. Za dizanje gornje košare jednostavno podignuti gornju košaru na sredini sa svake strane dok se neablokira na svom mjestu u gornjem položaju. Nema potrebe za podizanjem ručke regulatora.

2. Za spuštanje donje košare, povući prema gore obje ručke regulatora. Obratiti pozornost da se košara spusti jednako sa svake strane.



1




2


5

Košara za male predmete

Pričvršćivanje košare za male predmete odvija se pritiskanjem u odgovarajućem položaju kako je prikazano na crtežu. Može biti korištena za pridržavanje malih stvari kao cucla za dijete.



Za skidanje košare za male predmete, počinjući s donje strane, popustiti hvataljku kako je prikazano na crtežu.





Posuđe postavljati tako da ne blokira mlaznicu.

Standardno punjenje i informacije o ispitivanjima usporedivosti:

Kapacitet:

Donja i gornja košara: 16 kompleta za serviranje. Gornja košara u gornjem položaju. Šalice postaviti na police.


Deterdžent/Sredstvo za sjaj

5+19g, u skladu s normama EN 60436, (međunarodne norme) / regulacija doziranja sredstva za sjaj:

Test programa


ECO, u skladu s normom EN 60436 (međunarodne norme)

Gornja košara



1. Šalice
2. Tanjurići za šalice
3. Čaše
4. Šalice
5. Zdjela za desert
6. Staklena zdjela
7. Duboki tanjuri / za juhu
8. Melamin zdjela
9. Desertni tanjurići
10. Desertni tanjuri od melamina
11. Tanjuri za ručak
12. Mali lonac
13. Posuda za pečenje
14. Ovalni pladani


Donja košara




Košara pribora za jelo

Pribor za jelo složiti zasebno u košaru za pribor i paziti da pojedini komadi pribora ne budu međusobno prepleteni, jer to negativno utječe na rezultate pranja.

Za najvišu kvalitetu pranja pribor za jelo staviti u košaru pazeći da: pojedini komadi pribora ne budu međusobno prepleteni, a duge predmete postaviti na sredinu.



Broj	Pribor za jelo
1	Žlice za juhu
2	Vilice
3	Noževi
4	Žlice za čaj
5	Žlice za desert
6	Vilice za posluživanje
7	Žlice za posluživanje
8	Žlice za juhu



1

Uključivanje uređaja

1. Izvući donju i gornju košaru, staviti posuđe i ugurati natrag. Preporučujemo da prvo popunite donju košaru, a nakon toga gornju.
2. Uliti/sipati deterdžent.
3. Umetnuti utikač u mrežnu utičnicu. Provjeriti da li je otvoren dotok vode te da li je podešen maksimalni tlak.
4. Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.
5. Izabrati program i pritisnuti tipku Start. Zatvoriti vrata. Perilica počinje s radom.

2

Promjena programa


- Ciklus pranja koji je u tijeku možemo promijeniti samo ako traje kratko vrijeme. U suprotnom deterdžent se već rastopio u vodi, a voda je možda ispumpana. U tom slučaju ponovno napuniti odjeljak deterdžentom i pokrenuti program pranja iz početka. Za restart perilice postupati u skladu s niže navedenim uputama:
1. Odškrinuti vrata radi zaustavljanja programa pranja. Nakon zaustavljanja raspršivača možemo potpuno otvoriti vrata.
 2. Pridržati tipku Start/Pauza duže od 3 sekunde. Uređaj prelazi u režim izbora programa.
 3. Sad možemo promijeniti program na izabrani.
 4. Pritisnuti tipku Start/Pauza i zatvoriti vrata. Perilica posuđa se opet pokreće.



3

Dodavanje posuđa tijekom trajanja programa.

- Posuđe možemo dodati u bilo kojem trenutku prije otvaranja odjeljka za deterdžent. U tom slučaju postupati u skladu s nižim uputama:
1. Odškrinuti vrata radi zaustavljanja programa pranja.
 2. Nakon zaustavljanja raspršivača možemo potpuno otvoriti vrata.
 3. Dodati posuđe.
 4. Zatvoriti vrata, perilica nastavlja s radom nakon 10 sekundi.

**UPOZORENJE:**

Opasno je otvaranje vrata tijekom pranja, jer vruća para može prouzrokovati opekline!

Nakon završetka ciklusa pranja

Isključiti uređaj pomoću tipke napajanja, zavrnuti dovod vode i otvoriti vrata perilice. Pričekati nekoliko minuta prije pražnjenja perilice, jer je nakon pranja posuđe i pribor vruće i lomljivo. Posuđe će se ujedno bolje osušiti.

Isključiti perilicu

Program je završen isključivo tada kad je kontrolna lampica programa pranja upaljena, ali ne treperi.

1. Isključiti perilicu pritiskanjem tipke Uključeno/Isključeno.

2. Zatvoriti ventil za dovod vode!

Oprezno otvoriti vrata.

Vruće posuđe je osjetljivo na udarce. Zato prije vađenja iz perilice posuđe ostaviti da se ohladi oko 15 minuta.

Otvoriti vrata perilice, ostaviti odškrinuta nekoliko minuta prije vađenja posuđa. Na taj način posuđe će biti hladnije i bolje osušeno.

Vađenje posuđa iz perilice

Unutrašnjost perilice je mokra, to je normalna pojava.

Prvo isprazniti donju, a nakon toga gornju košaru. Na ovaj način izbjegavamo kapanje vode iz gornje košare na posuđe koje se nalaze u donjoj košari.



OpenDry. Automatsko otvaranje vrata.

Na kraju programa, vrata perilice se automatski otvaraju za bolje rezultate sušenja uz manju potrošnju struje. Funkciju automatskog otvaranja vrata možemo uključiti/isključiti istovremeno pridrživajući tipke Odgađanje starta i Alt oko 2 sekunde. Aktiviranje ove funkcije signalizira odgovarajući pokazatelj.

Ako je podešeno automatsko otvaranje vrata, zabranjeno je blokiranje vrata perilice posuđa. To može poremetiti djelovanje brave vrata.

Ova se funkcija ne odnosi na program Brzo i program Namakanje.

Čišćenje perilice posuđa

Zaštita od hladnoće.

Zimi štiti perilicu za posuđe od zamrzavanja. Nakon svakog pranja:

1. Isključiti perilicu iz električne mreže.
2. Prekinuti dovod vode i odvojiti cijev za dovod vode od ventila vode.
3. Ispustiti vodu iz ulazne cijevi i ventila vode. (Sakupiti vodu u lonac)
4. Ponovno priključiti cijev za dovod vode na ventil vode.
5. Izvaditi ventil i spužvom ukloniti vodu sakupljenu na dnu.

Nakon svakog pranja

Nakon svakog pranja isključite dovod vode uređaju i ostavite vrata lagano otvorena, tako da vlaga i mirisi ne ostanu zarobljeni u unutrašnjosti.

Izvući utikač

Prije čišćenja i održavanja uvijek izvući utikač iz utičnice.

Ne koristiti otapala ni abrazivna sredstva za čišćenje

Za čišćenje vanjske površine i gumenih dijelova perilice nemojte koristiti otapala i abrazivna sredstva. Koristiti samo krpicu i toplu vodu sa sapunom.

Za uklanjanje mrlja s unutrašnjih površina koristite krpu navlaženu vodom i malo octa ili sredstvo za čišćenje koje je izričito namijenjeno perilicama posuđa.

Ako perilica nije korištena duže vrijeme

Preporučujemo da pokrenete programa pranja s praznom perilicom, nakon toga izvadite utikač iz utičnice, zatvorite dovod vode i ostavite vrata uređaja malo odškrinuta. Tako sprječavamo pojavu neugodnih mirisa unutar perilice.

Pomicanje uređaja

Ako je potrebno pomaknuti uređaj, pokušajte to učiniti u okomitom položaju. Ako je izričito potrebno, možete ga postaviti na njegov stražnji dio.

U slučaju kvara perilica prikazuje kodove grešaka koji identificiraju problem:

KOD POGREŠKE	OPIS KVARA	OTKLANJANJE
E1	Duže vrijeme punjenja vodom.	Ventil je zatvoren, dovod vode je blokiran ili je prenizak tlak vode.
E3	Nije ostvarena željena temperatura.	Kvar grijaćeg elementa.
E4	Prepunjenost vodom.	Jedan od elemenata perilice posuđa propušta vodu.
Ec	Kvar sustava za upravljanje pranjem.	Neispravni elektronički sklop, kvar ispusne crpke ili motora.
L4	Kvar motora.	Kvar motora.
C4	Kvar ispusne crpke.	Kvar ispusne crpke.
Ed	Kvar komunikacije između glavnog elektroničkog sustava i elektroničkog sustava zaslona.	Otvoreni krug ili su oštećeni komunikacijski spojevi.

UPOZORENJE:

- Ako je perilica prepunjena, prije pozivanja servisa zavrnuti glavni ventil za vodu.
- Ako se zbog prepunjenosti ili malog istjecanja vode na dnu nalazi voda, prije pokretanja perilice treba je ukloniti.
- Ako se pojavi kod greške za kvar koji ne možemo ukloniti, zamoliti za profesionalnu pomoć.

1

Čišćenje vanjskih površina

Vrata i gumena brtva vrata

Za uklanjanje ostataka hrane redovito čistiti gumenu brtvu mekom, vlažnom krpom. Tijekom stavljanja posuđa u perilicu ostaci hrane i pića mogu kapati na bočne dijelove vrata perilice. Ove površine se nalaze izvan komore perilice i voda iz prskalice tu ne dolazi. Sva zaprljanja obrisati prije zatvaranja vrata.

Upravljačka ploča

Upravljačku ploču brisati ISKLJUČIVO mekom, vlažnom krpom.



UPOZORENJE!

Kako voda ne bi prodrla u bravu na vratima i na električne komponente, ne koristiti sprej za pranje bilo koje vrste.

Na vanjskim površinama nikad ne koristiti abrazivne tvari ili oštra sredstva za čišćenje. Neki papirnati ručnici također mogu ostaviti ogrebotine ili tragove na površini.

Čišćenje unutarnjih površina Sustav filtera


2

Sustav filtera na dnu komore perilice zaustavlja veće ostatke iz ciklusa pranja. Ovi ostaci mogu prouzrokovati zapušavanje filtera. Redovito provjeravati stanje filtera i u slučaju potrebe čistiti tekućom vodom. Filtre čistiti na sljedeći način.




POZOR:

Slike služe samo kao ilustracije. Pojedini modeli mogu posjedovati različite filtarske sustave i raspršivače.




1




2

1. Uхватiti grubi filter, okrenuti prema lijevo i odviti. Podignuti filter i izvaditi iz perilice.

2. Fini filter izvaditi iz dna filtarskog sklopa. Grubi filter možemo odvojiti od glavnog filtra delikatnim pritiskanjem rubova i povlačenjem.



3



4

3. Veće ostatke isprati tekućom vodom. Filtar preciznije čistimo pomoću mekane, čiste četkice.

4. Filtre montirati obrnutim redoslijedom, staviti umetak filtra i okrenuti u skladu sa strelicom.



UPOZORENJE!

Filtre ne zavrtati prejako. Oprezno vratiti filtre na mjesto i pričvrstiti. U suprotnom ostaci mogu ući u sustave perilice i blokirati uređaj.


Perilica posuđa se NIKADA ne smije koristiti bez filtra. Nepravilna promjena filtra može smanjiti učinkovitost uređaja te oštetiti posuđe i pribor za jelo.

3


Okretni raspršivači vode (mlaznice)

Potrebno je redovito čistiti raspršivače, jer će kemikalije u tvrdoj vodi začepiti mlaznice i ležajeve raspršivača.


Čišćenje raspršivača



1



2



3

1. Za skidanje gornjeg raspršivača pridrži maticu i okrenuti ga prema lijevo.

2. Za skidanje donjeg raspršivača povuči ga prema gore.

3. Operite raspršivače u sapunastoj, toploj vodi s mekanom četkom. Isprati raspršivače i montirati u uređaj.

Čišćenje perilice posuđa

Zaštita od hladnoće.

Zimi štititi perilicu za posuđe od zamrzavanja. Nakon svakog pranja:

1. Isključiti perilicu iz električne mreže.
2. Prekinuti dovod vode i odvojiti cijev za dovod vode od ventila vode.
3. Ispustiti vodu iz ulazne cijevi i ventila vode. (Sakupiti vodu u lonac)
4. Ponovno priključiti cijev za dovod vode na ventil vode.
5. Izvaditi ventil i spužvom ukloniti vodu sakupljenu na dnu.

Nakon svakog pranja

Nakon svakog pranja isključite dovod vode uređaju i ostavite vrata lagano otvorena, tako da vlaga i mirisi ne ostanu zarobljeni u unutrašnjosti.

Izvući utikač

Prije čišćenja i održavanja uvijek izvući utikač iz utičnice.

Ne koristiti otapala ni abrazivna sredstva za čišćenje

Za čišćenje vanjske površine i gumenih dijelova perilice nemojte koristiti otapala i abrazivna sredstva. Koristiti samo krpicu i toplu vodu sa sapunom.

Za uklanjanje mrlja s unutrašnjih površina koristite krpu navlaženu vodom i malo octa ili sredstvo za čišćenje koje je izričito namijenjeno perilicama posuđa.

Ako perilica nije korištena duže vrijeme

Preporučujemo da pokrenete programa pranja s praznom perilicom, nakon toga izvadite utikač iz utičnice, zatvorite dovod vode i ostavite vrata uređaja malo odškrinuta. Tako sprječavamo pojavu neugodnih mirisa unutar perilice.

Pomicanje uređaja

Ako je potrebno pomaknuti uređaj, pokušajte to učiniti u okomitom položaju. Ako je izričito potrebno, možete ga postaviti na njegov stražnji dio.

Problem	Vjerojatni uzrok	Rješenje
Perilica za posuđe se ne pokreće	Perilica za posuđe se ne pokreće	Vrata perilice posuđa su otvorena, zatvoriti vrata.
	Uređaj nije priključen na napajanje. Izabrana je funkcija Odgoda starta	Dobro zatvoriti vrata i provjeriti jesu li su zatvorena
	Roditeljska blokada (Child Lock) je uključena (izabrani modeli)	Isključiti roditeljsku blokadu.
Perilica ispušta zvučni signal na kraju ciklusa pranja	Indicira završetak programa pranja i oglašava zvučni signal	
Pokazatelj sredstva za sjaj svijetli	Na LED zaslonu prikazano je "Lsb"	Pokazuje da je potrebno dopunjavanja sredstva u spremniku.
Perilica predugo radi	Perilica je priključena u toplu vodu	Provjeriti perilicu, provjeriti je li ispravno priključena u toplu vodu.
	Vrijeme trajanja programa se razlikuje ovisno od zaprljanosti posuđa.	Nakon detekcije jakog zaprljanosti programi; auto, normalni, automatski produžavaju vrijeme ciklusa pranja.
	Izabrana je opcija dezinfekcije	Nakon izbora opcije dezinfekcija vrijeme ciklusa pranja je produženo da bi mogla biti ostvarena temperatura dezinfekcije.
Posude nisu dovoljno čiste	Privremeno nizak tlak vode	Koristiti perilicu kad je tlak vode normalan
	Temperatura vode na dovodu je preniska	Provjeriti je li perilica priključena u toplu vodu. Pokušajte ne uključivati perilicu, ako je topla voda korištena negdje drugdje u kućanstvu
	Posude su postavljene preblizu Deterdžent nije pravilno primijenjen.	Ponovno postaviti posuđe u skladu s uputama za uporabu. Koristiti količinu deterdženta koja je prikladna za tvrdoću vode i izabrani program pranja. Primijeniti novi deterdžent
	Izabrani program pranja ne odgovara stupnju zaprljanosti posuđa	Izabrati drugi, duži program
	Raspršivač je zablokiran	Uvjeriti se da se raspršivač neometano okreće.

Problem	Vjerojatni uzrok	Rješenje
Perilica za posuđe se ne pokreće	Perilica za posuđe se ne pokreće	Dobro zatvoriti vrata i provjeriti jesu li su zatvorena
	Uređaj nije priključen na napajanje. Izabrana je funkcija Odgoda starta	Provjeriti električni priključak
		Za promjenu postavki vidi poglavlje Odgoda starta u uputama za uporabu.
	Roditeljska blokada (Child Lock) je uključena (izabrani modeli)	Isključiti roditeljsku blokadu, provjeriti poglavlje Roditeljska blokada u uputama za uporabu.
Posuđe nije dobro osušeno	Odjeljak za deterdžent je prazan	Napuniti spremnik sredstva za sjaj ili povećati količinu tog sredstva.
	Nepravilni raspored posuđa u perilici.	Ponovno postaviti posuđe u skladu s uputama za uporabu.
	Izabrani program nije imao etapu sušenja.	Izabrati program pranja sa sušenjem
Mrlje i talog na posuđu	Pretvrda voda	Kod jako tvrde vode instalirati uređaj za omekšavanje vode.
	Nepravilni raspored posuđa u perilici.	Ponovno postaviti posuđe u skladu s uputama za uporabu.
	Upotrijebljeno je staro sredstvo za sjaj	Upotrijebiti novo sredstvo za sjaj.
	Spremnik sredstva za sjaj je prazan.	Dodati sredstvo u spremnik
	Previše deterdženta	Kod mekane vode koristiti manje deterdženta
	Temperatura vode na ulazu u perilicu prelazi 70°C	Smanjiti temperaturu vode na dovodu.
Deterdžent je ostao u odjeljku	Deterdžent može biti prestar.	Primijeniti novi deterdžent
	Raspršivač je zablokiran	Postaviti posuđe tako da ne blokira raspršivač
Odjeljak za deterdžent se ne zatvara	Nepravilno djelovanje poklopca odjeljka za deterdžent	Dodati deterdžent i sredstvo za sjaj u skladu s uputama za uporabu
Voda je ostala u perilici	Prethodni program nije završen ili je prekinut	Izbor prikladnog programa je opisan u uputama za uporabu
	Ostaci hrane ili stakla su zablokirali crpku.	Ukloniti strano tijelo.

Problem	Vjerojatni uzrok	Rješenje
Perilica ne prazni pravilno vodu	Odvod je začepljen	Provjeriti sifon
	Odvodno crijevo je savijeno	Provjeriti je li odvodno crijevo pravilno priključeno na odvod.
Pjena u perilici	Primijenjen je neodgovarajući deterdžent	Provjeriti je li primijenjeni deterdžent prikladan za perilice
Voda curi iz perilice	Uporaba neodgovarajućeg deterdženta je dovela do stvaranja taloga.	Provjeriti je li primijenjeni deterdžent prikladan za perilice
	Perilica nije nivelirana.	Izravnati perilicu
Crne ili sive mrlje na posuđu	Aluminijski pribor trljao se o tanjure.	Opet postaviti posuđe
Umrnjana unutrašnjost odjeljka za pranje	Talog od kave ili čaja	Koristiti certificirano sredstvo za uklanjanje mrlja
	Crvenkasta mrlja	Nakon stavljanja posuđa uključiti program za ispiranje koji ograničava stvaranje mrlja.
Buka	Zvuk otvaranja poklopca odjeljka deterdženta/ odvodne crpke za vodu.	To je normalna pojava.
	Tvrđi predmet je upao u sklopove perilice. Kad predmet padne zvukovi bi trebali prestati.	Ako se nakon punog programa i dalje pojavljuje buka, pozvati servis.
Perilica se ne puni vodom	Ventil za vodu je zatvoren	Provjeriti je li ventil za vodu otvoren
	Blokada vrata nije do kraja zatvorena.	Provjeriti da li su vrata uređaja zatvorena.

MONTAŽA UREĐAJA U KUHINJSKI NAMJEŠTAJ


Instalacija u namještaj (za integrirani model)

Korak 1. izbor najboljeg mjesta za perilicu.


Najbolje mjesto za perilicu posuđa je u blizini dovodnog ventila za vodu i električne utičnice.

Crteži s dimenzijama ormarića i mjestom montaže perilice posuđa

1. Manje od 5 mm između vrha perilice i ormarića, a vrata su izravnana s ormarićem.




2. Prilikom instalacije perilice u kutnom ormariću ostaviti prostor za otvaranje vrata.



POZOR:

Ovisno od položaja utičnice možda je potrebno izrezivanje otvora u stijenci ormarića.





Masa kuhinjske ploče trebala bi iznositi:

*Za 60 cm s potpuno ugrađenom pločom - u rasponu 4-11 kg

Korak 2. Dimenzije i montaža ukrasne ploče.


Postaviti pričvrсни element na drvenu ploču i umetnuti ga u utor na vanjskim vratima perilice (vidi crtež A). Nakon pozicioniranja drvenih vrata, pričvrstiti ih na vrata perilice uvijanjem vijaka i svornjaka (vidi crtež B).



Korak 3. Etape montaže perilice

Sljedeći koraci instalacije prikazani su na montažnim crtežima.


1. Pričvrstiti vrata namještaja na vrata perilice posuđa.
2. Podesiti napetost opruga vrata pomoću imbus ključa. Zatezanje opruge prema lijevo. Nedostatak regulacije može prouzrokovati oštećenje perilice.
3. Pričvrstiti letvicu za kondenzaciju ispod radne površine ormarića. Pripremiti da je letvica postavljena ravno s rubom radne površine.
4. Spojiti dovodno crijevo na ventil s hladnom vodom.
5. Priključiti crijevo za odvod vode.
6. Priključiti kabel za napajanje.
7. Montirati perilicu za posuđe u ormar.
8. Izravnati perilicu. Stražnje nožice možemo regulirati sprijeda zavrtnjem ključem šesterokutnog vijka na sredini podnožja perilice. Za regulaciju prednjih nožica upotrijebiti ravni odvijač i okretati prednje nožice dok ne poravnamo perilicu.
9. Perilicu posuđa učvrstiti. Ovisno od ormarića izabrati gornji ili bočni način pričvršćivanja. Pričvršćivanje obaviti na sljedeći način:
A. Radni pult od ploče: Umetnuti montažni držač u bočnu stijenku i pričvrstiti na radni pult pomoću vijaka.
B. Radni pult od mramora ili granita: Pričvrstiti sa strane pomoću vijka.



POZOR: U slučaju primjene metalnih elemenata kao što su drške, okovi, fronte namještaja, treba ih odvojiti od površine tipki upravljačke ploče. Nedostatak izolacije može prouzrokovati smetnje u radu perilice posuđa.


Korak 4. Poravnavanje perilice posuđa

Za pravilan rad perilica mora biti dobro nivelirana. Libelu postaviti na vrata, odnosno na vodilicu košare unutar perilice posuđa i provjeriti da li je uređaj dobro niveliran. Perilicu poravnati podešavanjem tri regulacijske nožice zasebno. Paziti da ne izvrnete perilicu tijekom izravnavanja.



POZOR:

Raspon regulacije visine nožica iznosi 50 mm.



Visina [mm] [H]	857 mm
Širina [mm] [W]	598 mm
Dubina [mm] [D1]	570 mm (sa zatvorenim vratima)
Dubina [mm] [D2]	1226 mm (s otvorenim vratima 90°)

Više informacija o proizvodu nalazi se u Europskoj bazi podataka o označivanju energetske učinkovitosti (EPREL) na stranici <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacije možete dobiti skeniranjem QR koda s energetske etikete ili upisujući model proizvoda s energetske etikete u tražilicu EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

JAMSTVO, POSLIJEPRODAJNE AKTIVNOSTI

Jamstvo

Jamstvene usluge u skladu s jamstvenim listom. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu nepravilnom uporabom proizvoda.

Servis

- Proizvođač sugerira da sve popravke i regulacijske djelatnosti obavlja Tvornički Servis ili Ovlašteni Servis proizvođača. Iz sigurnosnih razloga samostalno ne popravljati uređaj.
- Popravci koje obavljaju osobe bez odgovarajućih kvalifikacija uzrokuju ozbiljnu opasnost za korisnika uređaja.
- Minimalno razdoblje, tijekom kojeg su raspoloživi zamjenski dijelovi potrebni za popravak uređaja, iznosi 7 ili 10 godina, ovisno o vrsti i namjeni zamjenskog dijela i u skladu je s Uredbom Komisije (UE) 2019/2022.
- Popis zamjenskih dijelova i procedura naručivanja dijelova je dostupna na internetskim stranicama proizvođača, uvoznika ili ovlaštenog predstavnika.
- Minimalno razdoblje jamstva za uređaj, koji nudi proizvođač, uvoznik ili ovlašteni predstavnik, navedeno je u jamstvenom listu.
- Uređaj gubi jamstvo u slučaju samovoljnih promjena ili prepravaka, skidanja plombi ili druge zaštite s uređaja ili njegovih dijelova, ili drugog samovoljnog uplitanja u konstrukciju uređaja koje nije u skladu s uputama za uporabu.

Prijavljivanje popravka i pomoć u slučaju kvara

Ako uređaj zahtijeva popravak, kontaktirati servis. Adresni podaci i kontakti broj telefona nalaze se u jamstvenom listu. Prije stupanja u kontakt, pripremite serijski broj uređaja koji se nalazi na natpisnoj pločici. Prepišite ga nize kako biste ga imali pri ruci:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.
UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI, POLJSKA,

TEL. 67 25 46.100
FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL